SONY

パーソナルコンピューター VGN-CS_1 シリーズ 取扱説明書





マニュアルの活用法

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルが付属しています。

紙のマニュ

取扱説明書(本書)

バイオを使えるようにするための準備や、Windowsが起動していないときの操作、トラブルの解決法、サポート情報などを記載しています。

や画面で見るマニュアル

VAIO 電子 マニュアル



知りたいこと・わからないことを調べる

取扱説明書(本書)に記載している情報のほか、さらに詳しい情報もたくさん記載しています。 検索機能を使って、すばやく便利に目的の操作やトラブルの解決法を見つけることができます。

(見るには)

VAIO ナビ



目的にあったソフトウェアを探す

目的の項目を一覧から選んでいくことで 最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

(見るには)

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [VAIO ナビ]をクリックする。

重要なお知らせ



バイオを使ううえでご覧いただきたい情報です。

(見るには)

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] - [重要なお知らせ]をクリックする。

ヘルプ

付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。

見るには

各ソフトウェアの[ヘルプ]メニューからそれぞれのヘルプを起動する。

パーソナルコンピューター VGN-CS_1 シリーズ

お買い上げいただきありがとうございます。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を使う前の必要な準備について説明しています。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。









はじめにお読みください

本機の主な仕様については、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご確認ください。

このマニュアルでは、Windows Vista 32ビット版での操作を説明しています。64ビット版がインストールされている場合、実際にお使いの操作とマニュアルの記載とが異なる場合があります。

VAIO オーナーメードモデルをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品によって仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 覧ください。

このマニュアルで使われているイラストについて

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際の ものと異なる場合があります。お客様の選択された商品 や仕様によって、本体のデザインが異なる場合がありま す。

画面のデザインについて

Windows Vistaの画面デザインには、「Windows Aero」や「Windows Vista ベーシック」などがあります。お客様の選択された商品や、Windows上での設定変更により画面のデザインが異なることがあります。

ソフトウェアについて

お客様が選択された商品や仕様によって、インストール されているソフトウェアが異なります。このマニュアル で説明されているソフトウェアが、お使いのモデルにイ ンストールされていない場合があります。

「Windows Media Center」ソフトウェアは、Windows Vista Home Premium搭載モデルにのみインストールされています。

このマニュアルで表記されている名称に ついて

● 搭載モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されている機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記しています。例えば「テレビチューナー搭載モデル」と書かれているときは、テレビチューナーが搭載されているモデルをお使いの方のみご覧ください。

• 付属モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属している付属品について説明するとき、「付属モデル」と表記しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれているときは、リモコンが付属しているモデルをお使いの方のみご覧ください。

• プリインストールモデル

各項目で説明しているソフトウェアがプリインストールされているモデルです。

本機にインストールされているソフトウェアを確認するには、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



→ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO 電子マニュアル]をクリック!

マニュア	7 ルの活用法	2
はじめに	お読みください	4
安全規制	引について	8
安全のた	<u> </u>	10
VAIO	を使うための8つの準備	16
準備 1	- 付属品を確かめる	
NHI	説明書・その他	
進催つ	設置する	10
华岬乙	設置場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
:##)		
準備3	接続する	
	バッテリを取り付ける	
	電源コードを接続する	
:## / 1		
华畑十	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バッテリを上手に使うには	
	Windowsを準備する	
準備(基本設定を行う	31
	VAIOをはじめる前の準備を行う	
_	VAIO オリジナル機能の設定を行う	
準備了	カスタマー登録する	
	VAIOカスタマー登録について	
	VAIOカスタマー登録の特典	
_	VAIOカスタマー登録の方法	34
準備8	重要情報を自動的に入手する	
	「VAIO Update」とは	35
	「VAIO Update」を設定する	35
	[VAIO Update]を利用する	36

ソフトウェアの探しかた 39

画面で見るマニュアルの使いかた ……

本機	を
セッ	トアップ
する	

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



ソノトワエアを	百栄	立立た思りいた	
		音楽を取り込む	
使ってみよう		音楽CDを作る	
	欠害 ブニナ	音楽を楽しむ	
	与具・ ピアイ	# ₀ _71+31	
		やってみよう!	
		写真やビデオを取り込む	
		ショートムービーを作成する	
		写真やビデオを書き出す	
		オリジナルBD・DVDを作成する	
	RD・DVD重	生	
	DV DVDF3.	上 BD・DVDを見る ····································	
イン/ターフット /	インターネッ	トを始める	50
インタ ホット/		インターネットとは	50
メール		インターネットに接続するまでの流れ	50
/ -//		インターネット接続サービスの種類	51
		インターネット接続に関するお問い合わせ	51
		ワイヤレスLANで通信する	52
	インターネッ	トのセキュリティについて	54
		コンピュータウイルスとは	54
		コンピュータウイルスへの対策方法	54
		ファイアウォール機能について	
		その他セキュリティについて	55
セキュリティ	パスワードを	設定する	56
ヒイユワノイ		Windowsパスワードを設定する	····56
増設/	増設する・・・・・		
		メモリを増設する	
バックアップ/	バックアップ	こついて	
1 1 1 2 3 3 1 1		バックアップとは	
リカバリ		リカバリディスクを作成する	
		「バックアップと復元センター」を使う	
	リカハリ(冉で	マットアップ)	
		本機の調子が悪くなったときは ····································	
		VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする パーティションサイズの変更	
		ハーティフョフリイスの変更	
		ハーフュスノツノーノで儿土に旧ムタの	03

困っ	たく	とき	は/
サー	-ビ	ス・	
サオ		\	

困ったときはどうすればいいの?	84
よくあるトラブルと解決方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
Q&A一覧 ······	86
その他のQ&A ······	
電源/起動	
パスワード	91
画面/ディスプレイ	92
文字入力/キーボード	
タッチパッド	
ハードディスク	
CD / DVD / BD	
インターネット	
FeliCa ······	99
内蔵カメラ(MOTION EYE) ··········	100
エラーメッセージ	100
VAIO内の情報を調べる	102
サポートホームページで調べる	104
電話で問い合わせる	108
メールで問い合わせる/ FAXで取り寄せる	111
修理を依頼されるときは	
 保証書とアフターサービス ······	
その他のサービスとサポート	
付属ソフトウェアのお問い合わせ先	
13個ファーフェン・シの川間の口が足が	117

各部名称/ 注意事項

各部の説明・・・・	128
	本体正面128
	本体右側面131
	本体左側面132
	本体後面133
	本体底面133
	キーボードの各部名称
注意事項	
	使用上のご注意
	お手入れ
	廃棄時などのデータ消去について
	使用できるディスクとご注意

安全規制について

電気通信事業法に基づく認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく 技術基準適合認定を受けています。 認証機器名は次のとおりです。 認証機器名:

PCG-3E1N、PCG-3E3N

電波法に基づく認証について (ワイヤレスLAN機能/ Bluetooth機能搭載モデル)

本機内蔵のワイヤレスLANカード / Bluetoothカードは、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に より罰せられることがあります。

- 本機内蔵のワイヤレスLANカー ド/ Bluetoothカードを分解/ 改造すること
- 本機内蔵のワイヤレスLANカード/ Bluetoothカードに貼られている証明ラベルをはがすこと

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱い をして下さい。

瞬時電圧低下について

本装置は、社団法人電子情報技術産 業協会の定めたパーソナルコン ピュータの瞬時電圧低下対策規格を 満足しております。

しかし、本規格の基準を上回る瞬時 電圧低下に対しては、不都合が生じ ることがあります。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)ただし、バッテリ未搭載でACアダプタを使用している場合は、規定の耐力がないため、ご注意ください。

レーザー安全基準について

この装置には、レーザーに関する安全基準(JIS C 6802)クラス1適合の 光ディスクドライブが搭載されています。

高調波電流規制について

この装置は、JIS C 61000-3-2適合品です。

FeliCaポート(FeliCa対応 リーダー/ライター)について (FeliCa機能搭載モデル)

- 本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa 対応リーダー/ライター)は、電波 法に基づく型式指定を受けた誘導 式読み書き通信設備です。
- 使用周波数は、13.56 MHz帯です。
- 本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)を分解、改造したり、型式指定表示を消すと、法律により罰せられることがあります。周囲で複数のリーダー/ライターをご使用の場合、1 m以上間隔をあけてお使いください。また、他の同一周波数帯を使用中の無線機が近くにないことを確認してからお使いください。

無線の周波数について

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上のご注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1) 本製品を使用する前に、近くで「他の 無線局」が運用されていないことを 確認してください。
- 2) 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起き たときは、VAIOカスタマーリンクま でお問い合わせください。

2.4FH2

この表示のある無線機器は2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉 距離は20 mです。

2. 4DS/0F4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

著作権について

- 本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 著作物の複製および利用にあたっては、それぞれの著作物の使用許諾条件および著作権法を遵守する必要があります。著作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ映像・画像・音声に変更、切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

充電式電池の収集・リサイク ルについて

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:有限責任中間法人JBRCホームページ:

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

使用済みコンピュータの回収 について



リサイクル

このマークが表示されているソニー製品は、新たな料金負担無しでソニーが回収し、再資源化いたします。詳細はソニーのホームページhttp://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/をご参照ください。

使用済みコンピュータの回収についてのお問い合わせ

ソニーパソコンリサイクル 受付センター

電話番号: (0570) 000-369(全国 どこからでも市内通話料でご利用い ただけます。)

携帯電話やPHSでのご利用は: (03) 3447-9100

受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日および当社指定の休日を除く)

個人・ご家庭のお客様へ

個人・ご家庭でご使用になりました バイオを廃棄する場合は、「VAIO 電 子マニュアル」をご覧ください。 ([サービスとサポート] - [お問い合 わせ/アフターサービス] - [使用済 みコンピュータの回収について]を クリックする。)

事業者のお客様へ

事業で(あるいは、事業者が)ご使用になりましたバイオを廃棄する場合は、http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/より、事業者向けのページをご覧ください。

- 取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、および賃貸することを禁じます。
- 本機の保証条件については、 同梱の当社所定の保証書をご 参照ください。
- 本機に付属のソフトウェアの 使用権については、各ソフト ウェアのソフトウェア使用許 諾契約書をご参照ください。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 付属のソフトウェアが使用するネットワークサービスは、ソニーおよび提供者の判断にて中止・中断する場合があります。その場合、付属のソフトウェアまたはその一部の機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書、または本機に付属のソフトウェアのヘルプ画面等に記載されている機能の中には、本機および本機に付属のソフトウェアとの組み合わせ等から生じる制限により、実現できないものが含まれていることがございます。あらかじめご了承ください。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設 計されています。しかし、電気製品は 間違った使いかたをすると、火災や感 電などにより人身事故につながるこ とがあり危険です。事故を防ぐため に次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を 守る

以下の注意事項をよくお読みくださ い。製品全般の注意事項が記載され ています。

故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に修理をご依頼 ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においが したら
- 内部に水、異物が 入ったら
- 製品を落としたり、 キャビネットを破損 したとき



- 電源を切る
- 2 電源コードや接続ケーブルを 抜き、バッテリを取りはずす
- VAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に点検・ 修理を依頼する

データはバックアップを とる

ハードディスクなど、記録媒体の記 録内容は、バックアップをとって保 存してください。本機の不具合など、 何らかの原因でデータが消去、破損 した場合、いかなる場合においても 記録内容の補修や補償については致 しかねますのでご了承ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のよ うな表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みく ださい。

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電・破裂などにより死亡や 大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感雷などにより死亡や大けが などの人身事故につながることがあ ります。

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがをし たり周辺の物品に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号








行為を禁止する記号











下記の注意事項を守ら

ないと火災・感電など

により死亡や大けがの

原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感 電の原因となります。

- 本機と机や壁などの間にはさみ込 んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけ たりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張った りしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したり しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプ ラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い 場所には置かない



上記のような場所に置くと、火災や 感電の原因となります。取扱説明書 に記されている使用条件以外の環境 でのご使用は、火災や感電の原因と なることがあります。

行為を指示する記号





内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感電の原因 となります。

万一、水や異物が入ったときは、す ぐに電源を切り、電源コードや接続 ケーブルを抜き、バッテリを取りは ずしてください。

内部をむやみに開けない



◆ 本機および付属の機器(ケーブ ルを含む)は、むやみに開けたり 改造したりすると火災や感電の 原因となります。

● メモリモジュールを取り付けた

り、取りはずすときは、「増設す る | (58ページ)に従って注意深 く作業してください。 また、指定されている部分以外 には触れないでください。指定 以外の部分にむやみに触れると、

指定のACアダプタ以外は使 用しない

火災や感電の原因となります。



火災や感電の原因となります。

落雷のおそれがあるときは本 機を使用しない



落雷により、感電することがありま す。雷が予測されるときは、火災や 感電、製品の故障を防ぐために電源 プラグ、ネットワーク(LAN)ケー ブルを抜いてください。また、雷が 鳴り出したら、本機には触らないで ください。

ひざの上で長時間使用しない



長時間使用すると本機の底面が熱く なり、低温やけどの原因となります。

本機は日本国内専用です



- 交流100Vでお使いください。 海外などで、異なる電圧で使うと、火 災や感電の原因となることがありま す。なお、ACアダプタと電源コード は対応する入力電圧が異なる場合が あります。ACアダプタ・電源コー ドの記載をご確認ください。
- 本機は国内専用です。海外で使用 することを動作保証するものでは ありません。
- ACアダプタを海外旅行者用の「電 子式変圧器 などに接続しないで ください。発熱や故障の原因とな ります。
- 本機のワイヤレス機能は国内専用 海外で使うと罰せられることがあ ります。

LANコネクタに指定以外の ネットワーク(LAN)や電話回 線を接続しない



本機のLANコネクタに次のネット ワーク(LAN)や回線を接続すると、 コネクタに必要以上の電流が流れ、 発熱、火災の原因となります。 特に、ホームテレホンやビジネスホ ンの回線には、絶対に接続しないで ください。

- 10BASE-Tと100BASE-TXタイプ 以外のネットワーク(LAN)
- 一般電話回線
- ISDN(デジタル)対応公衆電話の デジタル側のジャック
- PBX(デジタル式構内交換機)回線
- ホームテレホンやビジネスホンの 回線
- 上記以外の電話回線など

⚠警告

下記の注意事項を守ら ないと、医療機器などを 誤動作させるおそれが あり事故の原因となり ます。

満員電車の中など混雑した場 所ではワイヤレス機能を使用 しない



WIRELESSスイッチを[OFF]にあわ せてください。

付近に心臓ペースメーカーを装着さ れている方がいる可能性のある場所 では、電波によりペースメーカーの動 作に影響を与えるおそれがあります。

心臓ペースメーカーの装着部 位から22cm以内で使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波によりペースメーカーの動作に 影響を与えるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用 雷気機器の近くではワイヤレ ス機能を使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、医療用電気機 器の誤動作による事故の原因となる おそれがあります。

航空機の離着陸時には、機内で ワイヤレス機能を使用しない



WIRELESSスイッチを[OFF]にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。 ワイヤレス機能の航空機内でのご利 用については、ご利用の航空会社に 使用条件などをご確認ください。

本製品を使用中に他の機器に電 波障害などが発生した場合は、 ワイヤレス機能を使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。

本製品を5 GHzワイヤレス機 能で使用する場合は、屋外では 使用しない



5 GHzワイヤレス機能の屋外での使 用は、法令により禁止されています。

҈≜告

下記の注意事項を守ら ないと、健康を害するお それがあります。

ディスプレイ画面を長時間継 続して見ない



ディスプレイなどの画面を長時間見 続けると、目が疲れたり、視力が低下 するおそれがあります。

ディスプレイ画面を見続けて体の一 部に不快感や痛みを感じたときは、 すぐに本機の使用をやめて休息して ください。万一、休息しても不快感 や痛みがとれないときは医師の診察 を受けてください。

キーボードやタッチパッドな どを使いすぎない



キーボードやタッチパッドなどを長 時間使い続けると、腕や手首が痛く なったりすることがあります。

キーボードやタッチパッドを使用中、 体の一部に不快感や痛みを感じたと きは、すぐに本機の使用をやめて休 息してください。万一、休息しても 不快感や痛みがとれないときは医師 の診察を受けてください。

大音量で長時間続けて聞きす ぎない



耳を刺激するような大きな音量で長 時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。

特にヘッドホンで聞くときはご注意 ください。

呼びかけられて返事ができるくらい の音量で聞きましょう。

⚠注意

下記の注意事項を守らな いと、けがをしたり周辺 の物品に損害を与えたり することがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわ らない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しを すると、感電の原因となることがあ ります。

接続するときは電源を切る



ACアダプタや接続ケーブルを接続 するときは、本機や接続する機器の 電源を切り、電源コードをコンセン トから抜いてください。感電の原因 となることがあります。


指定された電源コードや接続 ケーブルを使う



この説明書に記されている電源コー ドや接続ケーブルを使わないと、感 電の原因となることがあります。

電源コードや接続ケーブルを ACアダプタに巻き付けない





断線の原因となることがあります。

排気口、吸気口をふさがない



排気口、吸気口をふさぐと内部に熱 がこもり、火災の原因となることが あります。風通しをよくするために 次の項目をお守りください。

- 毛足の長い敷物(じゅうたんや毛 布など)の上に放置しない。
- 布などでくるまない。

排気口からの排気に長時間あ たらない



本機をご使用中、その動作状況によ り排気口から温風が排出されること があります。

この温風に長時間あたると、低温や けどの原因となる場合があります。

通電中の本機やACアダプタに 長時間ふれない



長時間皮膚がふれたままになってい ると、低温やけどの原因となること があります。

本機やACアダプタを布や布団 などでおおった状態で使用し ない



熱がこもってケースが変形したり、 火災の原因となることがあります。

安定した場所に置く



ぐらついた台の上や傾いたところな どに置かないでください。また、横 にしたり、ひっくり返して置いたり しないでください。落ちたり、倒れ たりしてけがの原因となることがあ ります。

本機の上に乗らない、重いもの を載せない



壊れたり、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。

お手入れの際は、電源を切って 電源プラグを抜く



セントから抜く

電源を接続したままお手入れをする と、感電の原因となることがあります。

移動させるときは、電源コード や接続ケーブルを抜く



接続したまま移動させると電源コー ドや接続ケーブルが傷つき、火災や 感電の原因となったり、接続してい る機器が落ちたり、倒れたりしてけ がの原因となることがあります。 また、本機を落とさないようにご注 意ください。

コネクタはきちんと接続する



- コネクタ(接続端子)の内部に金 属片を入れないでください。ピ ンとピンがショート(短絡)して、 火災の原因となることがありま
- コネクタはまっすぐに差し込ん。 で接続してください。斜めに差 し込むとピンとピンがショート して、火災の原因となることがあ ります。
- コネクタに固定用のスプリング やネジがある場合は、それらで確 実に固定してください。接続不 良が防げます。

長時間使用しないときは電源 プラグを抜く



セントから抜く

長時間使用しないときは、安全のた め電源プラグをコンセントから抜 いてください。

直射日光のあたる場所や熱器 具の近くに設置・保管しない



内部の温度が上がり、火災の原因と なることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない



重い物をのせたり、落としたりしな いでください。

液晶画面はガラス製のため、強い衝 撃を与えると割れて、けがの原因と なることがあります。

ディスプレイパネルの裏側を 強く押さない



液晶画面が割れて、故障やけがの原因となることがあります。

本機に強い衝撃を与えない



故障の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避ける ため、下記の注意事項を必ずお守り ください。

- 本機に付属またはソニーが指定する別売りの純正バッテリをご使用ください。
- 本書に記載する又はソニーが別途 指定する充電方法以外でバッテリ を充電しないでください。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。
 電子レンジやオーブンで加熱しない。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
- バッテリに衝撃を与えない。
 落とすなどして強いショックを与えたり、重いものを載せたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- バッテリから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談してください。
- 以下のバッテリを使用した場合、 本機、バッテリまたはACアダプ ターの発熱や発火等の事故が発生 しましてもソニーは責任を一切負 いかねます。
 - 本機に付属するまたはソニー が指定する別売りの純正バッ テリ以外のバッテリを使用し た。
 - 分解、改造を行ったバッテリを 使用した。
- 性能が低下したバッテリを使わない。

バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリと 交換してください。

バッテリを廃棄する場合は、次のご 注意をお守りください。

- 地方自治体の条例などに従う。
- 一般ゴミに混ぜて捨てない。または、リサイクル協力店へお持ちください。

本機の発熱についてのご 注意

使用中に本機の表面やACアダ プタ、バッテリが熱くなること があります

CPUの動作や充電時の電流によって発熱していますが、故障ではありません。使用している拡張機器やソフトウェアによって発熱量は異なります。

本機やACアダプタが普段より も異常に熱くなったときは

本機の電源を切り、ACアダプタの電源コードを抜き、バッテリを取りはずしてください。次に、VAIOカスタマーリンク修理窓口に修理をご依頼ください。

VAIOを使う8つの

VAIOを使い始める前に、まず8つの準備をしましょう。 このページから続く説明に従って、作業を進めてください。

まずハードウェアの設定です。

*****1**付属品を
確かめる

▶ 付属品の確認

*****2 記書**する

▶ 適切な設置場所とは?

19

ᄤ**Ӡ** 接続ᢐる

18

▶ ネットワークケーブル、 電源コードなどの接続

20

##**4** 電源を 入れる

▶ 電源の入れかた

23 ページ

準備

ここからはソフトウェアの設定です。

数 Windowsを 準備する

▶ ユーザー名やパスワードなどの設定

25 ~->j

ここからの設定にはインターネットへの接続が必要です。

基本設定を

▶ VAIOをはじめる前の準備

など

カスタマー 登録する

▶ カスタマー登録について

33 ~->)

(31) (3-1)

準備 8

重要情報を ^{自動的に入手する}

35

付属品を確かめる

付属品が足りないときや破損しているときは、VAIOカスタマーリンクまたは販売店にご連絡ください。

お使いの機種により、付属品が異なる場合があります。 本機の主な仕様については、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

なお、付属品は本機のみで動作保証されています。

VAIO オーナーメードモデルをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品によって仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物もあわせてご 覧ください。

□ ACアダプタ



□ 雷源コード



1で注意

付属の電源コードは、AC100V用です。

□ バッテリ



□ キャリングケース (一部モデルのみ付属)

説明書・その他

- □ 取扱説明書(本書)
- □ 主な仕様と付属ソフトウェア
- □ 保証書

修理の際に必要になります。

□ VAIO カルテ

修理の際に必要になります。

□ Microsoft® Office Personal 2007*1 プレインストールパッケージ

(「Office Personal 2007」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモ デルに付属)

□ Microsoft[®] Office PowerPoint[®] 2007^{*2} プレインストールパッケージ

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモデルに付属)

□ Microsoft® Office Professional 2007*3 プレインストールパッケージ

(「Office Professional 2007」プリインストール モデルに付属)

- *1 この説明書では以降、Office Personal 2007と略
- *2 この説明書では以降、Office PowerPoint 2007と 略します。
- *3 この説明書では以降、Office Professional 2007 と略します。

□ その他・パンフレット類

大切な情報が記載されている場合があります。必ず ご覧ください。


(デヒント)

- 本機に付属のソフトウェアについては、別紙「主な仕様と付属 ソフトウェア」をご覧ください。
- 本機はハードディスクからリカバリすることができるため、 リカバリディスクは付属しておりません。 詳しくは、「リカバリする」(73ページ)をご覧ください。

設置する

設置場所

下の図を参考にして、設置場所を決め、本機を設置してください。



!ご注意

- ほこりの多い場所では、床に置かないでください。吸気口からほこりを吸い込んで故障の原因となることがあります。
- 吸気口や排気口には物を置いたり、ふさいだりしないでください。

設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- 直射日光が当たる場所
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く
- 暖房器具の近くなど、温度が高い場所
- ほこりが多い場所
- 湿気が多い場所
- 風通しが悪い場所

接続する

バッテリを取り付ける

停電や誤ってAC電源がはずれ、作業中のデータが失われてしまうことのないよう、付属のバッテリを取り付けます。 あらかじめ「バッテリについてのご注意」(138ページ)をご覧ください。


バッテリは、以下の手順で本体後面のバッテリ取り付け部に取り付けます。

1

液晶ディスプレイを閉じる。


7

バッテリのロックレバーを内側にずらす。




3

バッテリ取り付け部両端の凸部とバッテリ両端の溝をあわせる。



バッテリを矢印の方向に回転させながら倒す。

正しく取り付けられると、「カチッ」と音がします。



5

ロックレバーを外側(LOCK側)にずらして、バッテリを固定する。

!ご注意

本機をお使いになるときは、必ずバッテリのロックレバーをLOCKにした状態でお使いください。

インターネット接続用機器につなぐ

インターネットに接続するには、ADSL、FTTH(光)、CATVのインターネット回線などのインターネット接続サービスを利用する方法や、ISDN回線を利用する方法があります。

インターネットについて詳しくは、「インターネットを始める」(50ページ)をご覧ください。

!ご注意

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

(でヒント)

ワイヤレスLANでインターネットに接続する場合は、「Windowsを準備する」(25ページ)の手順に従ってWindowsのセットアップを行った後に、ワイヤレスLANの設定を行ってください。

詳しくは、「ワイヤレスLANで通信する」(52ページ)をご覧ください。

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは、本体右側面のLANコネクタ(131ページ)に接続します。




* ADSLの接続例

!ご注意

LANコネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット(Ethernet)用などと表記されているものをご使用ください。

ISDN回線を利用するときは

ISDN回線を利用するときは、本機の¥(USB)コネクタ(132ページ)に接続します。




「ご注意

接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。

電源コードを接続する


本機と壁のACコンセントを接続します。



- 電源コードのプラグをACアダプタに差し込む。
- 電源コードのもう一方のプラグを、壁のコンセントに差し込む。
- ACアダプタのプラグを、本体左側面の ⊝-c→ DC IN 19.5Vコネクタに差し込む。

電源を入れる

ディスプレイパネルを開く。



!ご注意

ディスプレイパネルを開くときは、内蔵カメラ (MOTION EYE)部分は持たないでください。 故障の原因となります。


) ○(パワー)ボタンを押し、○(パワー)ランプが点灯(グリーン)したら離す。

本機の電源が入り、しばらくしてWindowsが起動します。

!ご注意

4秒以上()(パワー)ボタンを押したままにすると、電源が入りません。

(パワー)ランプが点灯したら指を離してください。



!ご注意

- 本機の液晶ディスプレイの右上部分にフロッピーディスクなどを近づけないでください。
- 本体前面のWIRELESSスイッチ付近に磁気製品などを近づけると、ディスプレイパネルを閉じたときと同じ状態となり、スリープモードに移行します。本機の近くには磁気製品を近づけないよう、ご注意ください。

本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。「Windowsを準備する」(25ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行ってください。

(デヒント)

本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(スリープ^{*1})。 キーボードのいずれかのキーを押すか、心(パワー)ボタン^{*2}を一瞬押すと、元の状態に戻ります。

また、バッテリでご使用中は、スリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態*)。元の状態に復帰させるには、心(パワー)ボタンを一瞬押してください。

- *1 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] [電源の管理/起動] [スリープモード/休止 状態にする]をクリックする。)
- *2 (パワー)ボタンを4秒以上押しつづけると保存された状態が破棄されますのでご注意ください。

バッテリを上手に使うには

本機をバッテリで使用しているときに、次のようなことに気をつけるとバッテリを長持ちさせることができます。

- 液晶ディスプレイの明るさを暗くする 液晶ディスプレイは、明るくするより暗くした状態で使用するほうがバッテリを長持ちさせることができます。
- 省電力の機能を使う こまめにスリープや休止状態にすることで、バッテリを長持ちさせることができます。 また、休止状態の場合は、電源オフからの起動よりも早く復帰できます。

詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [電源の管理/起動] - [スリープモード/休止状態にする]をクリックする。)


y Windowsを 準備する

電源を初めて入れたら、

まずWindowsの準備をしましょう。 Windowsの準備が完了すると、 付属のソフトウェアや いろいろな機能が使えるように なります。

(アピント)

Windowsの準備ではインターネットへの接続 は必要ありません。



(デヒント)

取扱説明書内の画面が実際と異なる場合は、表示される画面に従って操作してください。

タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の 上までポインタを移動し、左ボタンを「カチッ」と 1回押してすぐに離します。これを「クリックする」または「左クリックする」と言います。


電源を入れる。

電源ボタンを押し(23ページ)、「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで待ちます。電源を切らずにそのままお待ちください。

! ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5~15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

設定を開始する。



- ① [国または地域]で[日本]が選択されていることを確認する。
- ② [時刻と通貨の形式]で[日本語(日本)]が選択されていることを確認する。
- ③ [キーボードレイアウト]で[Microsoft IME]が 選択されていることを確認する。
- ④ [次へ]をクリックする。

(でヒント)

で使用いただいている機種によっては、OSの 名称が異なることがあります。

「日本注意

英語キーボードを選択されている場合も、 [Microsoft IME]を選択してください。 Windowsが起動してから、キーボードの変更 を行います。

3

「ライセンス条項」の内容を確認する。



① 2 か所の[ライセンス条項に同意します]の を クリックして にする。

ここをクリックすると文章が上下します。

② 内容を確認したら[次へ]をクリックする。


!ご注意

どちらか一方でもした。 をいにしないと、 Windowsの準備作業は中止され、Windows と本機に付属のソフトウェアはお使いになれ ません。

(でヒント)

画面左上の ボタンをクリックすると前の 画面に戻ることができます。

ユーザーアカウントの設定をする。



メモ

!ご注意

- 入力したパスワードは、メモを取るなどして忘れないようにしてください。
- 入力したパスワードを忘れてしまった場合、 リカバリが必要になります。
- パスワードを入力したときは、パスワード のヒントを入力しないと[次へ]をクリック することができません。


(でヒント)

 ユーザー名やパスワードはWindowsの セットアップ完了後に変更することもでき ます。

パスワードの作成/変更/削除について、 詳しくは「Windowsパスワードを設定す る」(56ページ)をご覧ください。

• ユーザー名には、半角英数字を使用してく ださい。

コンピュータの名前を確認する。



- ① 自動的に表示されますが、わかりやすい名前に 変更することもできます。
- ② デスクトップの背景にしたい画像をクリックする。 クリックすると背景が変更されます。
- ③ [次へ]をクリックする。

(でヒント)

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 Windowsのセットアップ完了後に変更することができます。




コンピュータの保護の設定をする。



[推奨設定を使用します]をクリックする。

日付と時刻の設定を確認する。



- ① タイムゾーンおよび日付と時刻を確認する。
- ② [次へ]をクリックする。

8

コンピュータを使用する場所を選択する。



コンピュータを使用する環境に近いものを クリックする。

(デヒント)

- この画面は、ネットワークに接続されている場合に表示されます。
- コンピュータを使用する場所の設定は、 Windowsのセットアップ完了後にも行う ことができます。

この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。



設定を完了する。

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックする。

(でヒント)

- Windowsのセットアップ完了後に設定することができます。
- [いいえ、後で設定します]の項目は、「VAIO をご使用になる前に」の内容をスクロール バーで下にスクロールすると現れます。

セットアップが完了すると、「ウェルカムセンター」画面が表示されます。



(でヒント)

「ウェルカム センター」画面の内容はご使用いただいている機種によって異なることがあります。

これでWindowsが使えるようになりました。 引き続き、準備6~準備8を行ってください。

電源の切りかたについて詳しくは、「電源を切るには」(37ページ)をご覧ください。

!ご注意

本機にパスワードなどのセキュリティのための設定を行うことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)が必要になることがありますので、必ずメモをとるなどして忘れないようにしてください。また、パスワードを解除するための修理(有償)を行う場合には、お客様の本人確認をさせていただく場合があります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても解除が不可能なものがありますのであらかじめご了承ください。

英語配列キーボードをご使用のお客様へ

本機で英語配列キーボードをお使いの場合、お客様ご自身によるドライバの設定変更が必要です。 設定変更の手順については「よくあるトラブルと解決方法」の「文字入力/キーボード」にある「Q キーボードの設定を 英語配列用に変更したい。 (95ページ)をご覧ください。

(でヒント)

英語配列キーボードかどうかは半角/全角 | 漢字キーの有無で確認できます。英語配列キーボードには、半角/全角 | 漢字キーがありません。

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに詳しい情報が掲載されています。

⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [VAIO 電子マニュアル]をクリック!

基本設定を行う

バイオを快適にお使いいただくための基本設定を行います。

ここから先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続する必要があります。

インターネットの接続については「インターネット/メール」の章(50ページ)をご覧ください。

VAIOをはじめる前の準備を行う

「VAIO をはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。 以下の手順に従って、設定を行ってください。

1

デスクトップ画面上の[VAIO をはじめる前の準備]をダブルクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]を クリックしてください。

「VAIO をはじめる前の準備 |画面が表示されます。

(デヒント)

「VAIO をはじめる前の準備」は、1度実行すると次からは表示されません。

7

画面の指示に従って操作する。

「VAIO オリジナル機能の設定」が表示される場合は、次の「VAIO オリジナル機能の設定を行う」の項目をご覧ください。

最後に、再起動を促す画面が表示されますので、本機を再起動してください。

VAIO サポートツール ガジェットについて

「VAIO をはじめる前の準備」でVAIO サポートツール ガジェットを登録すると、デスクトップ画面上から電子マニュアルやサポートホームページにすばやくアクセスできます。



(でヒント)

 $\overline{\text{VAIO}}$ サポートツール ガジェットは、Windowsサイドバーの右上に表示されている lacktriangledown をクリックして、表示される一覧からも追加できます。

VAIO オリジナル機能の設定を行う

バイオ内のコンテンツ(取り込んだ音楽、写真やビデオなど)を解析するためにVAIO オリジナル機能の設定を行ってください。 VAIO オリジナル機能の設定は「VAIO をはじめる前の準備」から設定します。

「VAIO オリジナル機能の設定」画面が表示されたら、以下の手順に従って設定を行ってください。

[次へ]をクリックする。



「VAIO オリジナル機能の設定へようこそ |画面が表示されます。

2

[次へ]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 設定画面が表示されます。

3

表示される各画面で内容を確認し、[利用する]を選択して[次へ]をクリックする。



4

[終了]をクリックする。

VAIO オリジナル機能の設定が完了します。

カスタマー登録する

VAIOカスタマー登録について

ソニーでは、「バイオ |をご所有のお客様に「VAIOカスタマー登録 |をお願いしています。

ご登録いただくと、電話サポート(使い方相談窓口)のフリーダイヤルご利用など、より充実したサービスサポートを受けることができます。「My Sony ID」が発行(「My Sony ID」を既にお持ちの場合は製品の登録情報を追加)され、「My Sony ID」を使用したご登録者限定メニューがご利用いただけます。

なお、VAIOカスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」(108ページ)までご連絡ください。

(でヒント)

My Sony IDはソニー共通体系のお客様IDです。ソニーグループが提供するさまざまなWebサイトやサービスを、ひとつのIDとパスワードで利用できます。また、すでに他のIDをご所有の場合も、それらのIDと「IDリンク(ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。

My Sony IDについて詳しくはMy Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)をご覧ください。

!ご注意

- VAIOカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録を行っていただいてから、登録完了までに1 ~ 2時間程度お時間がかかります。ご了承ください。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをした後などに再び行う必要はありません。
 住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)で行うことができます。

VAIOカスタマー登録での個人情報取り扱いについて

ソニーでは、カスタマー登録時にご提供いただくお客様の個人情報について、適切な取り扱いに取り組んでおります。 個人情報の取り扱いについて詳しくは、下記をご参照ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Misc/Customer/agreement.html

VAIOカスタマー登録の特典

- ① セキュリティーや品質などに関する重要な情報を提供
- ② VAIOカスタマー登録されたお客様専用のサービス・サポートメニューを提供
- ③ 特典情報やキャンペーンなど、バイオに関するさまざまな情報を提供

□ ご利用いただけるサポート

• フリーダイヤルによる電話でのお問い合わせ

使いかたに関するお問い合わせ窓口(VAIOカスタマーリンク使い方相談窓口)がフリーダイヤルでご利用いただけます。 (携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外からはフリーダイヤルをご利用いただけません。)

● VAIOコールバック予約サービス

ホームページから電話サポートを予約いただくと、ご指定の日時にオペレーターからお電話を差し上げます。 24時間ご利用可能です。

• VAIOリモートサービス

オペレーターが、インターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら操作方法などをご案内します。

• テクニカルWebサポート

バイオに関する使いかたなどの質問をホームページで受付し、電子メールで返信します。

● VAIO Hot Street(情報交換サイト)

お客様同士でバイオに関するさまざまな情報を投稿、質問、回答できます。

□ ご利用いただける有料サービス

- VAIO延長保証サービス
- VAIO Overseas Service(海外修理サービス)
- VAIOソフトウェアセレクション(ソフトウェア・ダウンロード販売サイト)

※2008年10月現在

ご利用いただけるサポートや有料サービスについて詳しくは、104ページ以降をご覧ください。

VAIOカスタマー登録の方法

『ご注意

- VAIO オンラインカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをしたあとなどに再び行う必要はありません。
 住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonvホームページ(http://www.sonv.co.ip/mysony/)で行うことができます。

⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO オンラインカスタマー登録]をクリックする。

「VAIO オンラインカスタマー登録 |画面が表示されます。



!ご注意

機種によって「VAIO オンラインカスタマー登録」が搭載されていない場合があります。 この場合は「MyVAIO」(http://sony.jp/vaio/myvaio/)の「MyVAIO メニュー」から「カスタマー登録」をクリックして手順3に進んでください。

)

内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックする。

登録画面が表示されます。

(でヒント)

カスタマー登録をしない、またはあとでするときは、画面を閉じてください。

3

以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

!ご注意

- 表示されたIDは、メモをとるなどして忘れないようにしてください。
- VAIOカスタマー登録されたお客様専用の サービス・サポートをご利用になるには、 「My Sony ID」が必要になります。
- 電話サポート(使い方相談窓口)のフリーダイヤルをご利用になるには、ご登録された電話番号が必要になります。

(でヒント)

「My Sony ID」は登録メールアドレスに送信されます。

本機をセットアップする

重要情報を自動的に入手する

「VAIO Update」とは

「VAIO Update」とは、ソニーが提供するお客様への「重要なお知らせ」やご使用のバイオを最新の状態にする「アップデートプログラム」などの重要な情報を自動的にお知らせするソフトウェアです。

情報が更新されると、タスクバーの通知領域からバルーンでお知らせしますので、必ずご確認ください。

(でヒント

- VAIO Updateは、無料でご利用いただけます。(インターネットの通信費はお客様負担となります。)
- VAIO Updateを利用するには、あらかじめインターネットに接続していることが必要です。

VAIO Updateでの個人情報の取り扱いについて

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。

- VAIO Updateでは、お客様がお使いのバイオのシリアル番号やOSおよびインストールソフトウェアなどの情報、ならびにお客様の個人情報をサーバーに送信しませんので安心してご利用いただけます。
- VAIO Updateからサーバーへ新着情報を確認するときに、ご使用のバイオのIPアドレスがサーバー上に記録されることがあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここから個人情報への結びつけは行いません。

「VAIO Update」を設定する

VAIO Updateを利用するには、事前に動作設定をする必要があります。

「VAIO Updateの設定」画面が表示されます。

(デビント)
「VAIO Updateへようこそ」バルーンが表示された際にバルーンをクリックしても表示されます。

「VAIO Updateへようこそ」の内容をスクロールして最後まで読み、「定期的に サーバーと通信を行い、新着情報を確認する」のチェックボックスにチェック があることを確認し、「OK」をクリックする。



(学ピント)

「重要な新着情報のみ通知する」のチェックボックスにチェックをすると、セキュリティ対策など、より重要度の高いお知らせやアップデートプログラムの新着情報のみバルーンでお知らせします。

「VAIO Update」を利用する

情報が更新されると、タスクバーの通知領域にお知らせのバルーンが表示されるので、バルーン画面をクリックする。




「VAIO Update画面」が表示されます。

(でヒント)

実際の画面とは異なる場合があります。

7

「重要なお知らせ」の確認とアップデートを行う。



アップデートプログラムには、自動でアップデートできるプログラムと手動でアップデートするプログラムがあります。

自動アップデート:ダウンロードとインストールを自動で行います。

手動アップデート:ダウンロードまで自動で行います。ダウンロード後はプログラムの件名をクリックし 表示される内容に従ってインストールしてください。

(でヒント)

- アップデートを行うには、管理者権限を持つユーザとしてログオンする必要があります。
- あとでアップデートしたいプログラムはチェックボックスのチェックをはずしてください。
- セキュリティ対策など重要度の高いアップデートプログラムの場合、プログラム名の横に①のアイコンが表示されます。
 これらのプログラムについては、アップデートすることを強くおすすめします。
- 実際の画面とは異なる場合があります。

セットアップが終わったら

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続きこのあとのページや「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

- □ リカバリディスクを作成してください。
 - ●「リカバリディスクを作成する」(62ページ)をご覧ください。
- Windows Updateを実行してください。
 - より安定した状態でバイオをお使いいただくために、Windows Updateを実行してください。 (⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Windows Update]をクリックする。)
- □ 電子メールをやりとりしたい。
 - 「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(38ページ)
 ([インターネット] [ホームページ/電子メール] [電子メールをやりとりする]をクリックする。)
- Windowsの基本操作を知りたい。
 - 「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(38ページ) ([できるWindows for VAIO]をクリックする。)
 - VAIOカスタマーリンクのホームページ(104ページ)をご覧ください。

電源を切るには

電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。

次の手順を行っても電源が切れない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。ただし、この方法で電源を切ると、本機の故障の原因となったり、作成中、編集中のファイルが使えなくなることがあります。

スタートメニューが表示されます。

̄ ■-[シャットダウン]をクリックする。

しばらくすると本機の電源が自動的に切れ、(パワー)ランプ(グリーン)が消灯します。 液晶ディスプレイを閉じるときは、(ウパワー)ランプが消灯したのを確認してから閉じてください。

(でヒント)

お買い上げ時の設定では、心(パワー)ボタンを押すとスリープモードに移行します。現在作業中の状態をメモリに保持したまま(お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイス以外の電源を切るため、消費電力を節約できます。

詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [電源の管理/起動] - [スリープモード/休止状態にする] をクリックする。)

画面で見るマニュアルの使い

「VAIO 電子マニュアル」には、本書よりも詳しい情報を紹介しています。やりたいことがあるけれど、何をどうすればいいのかわからない場合や、トラブルの解決方法を調べる場合などは、「VAIO 電子マニュアル」をご利用ください。
「VAIO 電子マニュアル」は本機にインストールされているため、インターネットに接続していなくても使えます。

VAIO 電子マニュアルの使いかた

VAIO 電子マニュアルを表示する

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO 電子マニュアル]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。



VAIO 電子マニュアルの基本操作



大項目を選ぶ

「パソコン本体の使いかた」や「Q&A 集」など、調べたい項目を選びます。

2)目的の情報を選ぶ

表示される一覧から、目的に合った項 目を選びます。

さらに表示される一覧から必要な情報 を選びます。

表示された説明を読む

画面の右側に情報が表示されます。

(でヒント)

VAIO電子マニュアルに表示される項目や内容は、お使いの機種により異なります。

ソフトウェアの探しかた

「VAIO ナビ」を使うと、使用目的にあった項目をクリックするだけで、最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

やりたいことが決まっているけれど、どのソフトウェアを起動すればいいかわからないときなどに便利です。 「VAIO ナビ」は本機にインストールされているため、インターネットに接続していなくても使えます。

_____ VAIO ナビの使いかた

VAIO ナビを表示する

「VAIOナビ」が表示されます。



VAIO ナビの基本操作



大項目を選ぶ

「写真」や「音楽」など、やりたいこと のジャンルを選びます。

2 目的の内容を選ぶ 表示される一覧から、目的に合った項目を選びます。

3 ソフトウェアを利用する

ソフトウェアを起動することや、解説を読むことができます。

でピント

VAIOナビに表示される項目や内容は、お使いの機種により異なります。

音楽

音楽を取り込む

お気に入りの音楽CDの曲をVAIOに取り込みます。

1

「Windows Media Player」ソフトウェアを起動する。

⟨・スタート⟩ボタンー[すべてのプログラム]ー[Windows Media Player]をクリックします。

(でヒント)

はじめて起動するときは、ようこそ画面が表示 されます。画面の指示に従って初期設定を行っ てください。

2

音楽CDをドライブに入れる。

(でヒント)

「自動再生」画面が表示される場合は、**※**をクリックして画面を閉じてください。

3

取り込みを開始する。



音楽CDの曲が取り込まれます。

1 念注音

「VAIO MusicBox」ソフトウェアでは、著作権 保護機能(DRM)付きの曲は再生できない場合 があります。

「Windows Media Player」ソフトウェアで取り込んだ曲を「VAIO MusicBox」ソフトウェアで再生するには、はじめて曲を取り込むときに表示される「取り込みオプション」画面で〔取り込んだ音楽にコピー防止を追加しない〕を選択します。

内容を確認したらチェックボックスにチェックを付け、[OK]をクリックしてください。

(でヒント)

インターネットに接続している場合は、アルバム情報を検索・取得することができます。

音楽CDを作る

取り込んだ曲やアルバムを選んで、オリジナルの音楽CDを作成できます。

あらかじめ、ブランクメディア(データの書き込まれていないCD-R、CD-RW)をドライブに入れてください。 自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。 本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意」(141ページ)をご覧ください。

「Windows Media Player」ソフトウェアを起動する。

音楽CDを作成する。



書き込みが始まります。

音楽を楽しむ

取り込んだ曲の中から、その日の気分や雰囲気、時間帯にあった曲を自動選曲して再生します。

1


「VAIO MusicBox」ソフトウェアを起動する。

(でヒント)

初回起動時に「VAIO オリジナル機能の設定」 画面が表示されたら、画面の指示に従って設定 してください。(32ページ)

)

再生する。



雰囲気や気分にあわせた曲が再生されます。

他の再生方法で楽しむには



!ご注意

曲によっては、サビ情報を取得できない場合があります。

音楽をもっと楽しむには?

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

見るには

🚱 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO ナビ]をクリック!

写真・ビデオ

やってみよう!

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込もう

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込んで管理しましょう。取り込んだ写真やビデオは、カレンダー形式で楽しむことができます。

STEP 1

PMB(Picture Motion Browser)で

画像を取り込む

⇒ 44ページ

STEP2

PMB(Picture Motion Browser)で

写真やビデオを見る

⇒ 45ページ

ショートムービーを作成してBD・DVDを作ろう

撮影した写真やビデオからショートムービーを作成してみましょう。作成したショートムービーは、BDやDVDに書き出すことができます。

* BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。

STEP 1

PMB(Picture Motion Browser)で

画像を取り込む

⇒ 44ページ

STEP 2

VAIO Movie Story で ショートムービー を作成する

⇒ 46ページ

STEP 3

VAIO Content Exporter で

ショートム**ー**ビー を書き出す

⇒ 47ページ

撮影した写真やビデオから、こだわりのBD・DVDを作ろう

撮影した写真やビデオからこだわりのBDやDVDを作成してみましょう。

*BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。

STEP 1

PMB(Picture Motion Browser)で

画像を取り込む

⇒ 44ページ

STEP 2

Click to Disc Editorで オリジナルBD・ DVDを作成する

⇒ 48ページ

写真やビデオを取り込む

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込みます。

デジタルスチルカメラやハンディカムの電源を入れ、本機の∳(USB)コネクタ やi.LINKコネクタに接続する。

取り込み画面が表示された場合は、手順5に進んでください。

(でヒント)

接続方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

2

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

 \bigcirc (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [PMB]をクリックします。

3

[ファイル]メニューー[画像の取り込み]をクリックする。

4

取り込む対象を選択する。



5

画像を取り込む。

取り込み画面が表示されます。 画面の指示に従って取り込んでください。

(でヒント)

接続するハンディカムの種類によって、取り込み方法が異なります。

詳しくは、「PMB(Picture Motion Browser)」 ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

写真やビデオを見る

取り込んだ写真やビデオを表示して楽しみます。

1

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

⟨□⟨スタート⟩ボタンー[すべてのプログラム] − [PMB]をクリックします。

7

見たい画像を選択する。



サムネイルが表示されます。

- ① タブをクリックして、表示方法を 切り替える。
- ② フォルダや年月アイコンをクリックして、 見たい画像を表示する。

(デヒント)

画像を大きく表示して見るには、サムネイルを ダブルクリックします。

写真の向きを変えたいときは

写真を選択して、 🍑 や 🐔 (回転アイコン)をクリックしてください。

ショートムービーを作成する

取り込んだ写真やビデオから、ショートムービーを作成できます。

1

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

- (39-1)ボタンー[すべてのプログラム]ー[PMB]をクリックします。
- ショートムービーに使用する画像を選択し、「VAIO Movie Story」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、🖊 (外部プログラムから開く) – [VAIO Movie Story]をクリックします。

3

ショートムービーを作成する。



4

書き出す。

[書き出し]をクリックして、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動します。 書き出しについては、次のページの手順3をご覧ください。

写真やビデオを書き出す

取り込んだ写真やビデオ、「VAIO Movie Story」ソフトウェアで作成したショートムービーをディスクに書き出すこ とができます。

(でヒント)

「ショートムービーを作成する」の手順4で、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動している場合は、手順3に進んでください。


あらかじめ、ブランクメディア(データの書き込まれていないBDまたはDVD)をドライブに入れてください。 自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。 本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意」(141ページ)をご覧ください。

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

ディスクに書き出す画像を選択し、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、M (外部プログラムから開く) - [VAIO Content Exporter]をクリックします。

ディスクに書き出す。



ディスクへの書き込みが始まります。

<u>(デヒント</u>

ディスクの種類で選択したディスクによっては、タイトルが入力できない場合があります。 この場合は、ドライブを選択して[出力開始]をクリックしてください。

オリジナルBD・DVDを作成する

取り込んだ写真やビデオを編集して、ディスクに書き出すことができます。

あらかじめ、ブランクメディア(データの書き込まれていないBDまたはDVD)をドライブに入れてください。 自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。 本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意」(141ページ)をご覧ください。

!ご注意

BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。

1

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

⑤ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [PMB]をクリックします。

7

ディスクに書き出す画像を選択し、「Click to Disc Editor」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、・・
(外部プログラムから開く) – [Click to Disc Editor]をクリックします。 ディスクの種類を選択する画面が表示されるので、ディスクの種類を選択してください。

3

編集する。



4

ディスクに書き出す。

[ディスク作成開始]をクリックすると、ディスクへの書き出しが始まります。

写真・ビデオをもっと楽しむには?

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

(見るには)

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO ナビ]をクリック!

BD·DVD再生

BD・DVDを見る

「WinDVD」ソフトウェアでBDやDVDを再生します。

!ご注意

- 本機でBDやDVDを再生するときは、映像を扱う他のソフトウェアをすべて終了させてください。
- ブルーレイディスクドライブ搭載モデル以外をお使いの場合は、BDを再生できません。
- ブルーレイディスクのタイトルによっては、再生できなかったり、パソコン本体が正常に動作しなくなったりする場合があります。 より安定した状態でお使いいただくために、VAIO Update(35ページ)を実行してからブルーレイディスクの再生をお楽しみください。
- CPRM(著作権保護機能)対応のDVDを再生するには、CPRM Packをインストールする必要があります。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([ソフトウェアの使いかた] – [WinDVD] – [DVDなどのディスクを見る] をクリックする。)

「WinDVD」ソフトウェアを起動する。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [InterVideo WinDVD] − [InterVideo WinDVD for VAIO] または[InterVideo WinDVD BD for VAIO]をクリックする。

再生したいBDまたはDVDをドライブに入れる。

再生する。



「WinDVD」ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

BD・DVD再生をもっと楽しむには?

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

見るには

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [VAIO ナビ]をクリック!

インターネットを始める

インターネットとは

インターネットは、電話回線などで結ばれたコンピュータ同士がネットワークで結ばれ、全世界のネットワークを相互に接続したものです。インターネットを利用することにより、ホームページを見たり電子メールをやり取りすることができます。

電子メールについて詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([インターネット] - [ホームページ/電子メール] - [電子メールをやりとりする] をクリックする。)

インターネットに接続するまでの流れ

手順1

接続する回線の種類を決める

「インターネット接続サービスの種類 |を参考にして、接続する回線を決めます(51ページ)。

手順2

プロバイダと契約する

手順1で決めた回線のサービスを提供しているプロバイダを選び、契約します。契約が完了すると、プロバイダからインターネット接続に使用するマニュアルや資料、回線装置などが郵送されてきます。

手順3

回線装置などを接続・設定する

プロバイダから送られてきたマニュアルに従って、回線装置などを接続し、必要な設定をします。

『ご注意

接続方法や設定方法、使用する機器は接続サービスによって異なります。必ずプロバイダから送られてきたマニュアルをお読みになり、指示に従って設定を行ってください。

手順4(ワイヤレスLANを使用しない場合)

本機を接続する

「インターネット接続用機器につなぐ」をご覧になり、本機を接続します(21ページ)。

手順4(ワイヤレスLANを使用する場合)

本機を設定する

「ワイヤレスLANで通信する」をご覧になり、ワイヤレスLANに必要な設定をします(52ページ)。

!ご注意

- はじめてインターネットに接続するときは、第三者からコンピュータを守るためのセキュリティ対策を必ず行ってください。
- 契約時にクレジットカードが必要になるプロバイダもあります。
- 接続料金はプロバイダにより異なります。

インターネット接続サービスの種類

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことができます。一般的には、通信速度や料金などで 選択します。各種接続サービスについて詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

FTTH(光)

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに接続します。

ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求められるサービスを利用する場合に適しています。

CATVインターネット

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は事業者によって異なり、ADSLあるいはFTTH(光)と同程度で接続ができます。

すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を検討している場合に適しています。

ADSL

一般の電話回線で高速通信・常時接続が可能な接続方法です。

FTTH(光)ほどの通信速度はありませんが、料金は比較的安いため、コストと通信速度のバランスが取れた接続方法といえます。

その他の接続サービス

- 一般電話回線
 - 一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は低いため、電子メールしか使わないような場合 に適しています。
- ISDN

NTTのデジタル回線を使ってインターネットに接続します。

一般電話回線よりも高速ですが、一般電話回線からISDN回線への切り替えが必要です。

インターネット接続に関するお問い合わせ

インターネット接続に関するお問い合わせ先は、お客様の知りたい内容によって異なります。

知りたい内容	お問い合わせ先
プロバイダ接続情報 (アカウント名、パスワード、DNSサーバなど)	プロバイダ
メール設定情報 (メールアドレス、メールアカウントなど)	プロバイダ
パソコン側の設定	VAIOカスタマーリンク

ワイヤレスLANで通信する

「インターネットに接続するまでの流れ」の手順3まで終了し(50ページ)、アクセスポイントの電源が入っていて動作している状態で行ってください。

設定について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の[パソコン本体の使いかた] – [LAN /ワイヤレスLAN] と、Windowsのヘルプをご覧ください。

WIRELESSスイッチを「ON」にあわせる(128ページ)。

ワイヤレス機能がオンになり、WIRELESSランプが緑色に点灯します。 デスクトップ画面右下の通知領域にある (VAIO Smart Networkアイコン)をクリックして「VAIO Smart Network」ソフトウェアを表示し、「WLAN」の状態表示が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、クリックして点灯させます。

◯ (スタート)ボタンー[接続先]をクリックする。

「ネットワークに接続」画面が表示されます。

画面のリストから接続先のワイヤレスLANアクセスポイントを選び、[接続]を クリックする。

接続されると、選択したワイヤレスLANアクセスポイントの欄に「接続済み」と表示されます。 リストに接続先のワイヤレスLANアクセスポイントが見つからない場合は、「・・・」(更新)をクリックしてください。

セキュリティ キーを入力する画面が表示されたときは、必要に応じて「セキュリティ キー」を入力し、[接続]をクリックしてください。

入力時はアルファベットの大文字と小文字が区別されますのでご注意ください。

[このネットワークを保存します]、[この接続を自動的に開始します]にチェックを入れて、[閉じる]をクリックする。

上記項目にチェックをつけない場合、再起動やスリープから復帰した際に、再度手動で接続を行う必要があります。

⑥(スタート)ボタンー[インターネット]をクリックする。

VAIOホームページが表示されたら、インターネットに接続されています。表示されない場合は、「VAIO 電子マニュアル」の「パソコン本体の使いかた」 - [LAN/ワイヤレスLAN] と、Windowsのヘルプをご覧ください。

接続先を新規に作るには

新規のワイヤレスネットワークに接続する場合は、接続先を作成します。

1

⑩(スタート)ボタン-[接続先]をクリックする。

「ネットワークに接続」画面が表示されます。

2

[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。

3

[ワイヤレスネットワークを手動で接続します]を選んで、[次へ]をクリックする。

4

お使いになるアクセスポイントにあわせて各項目を設定し、[次へ]をクリックする。

接続先が追加されます。

切り替え先のワイヤレスLANアクセスポイントに接続すると、接続されたメッセージが通知領域に表示されます。

- 「セキュリティの種類」に「認証なし(オープン システム)」以外を選択した場合は、「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」の入力が必要です。
- アクセスポイントを認識したときに自動で接続したいときは、[この接続を自動的に開始します]をクリックしてチェックします。
- アクセスポイントのネットワーク名(SSID)について、ステルスモードまたはクローズドシステムをお使い の場合は、[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]をクリックしてチェック します。

ワイヤレスLANの通信を終了するには

WIRFLESSスイッチを「OFF」に合わせます。ワイヤレスLAN機能がオフになり、WIRFLESSランプが消灯します。

!ご注意

Bluetooth機能など他のワイヤレス機能が搭載されている場合は、WIRELESSスイッチを「OFF」にあわせると、他のワイヤレス機能もすべて終了します。

インターセキュリティについて

コンピュータを安心してご使用になるために、大切なデータを失わないための対策や、第三者からコンピュータを守る ためのセキュリティについてご紹介いたします。

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウェアの総称です。何らかの原因でコンピュータウイルスが実行される(これを感染と呼びます。)と、ファイルが勝手に消去されたり内容が改変されたり、保存していた個人情報がインターネットを通じて勝手に送信されるなど、さまざまな被害にあってしまいます。

コンピュータウイルスの感染経路や被害の例について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([インターネット] - 「インターネットについてのご注意] - 「インターネットのセキュリティについて] をクリックする。)

コンピュータウイルスへの対策方法

以下の対策をきちんと行うことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。

コンピュータウイルス対策用のソフトウェアを使用する

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスが存在していないか検査して問題があれば処理したり、開こうとしているファイルが安全かどうかを検査して危険な場合は開くのを阻止したりするソフトウェアです。

本機には、コンピュータウイルス対策用ソフトウェアとして、「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアがあらかじめ搭載されています。「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアを設定して、定期的にウイルス定義ファイルを更新してください。

Windows Updateを使ってWindowsを更新する

Windows Updateでは、新たに発見された欠陥を修正するためのソフトウェアが配布されています。Windowsの欠陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを使っても対処できないことがあるため、Windows Updateで最新の状態を保つようにしてください。

「Windowsを準備する」(25ページ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能が有効になります。この状態でインターネットに接続していると、Windows Updateにて提供されるプログラムの更新を定期的に確認し、自動的にインストールすることができます。

!ご注意

Windows Updateにて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をすることにより、本機のプリインストール 状態の動作に不具合が生じる場合があります。ドライバを更新する場合は、VAIOカスタマーリンクのホームページ上で提供されるドライバを適用してください。

本機のWindows Updateに関する情報は、次のVAIOカスタマーリンクのホームページをご覧ください。 Windows Update関連情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winupdate/index.html

ファイアウォール機能について

ファイアウォール機能は、インターネットに接続しているときに第三者が不正な方法でお使いのコンピュータに接続することを阻止する機能です。本機は、Windowsに搭載されているファイアウォール機能に加え、「マカフィー・PC セキュリティセンター|ソフトウェアのファイアウォール機能を搭載しています。

[[空注意

ファイアウォール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる場合があります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

その他セキュリティについて

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報および修正プログラムを入手することにより、より安全な環境でご使用いただけます。

ソニーでは、セキュリティやウイルスに関する最新情報やよくある質問を下記のホームページにて提供しております。 定期的に最新情報をご確認ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページ ウイルス・セキュリティ情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html

VAIOカスタマーリンクモバイル(お知らせ)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/



また、セキュリティに関するご質問・ご相談につきましては、下記の窓口までお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンク セキュリティ専用窓口

電話番号:0120-70-8103(フリーダイヤル)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、

(0466)30-3016(通話料お客様負担)

受付時間

平日:9時~18時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(年中無休)

年末年始は、土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

パスワードを設定する

Windowsパスワードを 設定する

Windowsログオン時のパスワードを設定します。 パスワードを設定すると、電源を入れたり、スリープモードまたは休止状態から復帰したりするときにパスワードの入力が必要になり、他の人に本機を使用されることを防ぐことができます。

!ご注意

Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

(デヒント)

ドメインユーザーとしてパスワードを設定する場合は、職場などのシステム管理者にご相談ください。

Windowsパスワードを登録する

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザー アカウン ト]をクリックする。
- 3 [ユーザーアカウント]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御|画面が表示された場

合は、[続行]をクリックしてください。

4 [アカウントのパスワードの作成]をクリックする。

5 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

(デヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。 ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力 Iに入力してください。

6 [パスワードの作成]をクリックする。

(デヒント)

「ファイルやフォルダを個人用にしますか?」画面が表示された場合は、用途にあわせて[はい、個人用にします]または[いいえ]をクリックしてください。

(でヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードリセット ディスクを作成することができます。 詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

パスワードで使用できる文字について

パスワードには、以下の文字を使うことができます。

文字(アルファベットの大文字)

A, B, C, D, E ...

文字(アルファベットの小文字)

a, b, c, d, e ...

数字

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

記号(文字または数字として定義されないもの)

`~!@#\$%^&*()_-+={}[]¥|:;"'<>,.?/

Windowsパスワードを変更する

↑

(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザー アカウン ト]をクリックする。
- **ろ** [ユーザー アカウント]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

- 【パスワードの変更】をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

(でヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。 ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして 使う単語や語句の入力」に入力してください。

7 [パスワードの変更]をクリックする。

Windowsパスワードを削除する

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザーアカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザーアカウン ト]をクリックする。
- **ろ** [ユーザー アカウント]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

- 4 [パスワードの削除]をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 [パスワードの削除]をクリックする。

増設する

メモリを増設する

メモリを増設すると、データの処理速度や複数のソフトウェアを同時に起動したときの処理速度が向上します。また、2か所以上のスロットにメモリモジュールを装着すると、デュアルチャンネル転送モードになり、さらにパフォーマンスが向上します。

お使いの機種のメモリについては、別紙「主な仕様と付属 ソフトウェア」をご覧ください。

(でヒント)

チップセット内蔵のグラフィック搭載モデルでブルーレイディスクを再生する場合には、最大のパフォーマンスが得られる同容量2枚のメモリモジュールの装着をおすすめします。(ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルまたはDVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブ搭載モデル)お使いの機種のグラフィックスについては、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

メモリを増設するときのご注意

- メモリの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめします。
- ご自分でメモリの増設を行った場合には、内部コネクタの接続不備や破損、メモリの接続が不十分なことにより故障や事故を起こすことがあります。この場合の修理はすべて有償となります。
- メモリ増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手 や指をけがしないように注意深く作業してください。
- メモリ増設の際は、本機内部のケーブルに指などを 引っかけてはずさないように注意してください。
- メモリ増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金属物など)が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙のおそれがあります。必ず異物を取り除いてふたを取り付けてから電源を入れてください。
- 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでください。外部からの力や静電気に大変弱いものがあり、 故障の原因となります。
- 市販のメモリモジュールについてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点はメモリモジュールの販売元にご相談ください。

メモリを取り付けるには

(で注意)

- メモリモジュールの取り付けは、必ず本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずした状態で行ってください。電源コードやバッテリを取り付けた状態でメモリモジュールを取り付けると、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損することがあります。
- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんの上など)では作業しないようにしてください。
 - 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。 ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。
 - メモリモジュールは静電気防止袋に入っています。取り付け直前まで袋から出さないでください。
- メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
- メモリモジュールには、向きがあります。メモリモジュールのエッジコネクタの切り欠き部分とスロットのコネクタ(溝の内側)部分の突起の位置を正しく合わせてください。無理に逆向きにメモリモジュールをスロットに押し込むと、メモリモジュールやスロットの破損や基板からの発煙の原因となりますので特にご注意ください。
- 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずす。

う 本機を裏返し、底面のふたを開ける。

底面のネジをプラスドライバーで取りはずします。



!ご注意

- ドライバーはネジのサイズにあったもの(精密ドライバーなど)をお使いください。
- 指定以外のネジをはずしたり、ゆるめたりしないでください。本機の故障の原因となるおそれがあります。

3 本機の金属部などに触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを静電気防止袋から取り出す。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

4 メモリモジュールを取り付ける。

- ① メモリモジュールのエッジコネクタ部分を下にむけ、切り欠き部分をスロットの溝にあわせて、奥までしっかりと差し込む。
- ②「カチッ」と音がするまで、矢印の方向にメモリモジュールをゆっくりと倒す。メモリモジュールの両端が固定されます。このとき、メモリモジュールの黒いにの部分には触れないでください。



① メモリモジュールの両端を持って、コネクタ部分から差し込む
② メモリモジュールの両端を、両手を使って押し、「カチッ」と音がするまで倒す

!ご注意

- メモリモジュール以外の基板には触れないようご注意ください。
- 取り付けが不十分な場合は、起動できなかったり、起動後の動作が不安定になることがあります。

- 5 ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
- 6 手順1で取りはずした電源コードやバッテリなどを取り付けて、本機の電源を入れる。

メモリ容量を確認するには

メモリモジュールを取り付けた際は、以下の手順に従ってメモリ容量を確認してください。

1 ②(スタート)ボタン−[すべてのプログラム]−[VAIO の設定]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
「VAIO の設定」画面が表示されます。

2 [システム情報] - [システム情報]をクリックする。

「システム情報」画面が表示されます。

3 「システムメモリ」の項目が増設後のメモリ容量になっていることを確認する。

メモリの容量が正しければ、メモリの増設は完了しました。

メモリの容量が増えていないときは、本機の電源を切っていったんメモリモジュールを取りはずし、もう一度正しく増設の手順を繰り返してください。

ここを確認する。



メモリを取りはずすには

!ご注意

- メモリモジュールを取りはずす前に、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- 本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないよう注意深く作業してください。
- 本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないよう注意してください。


メモリモジュールの取り扱いについて

ください。

- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - メモリモジュールを取りはずすときは、静電気の起こりやすい場所(カーペットの上など)では作業しないでください。
 - 静電気を体から逃がすため、本機の金属部に触れて から作業を始めてください。 ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意
- メモリモジュールを保管するときは、静電気防止袋またはアルミホイルで覆ってください。
- 1 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずす。
- **2** 「メモリを取り付けるには」の手順2を行う。
- 3 本機の金属部に触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを取りはずす。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

- ① メモリモジュールを固定しているタブを、注 意しながら同時に押し広げる。
- ② メモリモジュールを矢印の方向に引き抜く。



- **4** ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
- 5 手順1で取りはずした電源コードやバッテリなどを取り付ける。

バックアップについて

バックアップとは

バックアップの必要性

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータを コピーし、元のデータとは別の場所に保存することです。 本機を使用しているうちに、作成した文書ファイルやデ ジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータが保 存されていきますが、予想外のトラブルやコンピュータ ウイルスの感染などによって保存されたデータが壊れて しまう可能性があります。

このような場合に、大切なデータを元に戻すことができるよう、日常的にデータをバックアップすることをおすすめします。

バックアップの種類

データのバックアップは、「VAIO リカバリセンター」の「Windows バックアップと復元」で行います。(64ページ)

バックアップには用途に応じて以下の種類があります。

ファイルのバックアップ

本機に保存したメールや写真などファイルの種類ごとにデータをCDやDVD、外付けハードディスクなどにバックアップすることができます。

ファイルのバックアップの操作方法について詳しくは、「ファイルをバックアップするには」(64ページ)をご覧ください。

• Complete PC バックアップ

コンピュータ全体のバックアップをすることができます。Complete PC バックアップを使ってバックアップしておくとハードディスクや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

Complete PC バックアップは、Windows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルではお使 いになれません。

Complete PC バックアップの操作方法について詳しくは、「Complete PC バックアップでバックアップするには」(66ページ)をご覧ください。

• 復元ポイント

新しいソフトウェアをインストールしたり、 Windowsの設定を変更したりすると、本機の調子が 悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなく なる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。復元ポイントについて詳しくは、「システムの復元ポイントを作成するには」(67ページ)をご覧ください。

(デヒント)

CD / DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合、 バックアップする際に外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブを用意するか、またはC:ドライブのパーティショ ンサイズを変更して新しく別のパーティションを作成する必要 があります。(81ページ)

(12注意)

- 本機の不具合など、何らかの原因でデータが消去、破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修や補償についてはいたしかねますのでご了承ください。
- お買い上げ後はすぐにリカバリディスクを作成してください。 本機に不具合が生じ、Windows上の操作でデータをバック アップできない場合に、リカバリディスクにあるバックアッ プツールを使ってバックアップすることができます。 リカバリディスクの作成方法については、「リカバリディスクを作成する」(62ページ)をご覧ください。

リカバリディスクを作成する

リカバリディスクについて

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなく なった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった リカバリには、リカバリディスクを使用する場合があり ます。リカバリディスクは本機に付属していないため、 本機をお買い上げ後、必ず作成してください。 詳しくは、「リカバリする」(73ページ)をご覧ください。

!ご注意

下記のような操作を行った場合に、ハードディスクのリカバリ領域の情報を書き替えてしまい、リカバリ領域からリカバリができなくなることがあります。

- パーティションを操作するソフトウェアを使用する
- お買い上げ時以外のOSをインストールする
- 「VAIO リカバリセンター」を使用しないでハードディスクを フォーマットする

このような場合は、お客様が作成したリカバリディスクによるリカバリが必要となりますが、リカバリディスクを作成していないと、リカバリディスクを購入したり、有償による修理が必要となりますので、事前にリカバリディスクを作成することをおすすめします。

リカバリディスクのご提供について(有償)

VAIOカスタマーリンクでは、リカバリディスクを有償に てご提供するサービスを行っています。

「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/rdisc.html

* マイサポーターからお申し込みいただくにはVAIO カスタマー登録が必要です。(33ページ)

「ご注意

- 本機で作成したリカバリディスクは本機でのみ使用できます。 他の製品には使用できません。
- 本機で作成したリカバリディスクを使うと、暗号化していない ハードディスク上のデータを自由に操作することができます。 ハードディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを 登録したり、ハードディスクの暗号化機能を使うなどして保 護してください。

リカバリディスク作成についてのご注意

- リカバリディスクの作成中は、ディスクドライブのイジェクトボタンを押さないでください。
 ディスクの作成に失敗することがあります。
- ハードディスク上の空き容量が少ない場合は、リカバ リディスクを作成できません。

リカバリディスクを作成するには

リカバリディスクを作成するには、未使用の書き込み可能なディスクが必要です。 本機には付属しておりませんので別途ご用意ください。

(記注意)

- Blu-ray DiscまたはDVD-RAMはリカバリディスク作成用のディスクとしてお使いになれませんのでご注意ください。 使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとご注意」(141ページ)をご覧ください。
- お使いの機種によっては、CD-RまたはCD-RWでリカバリディスクを作成できない場合があります。その場合はDVDをお使いください。
- ディスクの記録面に触れたり、汚したりしないようにしてください。書き込みや読み取りエラーの原因になります。

(でヒント)

リカバリディスクを作成する前に、VAIO Updateを実行して本機をアップデートすることをおすすめします。

VAIO Updateについて詳しくは、「本機をセットアップする」内「重要情報を自動的に入手する」(35ページ)をご覧ください。 VAIO Updateが搭載されていないモデルをお使いの場合は、 VAIOカスタマーリンクホームページ(http://vcl.vaio.sony. co.jp/)からお客様が選択されたモデルに該当するアップデート プログラムをダウンロードし、インストールしてください。 また、本機をリカバリした際には再びVAIO Updateを実行して ください。

本機を使用する準備ができたら、はじめに以下の手順に 従ってリカバリディスクを作成してください。

↑ □ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー [VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行]をクリックしてください。

(デヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

- 2 画面左側の[リカバリディスクの作成]を クリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。
- 3 内容をよく読んでから[次へ]をクリックする。

ディスクの種類選択の画面が表示されます。

⚠ 使用するディスクを選択する。

(でヒント)

画面下部のチェックボックスにチェックを付けると、リカバリディスクの作成完了後に、ディスクが正しく作成されたかどうかの確認を行います。 チェックを付けることをおすすめします。 (チェックを付けない場合に比べて処理に時間がかかります。)

5 [次へ]をクリックする。

(でヒント)

外付けドライブなど複数のディスクドライブが接続されている場合は、ドライブの選択画面が表示されます。 使用するドライブを選択して[次へ]をクリックしてく ださい。

未使用ディスクの挿入を促すメッセージが表示 されます。

6 選択した種類のディスクをドライブに 挿入し、[OK]をクリックする。

リカバリディスクの作成が始まり、現在の作成状況が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。

!ご注意

- リカバリディスクの作成状況は、更新されるまでしば らく時間がかかる場合があります。
- リカバリディスクの作成中には、ドライブのイジェクトボタンを押さないでください。

ディスクへの書き込みが完了すると、ディスクがドライブから自動的に出てきます。

ディスク作成完了のメッセージが表示 されるので、画面の指示に従って、ディ スク名を油性のフェルトペンなどで ディスクのレーベル面(データが記録されていない面)に書き込み、[OK]をクリックする。

!ご注意

ディスクのレーベル面に文字を書くときは、油性のフェルトペンなどをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。すべてのリカバリディスクを作成するまで手順6、7を繰り返します。

リカバリディスクの作成が完了するとメッセージが表示されます。

8 [完了]をクリックする。

これでリカバリディスクの作成は終了です。

「バックアップと復元セン ター」を使う

「バックアップと復元センター」について

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバックアップやバックアップデータの復元、復元ポイントの設定をすることができます。

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。

↑ □ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー [VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

(デヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

画面左側の[Windows バックアップと 復元]をクリックし、右側に表示された 画面の[開始]をクリックする。

「バックアップと復元センター」画面が表示されます。



(Windows Vista Business搭載モデルをお使い の場合)



(Windows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルをお使いの場合)

ファイルをバックアップするには

初めてファイルをバックアップする場合は、下記の手順でバックアップデータの保存先や作成するファイルの種類、スケジュールの設定などを行います。

「バックアップと復元センター」を起動 する。

2 [ファイルのバックアップ]をクリック する。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「ファイルのバックアップ | 画面が表示されます。

(でヒント)

「ファイルのバックアップ」画面が表示されない場合は、デスクトップ画面右下の通知領域に表示される[ファイル バックアップを実行中です]というメッセージをクリックしてください。

3 バックアップデータの保存先を選択し、 「次へ」をクリックする。

(でヒント)

バックアップデータの保存先は、以下の4種類から選択 します。

- 外付けハードディスクドライブ(推奨)
- CDまたはDVD
- C:ドライブ以外のドライブ*
- ネットワーク上
- * 本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。 C:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。(81ページ)ただし、万一ハードディスクが故障した場合ドライブのデータは失われるので注意してください。

4 バックアップしたいファイルの種類に チェックをつけ、[次へ]をクリックする。

5 [設定を保存しバックアップを開始]を クリックする。

バックアップが開始されます。

(でヒント)

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的に ファイルをバックアップすることができます。必要に応 じてスケジュールを設定してください。

スケジュールを設定しない場合は、表示された状態のまま[設定を保存しバックアップを開始]をクリックし、次の手順に進んでください。

- 6 「バックアップと復元センター」画面で「ファイルのバックアップ」の下にある [設定の変更]をクリックする。
- 7 「自動バックアップは現在有効になっています。」の右側にある[無効にする]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

これで自動バックアップの機能が無効になります。バックアップの保存先と作成するファイルの種類の設定はそのまま保持されています。

以降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの バックアップ]をクリックするだけでバックアップする ことができます。

!ご注意

- 本機に搭載されている一部のソフトウェアで管理している曲や画像・情報などのデータは、「バックアップと復元センター」ではバックアップできない場合があります。ソフトウェアに専用のバックアップツールが用意されている場合は、ヘルプを参照してで使用ください。
- データを暗号化している場合は、解除してからバックアップ してください。

バックアップからデータを復元するには

- **1** 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 7 [ファイルの復元]をクリックする。

「ファイルの復元」画面が表示されます。

3 [最新バックアップにあるファイル]または[古いバックアップにあるファイル]を 選択し、「次へ]をクリックする。

[古いバックアップにあるファイル]を選択した場合は、表示された画面の「日付と時刻」欄から復元したいバックアップファイルの日付を選択して、「次へ」をクリックしてください。

4 復元するバックアップデータを選択し、 [次へ]をクリックする。

一覧にデータが表示されていない場合は、[ファイルの追加] や[フォルダの追加] をクリックして表示された画面からバックアップデータを選択し、[追加] をクリックしてください。

- 5 復元するバックアップデータの保存先 を選択し、「復元の開始」をクリックする。
- 6 「ファイルは正常に復元されました。」と 表示されたら、[完了]をクリックする。

Complete PC バックアップでバック アップするには

!ご注意

Complete PC バックアップは、Windows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルではお使いになれません。 Complete PC バックアップを使うと、コンピュータ全体のバックアップをすることができます。

ハードディスクや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 [コンピュータのバックアップ]をク リックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「Windows Complete PC バックアップ」画面が表示されます。

3 バックアップの保存先を選択し、[次へ] をクリックする。

確認画面が表示されます。

4 内容をよく確認してから、[バックアップの開始]をクリックする。

バックアップが開始されます。

「バックアップは正常に完了しました。」 と表示されたら[閉じる]をクリックする。

!ご注意

Complete PC バックアップはコンピュータ上のすべて のデータをバックアップするため、復元する際にファイ ルを選択することはできません。

また、Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更したファイルは復元されません。

Complete PC バックアップからデータ を復元するには

!ご注意

- Complete PC バックアップは、Windows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルではお使いになれません。
- バックアップデータを外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブに保存した場合は、復元する前に再度外付け ドライブを接続してください。
- データを復元する前に、ファイルのバックアップを使って必要なファイルをバックアップしてください。
 システムの復元を行うと、システムファイルの変更が行われるため、ソフトウェアが正常に起動しないなど不具合が生じる可能性があります。
- 1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ |画面が表示されます。

- 2 矢印キーで「Windows 回復環境 (Windows RE)」を選択し、Enterキーを押す。
- 3 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

(デヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と パスワードを入力し、手順5へ進んでください。

4 オペレーティング システムを選択し、 [次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

5 [Windows Complete PC 復元]をクリックする。

「Windows Complete PC 復元」画面が表示されます。

バックアップデータをCDやDVDに保存している 場合は、ディスクをドライブに挿入してください。

- 6 復元するバックアップデータを選択し、 [次へ]をクリックする。
- 7 表示された内容をよく読んでから、[完了]をクリックする。
- 8 確認画面が表示されるので、復元を実行する場合はチェックボックスにチェックを付け、「OKIをクリックする。

復元が完了すると自動的に再起動し、手順1の画面に戻ります。

システムの復元ポイントを作成するには

システムの復元とは

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windows の設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。

(デヒント)

復元ポイントは自動的に作成されますが、手動で作成することも できます。

ソフトウェアやドライバをインストールするときは、念のためインストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおすすめします。

システムの復元ポイントを手動で作成する

- **1** 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側の「タスク」から[復元ポイント の作成または設定の変更]をクリックす る。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「システムのプロパティ」画面が表示されます。

3 [システムの保護]タブをクリックする。



4 「自動復元ポイント」で復元ポイントを 作成したいドライブのチェックボック スにチェックを付け、[作成]をクリック する。

復元ポイントの作成画面が表示されます。

- 5 復元ポイントを識別するための説明を 入力し、[作成]をクリックする。
- 6 「復元ポイントは正常に作成されました。」と表示されたら、[OK]をクリックする。

「自動復元ポイント」の「最新の復元ポイント」の 日時が更新されます。

システムの復元ポイントから復元するには

!ご注意

「SonicStage」ソフトウェアを使用している場合、大切な曲データの消失を防ぐために、システムの復元をする前にあらかじめ「SonicStage バックアップツール」を使って曲データをバックアップしてください。

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不整合が生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのすべてが再生できなくなる場合があります。

システムの復元をしたあとに「SonicStage バックアップツール」で曲データを復元することで、保存した曲データが再生できるようになります。

「SonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- Windowsが起動する場合は
- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 画面左側の「タスク」から「システムの復元を使ってWindows を修復」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「システムの復元 | 画面が表示されます。



- 3 [次へ]をクリックする。
- 4 復元させたい日時の復元ポイントを選択して、「次へ」をクリックする。

復元するディスクの確認画面が表示されます。



5 内容をよく確認して[次へ]をクリック する。

復元ポイントの確認画面が表示されます。



- 6 内容をよく確認して[完了]をクリック する。
- 7 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックする。

システムの復元が行われ、本機が再起動します。

8 完了画面が表示されるので、[閉じる]を クリックする。

- Windowsが起動しない場合は
- 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ |画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブートオプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
- 4 手順3に進む。
- 矢印キーで「Windows 回復環境 (Windows RE)」を選択し、Enterキー を押す。
- 3 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

(でヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、手順5へ進んでください。

4 オペレーティング システムを選択し、 [次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

(でヒント)

ファイルのバックアップを使ってバックアップをした 後に変更されたファイルについては、VAIO データレス キューツールを使ってバックアップしてください。(78 ページ)

5 [システムの復元]をクリックする。

「システムの復元」画面が表示されます。 以降、「Windowsが起動する場合は」の手順3~8 に従って操作してください。

ソフトウェアやドライバを復元するには

本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に動かなくなった場合に、正常な状態に戻すことができます。

!ご注意

- ソフトウェアやドライバによっては、復元できないものもあ ります。
- お使いの環境によっては「ソフトウェアの再インストール」を 行っても、正常に動作しない場合があります。また、再インス トールする前に作成したデータが削除されてしまう可能性が あります。
- 復元する前にプログラムの削除を行ってください。正常に復元できない場合があります。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

(でヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター |画面が表示されます。

2 画面左側の[ソフトウェアの再インストール]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。



「Windows バックアップと復元」や 「VAIO ハードウェア診断ツール」をす でに実行済みの場合は、[スキップ]を選 択し、[次へ]をクリックする。

- 4 内容をよく読み、[次へ]をクリックする。
- 5 復元したいソフトウェアまたはドライバのチェックボックスをクリックしてチェックし、[次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従って操作してください。

リカバリ(再セットアップ)

本機の動作が不安定になったり、反応が遅くなったりした場合は、以下のような原因が考えられます。

- コンピュータウイルスに感染した
- Windowsの設定を変更した
- 本機で動作の保証がされていないソフトウェアやドライバをインストールした このような場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。

本機の調子が悪くなったときは

Windowsが起動する場合

Windowsが起動しない場合は「Windowsが起動しない場合」をご覧ください。(72ページ)

手順1

リカバリディスクを作成していない場合は、作成する。(62ページ)



手順2

必要なファイルのバックアップをとる。(64ページ)



手順3

以下のいずれかを実行してみる。

- システムの復元をする。(68ページ)
 - 本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。
- ソフトウェアやドライバをインストール後に本機の調子が悪くなった場合は、インストールしたソフトウェアやドライバをアンインストールする。
- 本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に働かなくなった場合は、それらを再インストールする。(70ページ)
- 以前にComplete PC バックアップを使ってバックアップをしていた場合は、バックアップデータを復元する。(66ページ)

Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。また、Complete PC バックアップはWindows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルではお使いになれません。



手順4

それでも本機の調子が悪い場合は、「Windowsからリカバリするには」(74ページ)の手順に従ってリカバリする。

!ご注意

Windowsが起動しない場合

Windowsが起動しないときは、次の流れに従って操作します。

手順1

以下のどちらかを実行してみる。

- システムの復元をする。(68ページ)本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。
- 以前にComplete PC バックアップを使ってバックアップしていた場合は、バックアップデータを 復元する。(66ページ)

Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。 最後にComplete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更または作成されたファイル については、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。(78ページ)

また、Complete PC バックアップはWindows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルではお使いになれません。

それでもWindowsが起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要があります。



手順2

データをバックアップしていなかった場合は、VAIO データレスキューツールで必要なファイルをバックアップする。(78ページ)

本機の調子が悪くなる前にファイルのバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更または作成されたファイルで必要なファイルがある場合は、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。



手順3

「VAIO ハードウェア診断ツール」でハードウェアを検査する。

「VAIO ハードウェア診断ツール」は、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスク)の検査を行い、交換が必要かどうかを確認するソフトウェアです。

詳しくは「VAIO ハードウェア診断ツール」をご覧ください。



手順4

「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(76ページ)の手順に従って、リカバリする。

!ご注意

ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合、CDやDVDを使用するには別売りの外付けドライブが必要となります。接続のしかたや使いかたについて詳しくは、外付けドライブに付属の取扱説明書をご覧ください。

リカバリする

リカバリとは

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなく なった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった 本機は、リカバリディスクを使用しなくても、ハードディ スクのリカバリ領域からリカバリすることができます。

リカバリ領域とは


リカバリ領域とは、リカバリを行うために必要なデータがおさめられているハードディスク内の領域のことです。 通常のご使用ではリカバリ領域のデータが失われることはありません。 しかし、ハードディスクの領域を操作するような特殊な市販のソフトウェアをご使用になり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されますと、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリできなくなる場合があります。

リカバリの種類

リカバリ方法を次の2種類から選択することができます。 通常は、「C ドライブのリカバリ」を行うことをおすすめ します。

□ C ドライブのリカバリ


C:ドライブにあるすべてのデータを削除した上で、お買い上げ時の状態に戻します。



C:ドライブのみデータが削除されます。 リカバリ領域や、追加で作成したパーティションのデータは削除されません。

□ お買い上げ時の状態にリカバリ

ハードディスク上のすべてのドライブを削除し、パーティションの構成をリカバリ領域も含めてお買い上げ時の状態に戻します。また、パーティションサイズを変更したい場合もこちらを選択してください。



- ハードディスクの状態 -

リカバリ領域 C:ドライブ

ハードディスク上にあるすべてのデータが削除されます。

!ご注意

リカバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く)。ご自分でインストールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはできません。また、Windowsだけを復元することもできません。

付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独 でアンインストールやインストールが行えるものもあります。 ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行ってお りません。

 パーティションを操作する一部のプログラムをインストールすると、ハードディスクのリカバリ領域を使ってリカバリしたり、リカバリディスクの作成が行えなくなることがあります。 そのような場合に備えて、本機を使用する準備ができたらすぐにリカバリディスクを作成してください。(62ページ)

リカバリ前に確認してください

ください。

- 本機をリカバリした場合、それ以前にハードディスク 上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカ バリする前に、大切なデータは必ずバックアップを とってください。
- 電源以外のすべての周辺機器をはずしてから、作業を 行ってください。リカバリに外付けドライブが必要な 場合は、ドライブを接続してください。 周辺機器は、リカバリが終わったあとに再び接続して
- ご自分で変更された設定は、リカバリ後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。 リカバリ後に、もう一度設定し直してください。
- リカバリする際は、必ず最後までリカバリを行ってください。リカバリが完了していない状態で本機を使用した場合、本機の動作が不安定になる場合があります。
- パスワードを登録している場合、パスワードを忘れるとリカバリができなくなる場合があります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。 万一パスワードを忘れてリカバリできなくなったときは、修理(有償)が必要となります。 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

著作権保護されている音楽データなどをバック アップする際のご注意

著作権保護されているデータ(「SonicStage」ソフトウェアなどで取り込んだ音楽データや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど)をバックアップするために、これらのデータを取り込んだ時に使用したソフトウェアの専用バックアップツールが用意されている場合があります。(例:「SonicStage バックアップツール」など)本機をリカバリする場合、これらのデータはあらかじめ専用バックアップツールを使ってバックアップしてくだ

専用バックアップツールをお使いにならずに、本機をリカバリし、データを復元しても、著作権保護されているデータは復元できない場合がありますのでご注意ください。

Windowsからリカバリするには

Windowsからリカバリするには、以下の手順で操作します。

Windowsが起動しない場合には「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(76ページ)をご覧ください。

「ご注意

ドライブにディスクが入っている場合は、すべて取り出してから 以下の手順で操作してください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

(でヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求さ れることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

2 画面左側の[C ドライブのリカバリ]を クリックし、右側に表示された画面の 「開始]をクリックする。



(でヒント)

- C:ドライブ以外にご自分で新しくドライブを作成している場合など、C:ドライブ以外に保存されているデータは残ります。(81ページ)
- [お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択すると、 Windowsがインストールされているハードディスクのデータをすべて消去し、本機のハードディスクをお買い上げ時の状態に戻します。パーティションの構成を元に戻したい場合に選択してください。
- 3 「Windows バックアップと復元」や「VAIO ハードウェア診断ツール」などをすでに実行済みの場合は、「スキップ」を選択し、「次へ」をクリックする。

警告画面が表示されます。

(でヒント)

[お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択した場合は、リカバリディスクの作成を警告する画面が表示されます。 リカバリディスクを作成していない場合は、画面の指示 に従って、事前にリカバリディスクを作成してください。 すでに作成済みの場合は、[スキップ]を選択し、[次へ] をクリックしてください。

その後、画面の指示に従ってパーティションの設定を 行ってください。

4 内容をよく読んでから、[同意します]の チェックボックスをクリックして チェックし、[開始]をクリックする。

確認画面が表示されます。

5 [はい]をクリックする。

「Windowsのリカバリ中」画面が表示され、リカバリ作業が自動的に開始されます。

(デヒント)

- リカバリ作業には、お使いの機種によっては数時間かかることがあります。
- Windowsが起動しない状態でリカバリしている場合は、しばらくするとディスクがドライブから自動的に出てきます。

画面の指示に従って、ディスクの取り出しや入れ替え を行ってください。

6 「完了をクリックしてプログラムを終了してください」と表示されたら[完了]を クリックする。


本機が数回再起動した後、「Windowsのセット アップ」画面が表示されます。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

7 「本機をセットアップする」内 「Windowsを準備する」(25ページ)の 手順に従って、Windowsのセットアップを行う。

これでシステムのリカバリが完了しました。 Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。



(ご注意)

- Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。
- Officeは以下の手順でインストールします。
- Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
- ② 表示される「自動再生」の画面で [SETUP.EXE の実行] をクリックする。
 - 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行] をクリックしてください。
- ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。 「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
- Microsoft Office」の左側にあるアイコンを クリックし、表示されたメニューから[マイコンピュータからすべて実行]をクリックする。
- ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。 インストールが開始されます。
- ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。
- ① Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックする。引き続き、画面の指示に従いOffice PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順②から⑥と同じ手順でインストールしてください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バックアップからデータを復元するには」(65ページ)をご覧ください。

Windowsが起動しない状態でリカバリ するには

Windowsが起動しない状態でリカバリするには、以下の2種類の方法があります。

- リカバリディスクを使ってリカバリする リカバリ領域のデータを破損または削除してしまって いる場合に、リカバリディスクを使ってリカバリする ことができます。ただし、リカバリ領域からリカバリ するよりも時間がかかります。
- リカバリ領域からリカバリする ハードディスクのリカバリ領域からリカバリするため、 リカバリディスクを使うよりも速くリカバリすること ができます。

リカバリディスクを使ってリカバリするには

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ |画面が表示されます。

2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」 を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が 表示されます。 3 画面左側の[C ドライブのリカバリ]または[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

以降、表示された画面の指示に従って操作してく ださい。

(デヒント)

- バックアップしたいデータがある場合は、[VAIO データレスキューツール]をクリックし、バックアップしてください。(78ページ)
- [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックすると、 リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクドライブ)の検査を行うことができます。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 ([ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先] - [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックする。)

Windowsのリカバリが完了すると、本機が数回 再起動した後、「Windowsのセットアップ」画面 が表示されます。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

4 「本機をセットアップする」内 「Windowsを準備する」(25ページ)の 手順に従って、Windowsのセットアッ プを行う。

> これでシステムのリカバリが完了しました。 Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 ブリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。



!ご注意

- Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。
- Officeは以下の手順でインストールします。
- ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
- ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXE の実行]をクリックする。
 - 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された 場合は、「続行」をクリックしてください。
- ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。 「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
- Microsoft Office」の左側にあるアイコンを クリックし、表示されたメニューから[マイコンピュータからすべて実行]をクリックする。
- ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。 インストールが開始されます。
- ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。
- ⑦ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックする。引き続き、画面の指示に従いOffice PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順②から⑥と同じ手順でインストールしてください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(79ページ)

リカバリ領域からリカバリするには

1 本機の電源を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF10 キーを押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、 Enterキーを押してください。 以降、リカバリディスクを使ったリカバリの手順 3からの操作と同様です。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(79ページ)

ーー VAIO データレスキュー ツールを使ってバックアッ プする

VAIO データレスキューツールとは

VAIO データレスキューツールは、Windowsが起動しなくなった場合にも、データのバックアップができるツールです。

データのレスキュー方法には以下の2種類があります。

- かんたんデータレスキュー ハードディスク上のレスキュー可能なデータをすべて レスキューし、外付けハードディスクに保存します。
- カスタムデータレスキュー 指定したファイルのみをレスキューし、ハードディス クやリムーバブルメディア、CD / DVDなどのディス クに保存します。

VAIO データレスキューツール使用時のご注意

- レスキューデータの保管・管理には十分注意してください。
- VAIO データレスキューツールは、ハードディスク上のすべてのデータのバックアップを保障するものではありません。データの損失について弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ハードディスクの暗号化機能を使用している場合は、 暗号化機能を解除して使用してください。
- VAIO データレスキューツールを使用する場合は、必 ず電源に接続して使用してください。

レスキュー(バックアップ)するには

!ご注意

- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブでデータをレスキューする場合は、VAIO データレスキューツールを 起動する前にドライブを接続してください。
- レスキューデータをCDやDVDに保存する場合は、あらかじめ フォーマットされているディスクを使用してください。

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを 押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

- (3) 手順3に進む。
- 2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」 を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が 表示されます。

画面左側の[VAIO データレスキューツール]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

以降、表示される画面の指示に従って操作してく ださい。

(でヒント)

レスキュー方法で、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、データの保存先として外付けハードディスクを選択することを おすすめします。

!ご注意

- VAIO データレスキューツールを使用中に64時間が経過すると、自動的に書き込みが中断され、本機が再起動します。
 中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2から3の操作を行い、[中断した作業を再開する]チェックボックスにチェックを付けて、[次へ]をクリックしてください。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブは、データのレスキューが完了するまで取りはずさないでください。
- "メモリースティック" やSDメモリーカード、フラッシュメモリなどのメディアにデータを保存する場合、ドライバの読み込みが必要になります。ドライバはリカバリディスクの「VAIO」フォルダに保存されています。データの保存先の選択画面で[ドライバのインストール]をクリックし、ドライバの読み込みを行ってください。
- データをレスキューした場合、選択されたデータの保存先に よって、ファイルが分割されたりリネームされている場合が あるので、VAIO データレスキューツールを使ってバックアッ プしたデータは、VAIO データリストアツールを使って復元し てください。
- VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として DVD-R DLはお使いになれません。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブはUSB またはi,LINK接続のものをお使いください。

復元するには

レスキューデータを復元するにはVAIO データリストア ツールを使います。

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元 方法について詳しくは、VAIO データリストアツールの ヘルプをご覧ください。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「VAIO データリストアツール |画面が表示されます。



2 内容を確認したら、[次へ]をクリックする。

レスキューデータの検索画面が表示されます。

3 レスキューデータの検索先を選択し、 [次へ]をクリックする。

レスキューデータが検索されます。

4 表示された一覧から復元するデータを 選択し、[次へ]をクリックする。

(でヒント)

[内容の確認]をクリックすると、選択しているデータに 含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することが できます。

5 復元先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックする。

「復元方法の選択」画面が表示されます。

6 復元方法を選択して[次へ]をクリック する。

復元方法には以下の2種類があります。

- おまかせリストア メールデータや文書データなど、データの種類 を選択して、まとめて復元します。
- ファイルを指定してリストア ファイルを個別に指定して復元します。

7 手順に従って進み、[開始]をクリックする。

復元作業が開始されます。 作業が完了すると、完了画面が表示されます。

8 続けて別のレスキューデータの復元を するには[最初の画面に戻る]を、復元を 終了するには[終了]をクリックする。

!ご注意

「SonicStage」ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど、著作権保護されているデータを復元するには、そのデータを取り込んだときに使用したソフトウェアの専用バックアップツールをお使いください。専用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保護されているデータの動作保障はいたしません。

(グヒント)

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 使いください。

Windows メールをバックアップする/ 復元するには

ここではVAIO データレスキューツールの使用例として、Windows メールのメールデータのバックアップと復元方法を紹介します。

Windows メールのメールデータをバックアップ する

- **1** VAIO データレスキューツールを起動 させる。(78ページ)
- 2 画面の指示に従って、「レスキューデータの選択」画面まで進む。

(グヒント

データレスキュー方法は、「カスタムデータレスキュー」を選んでください。

- [Users] [VAIO(ユーザー名)] [AppData] [Local] [Microsoft] [Windows Mail]をクリックし、
 [Local Folders] チェックボックスをクリックしてチェックする。
- 4 [次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従ってバックアップしてください。

Windows メールのバックアップを復元する

> Windows メールが起動します。 メールアカウントの設定をしていない場合は、設 定してください。

2 [ファイル] - [インポート] - [メッセー ジ]をクリックする。

「プログラムの選択 |画面が表示されます。

3 「インポート元の電子メールの形式を選択してください」から、[Microsoft Windows メール 7]を選択し、[次へ]をクリックする。

「メッセージの場所」画面が表示されます。

4 [参照]をクリックして表示された画面で、電子メールのデータが保存されているフォルダを選択して[フォルダの選択]をクリックし、[次へ]をクリックする。

「フォルダの選択」画面が表示されます。

(デヒント)

VAIO データレスキューツールでメールデータをバック アップしていた場合は、[参照]をクリックして[Local Folders]を選択してください。

5 [すべてのフォルダ]を選んでクリックし、[次へ]をクリックする。

「インポートの完了」画面が表示されます。

6 [完了]をクリックする。

「Windows メール」画面の左側に「インポートされたフォルダ」が作成されるので、フォルダ内のメールを元の状態に振り分けてください。

パーティションサイズの変更

パーティションサイズの変更について

パーティションとはハードディスクの領域を分割することです。分割することで、1台のハードディスクが複数台のハードディスクと同じように使えるため、ファイルや、ソフトウェアの格納場所を分けるといったような使い分けができます。

本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション (C:ドライブ)のみになっています。別のパーティション (D:ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。

パーティションを作成する

パーティションの作成方法には、以下の2種類があります。

- Windows上の操作で作成する
- リカバリ時に作成する

「ご注意

- リカバリ時にパーティションを作成する場合は、ハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。
- C:ドライブのパーティションサイズを変更して小さくすると、 ドライブの空き容量が足りず、リカバリディスクの作成やリ カバリなどの操作が正常に行われない場合があります。

■ Windows上の操作で作成する

> 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ディスクの管理」画面が表示されます。



2 C:ドライブを右クリックして、[ボ リュームの圧縮]をクリックする。

「C: の圧縮:」画面が表示されます。



3 圧縮する領域のサイズを設定して、[圧縮]をクリックする。

「ディスクの管理」画面で、「ディスク」に「未割り 当て」が追加されます。

(デヒント)

本機をある程度の期間で使用の場合は、ハードディスク上のデータが分散しているため「未割り当て」の空き領域が小さくなります。その際は、デフラグすることをおすすめします。((アイスタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[ディスクデフラグツール]をクリックする。)

4 「未割り当て」を右クリックし、「新しい シンプル ボリューム]をクリックする。



「新しいシンプル ボリューム ウィザード」画面が 表示されます。

5 画面に従ってサイズやドライブ名の設定を行い、ウィザードを完了させる。

ウィザードを完了させるとフォーマットが始まり、新しくパーティションが作成されます。

□ リカバリ時にパーティションを作成する

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

リカバリディスクを作成していない場合は、以下 の手順で行うこともできます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを 押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

- ③ 手順3に進む。
- 2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」 を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が 表示されます。

- 3 画面左側の[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。
- 4 [スキップ]を選んでクリックし、[次へ] をクリックする。

表示された画面の指示に従い、パーティションの分割設定画面が表示されるまで進んでください。

(でヒント)

「お買い上げ時のパーティション設定にしますか?」と 聞かれた場合は、[パーティション設定を変更]を選んで ください。

- 5 ドロップダウンリストから、[数値入力 (C ドライブとD ドライブに分割する)] を選択する。
- 6 C:ドライブのサイズを設定して、[次へ] を選択する。

以降、表示された画面の指示に従って操作してく ださい。

ハードディスクのデータを 完全に消去する

本機ではVAIO データ消去ツールを使ってハードディスクのデータを完全に消去することができます。

『ご注意

- VAIO データ消去ツールはハードディスク上のすべてのデータを消去します。本機を廃棄あるいは第三者に譲渡する場合のみお使いください。
- VAIO データ消去ツールを使うには、リカバリディスクの作成 が必要です。
 - リカバリディスクを作成していない場合は、リカバリディスクを作成してください。(62ページ)
- VAIO データ消去ツールを使用中に71時間が経過すると自動的にコンピュータが再起動します。データの消去中に71時間が経過した場合は、自動的に作業が中断され本機が再起動します。本機が再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断されたところから作業が再開できます。
- VAIO データ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。
- 1 必要なファイルをバックアップする。

(でヒント)

- Windowsが起動する場合は、ファイルのバックアップを使ってバックアップしてください。(64ページ)
- Windowsが起動しない場合は、リカバリディスクからVAIOデータレスキューツールを起動してバックアップを行い(78ページ)、バックアップ完了後に[終了]をクリックして本機が再起動したら、手順3へ進んでください。
- 2 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

3 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」 を選択し、Enterキーを押す。

> しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が 表示されます。

4 画面左側の[VAIO データ消去ツール] をクリックし、右側に表示された画面の [開始]をクリックする。

VAIOデータ消去ツールの説明画面が表示されます。

- 5 内容をよく読んでから、[次へ]をクリックする。
- 6 制限事項や準備の説明内容をよく読ん だら、[次へ]をクリックする。
- 7 内蔵ハードディスク一覧からデータ消去するハードディスクにチェックをつけ、「次へ」をクリックする。
- 8 データの消去方式を選択し、[次へ]をクリックする。
- タ データ消去するハードディスクを確認しにはい、一覧に表示されている内蔵 ハードディスクのデータを消去します。]のチェックボックスをクリックしてチェックし、「次へ」をクリックする。
 - 10 再度、[はい、一覧に表示されている内蔵 ハードディスクのデータを消去します。]のチェックボックスをクリックしてチェックし、[消去開始]をクリックする。

ハードディスクのデータの消去が開始されます。

11 消去終了の確認画面が表示されたら、 [OK]をクリックする。

本機の電源が切れます。

困ったときはどうすれば

本機操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次のいずれかの方法で解決方法をご確認ください。また、メッセージなどが表示されている場合は、お問い合わせ時のために、書き留めておいてください。

取扱説明書(本書)で調べる

「よくあるトラブルと解決方法」をご覧ください。(86ページ)

パソコンが動作しないときは、まず取扱説明書(本書)をで覧ください。

パソコンが動作するときは、取扱説明書(本書)より詳しい情報が掲載されている「VAIO 電子マニュアル」からも調べられます。

ハードウェアの簡易診断について

ハードウェアを簡単にチェックするためのソフトウェアとして、ハードウェア診断ツールがインストールされています。起動するには、②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー[VAIO リカバリセンター]ー[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックしてください。

つ電子マニュアルを調べる

取扱説明書(本書)より詳しい情報が掲載されている「VAIO電子マニュアル」をご覧ください。(102ページ)

(見るには)

⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO 電子マニュアル]をクリックしてください。



「Windowsのヘルプとサポート」を ご覧ください。(103ページ)

「Windows ヘルプとサポートを見る」(103ページ)をご覧ください。

各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。(103ページ)

3 サポートホームページで調べる

「サポートホームページで調べる」を ご覧ください。(104ページ)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

インターネットに接続できるときは、サポートホームページ(VAIOカスタマーリンクホームページ)で、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ最新の情報を調べられます。



4電話で問い合わせる

1~3の方法でも問題が解決しない場合は、電話でお問い合わせください。 (108ページ)

□バイオの使いかたに関するお問い合わせ

バイオに関する使いかたなどのお問い合わせは、VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」で承ります。 電話番号や営業時間など詳しくは、「電話で問い合わせる」(108ページ)をご覧ください。

□ソフトウェアに関するお問い合わせ

本機に付属のソフトウェアの場合、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(119ページ)をご覧のうえ、各ソフトウェアのお問い合わせ先にお問い合わせください。 本機に付属していないソフトウェアの場合、それぞれのソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

場るトラブルと解決方法

Q&A一覧

この説明書に掲載されているO&Aは以下になります。

電源/起動(88ページ)

- 電源が入らない。(①(パワー)ランプ(グリーン)が点灯しないとき)
- 電源が入らない、または心(パワー)ボタンが効かない。(充電ランプがすばやく点滅している)
- 電源を入れると、()(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが、画面に何も表示されない。
- 電源が切れない。
- 電源が勝手に切れた。
- ●「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」というメッセージが表示され、休止状態に移行してしまう。
- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。
- 「予期しないエラーが発生しました」というメッセージが表示され、Windowsの準備ができない。
- 電源を入れてもWindowsが起動しない。
- 充電ランプの表示について知りたい。

パスワード(91ページ)

- Windowsパスワードを設定、変更、または削除したい。
- Windowsパスワードを忘れてしまった。
- BIOSセットアップ画面で設定した起動時のパスワードを忘れてしまった。

画面/ディスプレイ(92ページ)

- 画面に何も表示されない。
- 画面の色がきれいに表示されない。
- 画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない。
- 画面が暗い。
- 画像が乱れる。
- 画面にドット欠損(輝点・滅点)がある。

文字入力/キーボード(94ページ)

- 文字の入力方法がわからない。
- キーボードを押したとおりに文字が入力できない。
- キーボードの設定を英語配列用に変更したい。

タッチパッド(96ページ)

- タッチパッドが使えない。
- タッチパッドを無効にしたい。
- タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
- ポインタが動かない。
- 画面上のすべてのものが動かない。

ハードディスク(97ページ)

- 誤ってハードディスクを初期化してしまった。
- ハードディスクの内容を誤って消してしまった。
- ハードディスクの空き容量を知りたい。
- ハードディスクから異音がする。
- リカバリ領域の容量を知りたい。

CD / DVD / BD(98ページ)

ディスクの読み込み・再生ができない、ドライブがディスクを認識しない。

インターネット(99ページ)

- インターネットに接続できない。
- ワイヤレスLANが使えない。

FeliCa(99ページ)

FeliCa機能が使えない。

内蔵カメラ(MOTION EYE)(100ページ)

● 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードまたは休止状態に移行すると、本機の動作が不安定になる。

エラーメッセージ(100ページ)

- BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
- Checking file system on C:
- Enter Onetime Password
- Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
- No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
- Operating System Not Found
- System Disabled
- Windowsエラー回復処理
- このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
- 予期しないエラーが発生しました

その他のO&A

ここに紹介した以外にも多くのO&Aが記載されている「VAIO 電子マニュアル」もあわせてご覧ください。

⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO 電子マニュアル]をクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」画面が表示されます。



[Q&A集]をクリックする。

表示されたメニューから見たい項目をクリックして、各項目の情報をご覧ください。

電源/起動

電源が入らない。(⊕(パワー)ランプ(グリーン)が点灯しないとき)

次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。

- ▲ バッテリが正しく装着されているか確認してください。(20ページ)
- ▲ 本機とACアダプタ、ACアダプタと電源コード、電源コードとコンセントがそれぞれしっかりつながっているか確認してください。(22ページ)
- ▲ バッテリの残量がまったく無い可能性があります。 バッテリの充電について詳しくは、「VAIO電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」- 「電源の管理/起動」- 「バッテリの充電/表示の見かた」をクリックする。)
- ▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、プログラムの異常で、電源を制御するコントローラが停止している可能性があります。
 ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れてください。
- ▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。 その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。 湿度の高い場所(80 %以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。
- ▲ 上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。
- **Q** 電源が入らない、または心(パワー)ボタンが効かない。(充電ランプがすばやく点滅している)
 - ▲ バッテリが正しく装着されていない可能性があります。 いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。(20ページ)
 - ▲ 上記の操作を行っても電源が入らない、または心(パワー)ボタンが効かない場合は、装着されている バッテリは本機では使用できません。 バッテリを取りはずしてください。
- ℚ 電源を入れると、Ů(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが、画面に何も表示されない。
 - ▲ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。 Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」 − [キーボード/タッチパッド] − [Windowsキー/Fnキーを使う]をクリックする。)
 - ▲ メモリモジュールの増設が正しく行われていない場合は、起動できないことがあります。 サポート対象外のメモリモジュールを取り付けた場合や取り付けが不十分な場合は、起動できな かったり、起動後の動作が不安定になることがあります。メモリモジュールの取り付け直しを行っ てください。

ソニー製の対応メモリモジュール以外のメモリモジュールをお使いになる場合は、販売店またはメモリモジュール製造メーカーにお問い合わせください。

- ▲ しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
 - ① 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認したあと、ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。
- A 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。

湿度の高い場所(80%以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。

■ USB機器などの周辺機器が接続されているときは、取りはずしてください。

○ 電源が切れない。

電源が切れないときの状況によって対処方法が異なります。次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。

- ▲ 使用中のソフトウェアは、次のいずれかの手順ですべて終了してください。
 - ソフトウェア画面上の[×](閉じるボタン)をクリックする。
 - Altキーを押しながらF4キーを押し、起動中のソフトウェアを終了させる。 データが未保存の場合は、「保存しますか?」というメッセージが表示されるので、[はい]をクリックしてデータを保存してください。

「Windows のシャットダウン」画面が表示されるまでAltキーを押しながらF4キーを押し、画面上のリストから[シャットダウン]をクリックしてください。

(デヒント)

- 新しくインストールしたプログラムやデータ、その操作なども確認してください。
- Windows Vistaは、周辺機器を使用している場合やネットワーク通信を行っている間は、電源が切れない 仕組みになっています。また、周辺機器のデバイスドライバによっては、OSの強制的なプログラムの終 了に対応していないものもあります。
- USB機器などの周辺機器が接続されているときは、取りはずしてください。
- ▲ 「設定を保存しています」または「Windowsをシャットダウンしています」と表示されたまま動かない場合は、次の手順で操作をしてください。
 - ① Enterキーを押す。確認のためしばらくお待ちください。
 - ② それでも電源が切れない場合は、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押す。 確認のためしばらくお待ちください。
- ▲ 「電源が切れない。」項目内のすべての操作を行っても電源が切れない場合には、以下の操作を行ってください。

ただし、以下の操作を行うと、作業中のデータが破壊されるおそれがあります。

また、ネットワークを使用している場合には、それらを使用していない状態にしてから以下の操作を 行うようにしてください。

- CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の 🕡 ボタンをクリックする。
- 本機の(パワー)ボタンを4秒以上押したままにする。
- ACアダプタとバッテリをはずす。

○ 電源が勝手に切れた。

▲ バッテリで本機を使用中にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になり、電源が自動的に切れます。

ACアダプタで使用するか、バッテリを充電してください。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] - [電源の管理/起動] - [バッテリの充電/表示の見かた]をクリックする。)

- - ▲ バッテリが正しく装着されていない可能性があります。
 本機の電源が切れたあと、いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。
 (20ページ)
 - A 上記の操作を行っても同様のメッセージが表示される場合は、装着されているバッテリは本機では使用できません。

システムに異常があります。本機の電源が切れたあと、バッテリを取りはずし、純正の新しいバッテリと交換してください。

- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。
 - ▲ 「No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」 や「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」、「BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.」というメッセージが表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

フロッピーディスクが入っているときは、イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、キーボードのいずれかのキーを押してください。

- ▲「Operating System Not Found」と表示される場合は、USB機器の接続状態について確認してください。
 - USB接続のフロッピーディスクドライブやCD / DVDドライブに、起動ディスク以外のディスクが入っている場合は、イジェクトボタンを押してディスクを取り出してから、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押して本機を再起動してください。
 - ハードディスクドライブまたはフラッシュメモリーなどの起動可能なUSB機器が接続されている場合は、いったんUSB機器を取りはずしてから、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押して本機を再起動してください。

再起動してもこのメッセージが表示され、Windowsが起動しない場合は、指定された方法以外のやりかたでパーティションサイズを変更している可能性があります。 ハードディスク内のリカバリ機能や自作のリカバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバリしてください。(81ページ)

A パスワードを3回間違えて入力すると、「Enter Onetime Password」または「System Disabled」と表示されWindowsが起動しません。

本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにして、心(パワー)ランプが消灯するか確認してください。 その後、再度本機の電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

パスワードを入力する際は、①(Num Lock)ランプや②(Caps Lock)ランプが点灯していないか確認してください。点灯している場合は、Num Lkキーを押すか、またはShiftキーを押しながらCaps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。

- ▲ 「Checking file system on C:」と表示される場合、起動するまでしばらくお待ちください。
- ▲「Windowsエラー回復処理」と表示される場合、「Windowsを通常起動する」が選択されていることを確認し、Enterキーを押してください。

- **Q**「予期しないエラーが発生しました」というメッセージが表示され、Windowsの準備ができない。
 - ▲ 「Windowsのセットアップ」画面が表示される前に電源を切ってしまった可能性があります。 「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(76ページ)の手順に従って、リカバリを行ってください。
- 電源を入れてもWindowsが起動しない。
 - ▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、次回電源を入れた際に「Windowsエラー回復処理」画面(黒い画面)が表示されます。

その場合は、「Windowsを通常起動する」が選択された状態でEnterキーを押してWindowsを起動させてください。

- ▲ 「Windowsが起動しない場合」(72ページ)の手順に従って操作してください。
- 充電ランプの表示について知りたい。
 - ▲ バッテリの動作状態により、充電ランプの表示が異なります。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」を ご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー[電源の管理/起動]ー[バッテリの充電/表示の見か た]をクリックする。)

パスワード

- Windowsパスワードを設定、変更、または削除したい。
 - A 詳しくは「Windowsパスワードを設定する」(56ページ)をご覧ください。
- **Q** Windowsパスワードを忘れてしまった。
 - ▲ パスワードの大文字と小文字は区別されます。確認してから入力し直してください。
 - パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー(Administratorsに属するユーザー)が作成されている場合、別の「コンピュータの管理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。
 - ▲ パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー(Administratorsに属するユーザー)が作成されていない場合、パスワード設定を解除することはできません。「リカバリする」(73ページ)の手順に従って、リカバリを行ってください。
- ▼ BIOSセットアップ画面で設定した起動時のパスワードを忘れてしまった。
 - ▲ パスワードを忘れると、起動することができなくなります。
 - ユーザーパスワードの場合 マシンパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。
 - マシンパスワードの場合 パスワード設定を解除することはできません。修理(有償)が必要となります。
 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

画面/ディスプレイ

● 画面に何も表示されない。

- A 本機の電源が入っているか確認してください。
- 「ディスプレイの電源が切れている場合があります。 タッチパッドに触れるか、キーボードのいずれかのキーを押してください。
- ▲ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。 Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」 - [キーボード/タッチパッド] - [Windowsキー/Fnキーを使う]をクリックする。)
- ▲ 本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作 モードへ移行します(スリープモード)。

キーボードのいずれかのキーを押すか、Ů(パワー)ボタンを一瞬押すと、元の状態に戻ります。また、バッテリでご使用中は、スリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態)。元の状態に復帰させるには、Ů(パワー)ボタンを一瞬押してください。ご使用中に省電力動作モードへ移行しないように設定することもできます。詳しくは、「VAIO電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」-[電源の管理/起動]-[電源オプションを変更する]をクリックする。)

- ▲ しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
 - ① 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認したあと、ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。

● 画面の色がきれいに表示されない。

- ▲ 画面の色数の設定が「最高(32ビット)」になっているか確認してください。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー[画面/ディスプレイ]ー[画面の解像度/色数を変更する]をクリックする。)
- A いったん電源を切り、再び本機を起動してください。
- ▲ 画像を扱うソフトウェアによっては、画面の色合いの設定を勝手に変更してしまうものがあります。 画面の色補正設定を無効にするか、ソフトウェアの画面設定の項目を無効にしてください。詳しくは、 「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] − [画面/ディスプレイ] − [画 面の色補正を設定する]をクリックする。)

● 画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない。

A 次の手順で本機を再起動させてください。

① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、[タスク マネージャの起動]をクリックする。(134ページ)

「Windows タスク マネージャ」画面が表示されます。

「Windows タスク マネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアがあれば、そのソフトウェアを選択し、「タスクの終了」をクリックしてソフトウェアを終了させてください。

② CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の ボタンをクリックする。 本機の電源が切れたあと、約30秒後に本機の心(パワー)ボタンを押して、再び電源を入れてください。

上記の操作を行っても本機を再起動できない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。電源が切れると心(パワー)ランプが消灯します。心(パワー)ランプ(グリーン)が点灯した場合は、いったん手を離し、再び心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

!ご注意

上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。

● 画面が暗い。

▲ Fnキーを押しながらF5キーやF6キーを長押しすると、液晶ディスプレイの明るさを調節できます。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [キーボード/タッチパッド] - [Windowsキー/Fnキーを使う]をクリックする。)

● 画像が乱れる。

▲ ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものがある場合は、本機から離してください。

● 画面にドット欠損(輝点・滅点)がある。

A 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006 %未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

文字入力/キーボード

- 文字の入力方法がわからない。
 - ▲ 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([できるWindows for VAIO]をクリックして表示される内容から、「文字を入力しよう |の各項目をご覧ください。)
- キーボードを押したとおりに文字が入力できない。
 - ▲ 入力モードを確認してください。 日本語入力モードと英字入力モードがあります。 言語バーのアイコンが日本語入力モードのときは「あ」に、



英字入力モードのときは「A」になっています。



日本語入力モードと英字入力モードは、半角/全角キーで切り替えられます。

- ▲ 卤(Caps Lock) ランプが点灯していないか確認してください。 卤(Caps Lock) ランプが点灯していると、Shiftキーを押さなくても大文字が入力されます。 Shiftキーを押しながらCaps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。(134ページ)
- ▲ 団(Num Lock)ランプが点灯していないか確認してください。 U、I、O、J、K、L、M、@などの文字が入力できない場合は、Num Lock(ナムロック)が有効になっている場合があります。 点灯している場合は、Num Lkキーを押してランプを消灯させてから入力してください。(134ページ)

● キーボードの設定を英語配列用に変更したい。

▲ 次の手順でドライバの設定を変更してください。 なお、この操作は「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンしてから 行ってください。

!ご注意

- 起動中の他のソフトウェアを終了させてください。
- ソフトウェアによって使用方法などが変わる場合があります。
 これについてはサポートできない場合があります。
- ここに記載する手順は他国語対応のOSやソフトウェアを使用できるようにするものではありません。
- MS-IME 使用上の主なご注意点
 - IMEの起動・終了操作は[Alt] + [`] となります。
 - ローマ字入力/かな入力の切替えを[Alt] + [ひらがな]ではできません。 ツールバーから設定してください。
 - 無変換キーがありませんので、かな、英数の各トグル変換はできません。
 - 変換キーがありませんので、日本語入力時の変換はスペースキーをご使用ください。
- ① (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。
- ② [システムとメンテナンス]をクリックする。
- ③ 「デバイス マネージャ]をクリックする。「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、〔続行〕をクリックしてください。「デバイス マネージャ」画面が表示されます。
- ④ [キーボード]をダブルクリックする。
- ⑤ [標準 PS/2 キーボード] (または[101/102英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2]や [日本語 PS/2 キーボード(106/109)])を右クリックして、[ドライバ ソフトウェアの更新]を選択する。

「ドライバ ソフトウェアの更新」画面が表示されます。

- (6) [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します]をクリックする。
- ⑦ [コンピュータ上のデバイス ドライバの一覧から選択します] をクリックする。
- ⑤ [互換性のあるハードウェアを表示]のチェックボックスをクリックしてチェックをはずし、[標準 PS/2 101/102 キーボード]を選択して、[次へ]をクリックする。ドライバの更新警告画面が表示された場合は「はい]をクリックします。
- ⑤ 「ドライバ ソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されるので、「閉じる」をクリックする。
- ⑤ 「システム設定の変更」画面が表示されるので、[はい]をクリックする。コンピュータが再起動します。再起動後に、キーボード配列が英語キーボードになります。

タッチパッド

- タッチパッドが使えない。
 - ▲ タッチパッドが無効になっています。 タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを有効にしてください。 設定を変更してもタッチパッドが有効にならないときは、本機を再起動してください。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] − [キーボード/タッチパッド] − [タッチパッドの応用操作]をクリックする。)
- タッチパッドを無効にしたい。
 - ▲ タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを無効にしてください。 それでもタッチパッドが無効にならないときは、本機を再起動してください。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」 - [キーボード/タッチパッド] - [タッチパッドの応用操作]をクリックする。)
- タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
 - タッチパッドの設定を変更し、タッピング機能を無効にしてください。 詳しくは、「VAIO電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー[キーボード/タッチパッド]ー[タッチパッドの応用操作]をクリックする。)
- **Q** ポインタが動かない。
 - ▲ 使用しているアプリケーションによっては、一時的にポインタが動きにくくなる場合があります。 しばらく待ってから、もう1度ポインタを動かしてください。

それでもポインタが動かない場合は、次の手順で本機の電源を切ってください。

① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の の ボタンをクリックする。

それでも何も起こらないときは、本機の()(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

- 画面上のすべてのものが動かない。
 - A 次の手順で本機を再起動してください。
 - ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下のでボタンー[再起動]をクリックする。

それでも何も起こらないときは、本機の (パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

ハードディスク

- **○** 誤ってハードディスクを初期化してしまった。
 - ▲ ハードディスクにあったファイルは、復元できません。 ハードディスク内のリカバリ機能や、ご自分で作成したリカバリディスクを使って、本機をリカバリする必要があります。(73ページ)
- ハードディスクの内容を誤って消してしまった。
 - ▲ 削除したファイルが「ごみ箱」の中にない場合は、ファイルを復元できません。 「ごみ箱」の中に削除したファイルが残っていないか確かめてください。
 - Windowsが正常に動作しなくなった場合は、本機をリカバリする必要があります。
- ハードディスクの空き容量を知りたい。
 - ▲ (①(スタート)ボタンー[コンピュータ]をクリックしてください。 「コンピュータ」画面が表示され、空き容量が確認できます。
- ハードディスクから異音がする。
 - ▲ OSの処理などにより、何も操作していない場合でもハードディスクの読み書きが行われ、動作音がすることがあります。

これは正常な処理であり、故障ではありません。

ただし、ハードディスクの空き領域が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクに負担がかかり、ハードディスクの動作音がしばらく続くことがあります。 このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを行ってください。

ディスクデフラグは次の手順で行ってください。

- - 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、〔続行〕をクリックしてください。 「ディスク デフラグ ツール」画面が表示されます。
- ② [今すぐ最適化]をクリックする。

最適化するディスクの選択画面が表示された場合は、ディスクを選択して[OK]をクリックしてください。

最適化(デフラグ)が開始されます。

ディスククリーンアップについて詳しくは、[VAIO 電子マニュアル]をご覧ください。([Q&A集] - [パソコン本体] - [ハードディスク] - [ハードディスクの空き容量が少なくなった。]をクリックする。)

▲ ハードディスクからまれに「カチャン」という音がする場合があります。 これはハードディスク内にあるヘッドが動作するときに発する音であり、異常ではありません。

● リカバリ領域の容量を知りたい。

- A 次の手順で確認してください。
 - ④ (スタート)ボタンをクリックし、[コンピュータ]を右クリックして[管理]をクリックする。 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「コンピュータの管理」画面が表示されます。
 - ② 画面左側の「記憶域」の[ディスクの管理]をクリックする。 「ディスク 0 | に、リカバリ領域とC:ドライブの容量が表示されます。

(でヒント)

1 GBを10億パイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは1 GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。

CD / DVD / BD

- ディスクの読み込み・再生ができない、ドライブがディスクを認識しない。
 - ▲ 本機で使用できるディスクかどうか確認してください。(141ページ)
 - A ディスクの入れかたが正しいか確認してください。
 - A ディスクに汚れや傷がないか確認してください。
 - 本機での動作を保証しているドライブか確認してください。 本機での動作を保証しているのは、以下のドライブとなります。
 - 本機をお買い上げ時に搭載されているドライブ
 - 別売りのバイオ専用ドライブ
 - ▲ 後からインストールした、ディスクの再生・書き込みソフトウェアをアンインストールしてください。 お買い上げ時にプリインストールされているソフトウェア以外のディスク再生・書き込みソフト ウェアなどを追加でインストールしている場合、正常にディスクが認識されないことやディスクに 書き込めないことがあります。

この場合は、追加したソフトウェアを一度アンインストールしてご確認ください。アンインストールの方法について詳しくは、ソフトウェアのヘルプまたはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

インターネット

- Q インターネットに接続できない。
 - A プロバイダとの契約を確認してください。 インターネット接続するには、プロバイダと契約する必要があります。
 - A 機器の接続や設定を確認してください。

契約したプロバイダにより、機器の接続や設定方法が異なります。プロバイダから支給されるマニュアルをよくお読みになり、機器の接続や設定を行ってください。

本機とLANケーブルの接続について詳しくは、「インターネット接続用機器につなぐ」(21ページ)を で覧ください。

- ▲ 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([Q&A集] [インターネット]で[インターネット接続]または[ホームページ/電子メール]をクリックする。)
- ワイヤレスLANが使えない。
 - ▲ 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([Q&A集] [パソコン本体] [LAN /ワイヤレスLAN]をクリックする。)

FeliCa

- **Q** FeliCa機能が使えない。
 - A 通知領域のアイコンが (オン)になっているか確認してください。

② (オン)になっていない場合は、
② (オフ)を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から[オン]を選択ください。

または、20(オフ)をクリックしてもオンにすることができます。

A FeliCaカードの位置を確認してください。

本機の (FeliCaプラットフォームマーク)にあわせて置いてください。 それでも反応しない場合は、カードを数ミリ移動させるか、本機から数ミリ浮かせてください。

- A FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)などに不具合がある可能性があります。 「FeliCaポート自己診断」ツールを使用して不具合があるかどうか確認します。
 - ① 通知領域にある (オン)を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から [オフ]を選択する。
 - ② ${\P}(スタート)$ ボタンー [すべてのプログラム] ー [FeliCaポート] ー [FeliCaポート自己診断] をクリックする。
 - (3) 画面に表示された内容を確認し、[次へ]をクリックする。

診断が開始され、結果が表示されます。

FeliCaポートに不具合があった場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。 また、お手持ちのFeliCaカードに不具合があった場合は、FeliCaカード発行者にお問い合わせください。

内蔵カメラ(MOTION EYE)

- ℚ 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードまたは休止状態に移行すると、本機の動作が不安定になる。
 - ▲ 内蔵カメラ(MOTION EYE)または外付けUSBカメラの使用中には、スリープモードまたは休止状態に移行させないでください。
 - ▲ 自動的にスリープモードまたは休止状態に移行してしまう場合は、電源プランの設定を変更してください。

詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [電源の管理/起動] - [電源オプションを変更する] をクリックする。)

エラーメッセージ

表示されたメッセージの回避方法をご案内します。

- **Q** BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- Checking file system on C:
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- Enter Onetime Password
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** Operating System Not Found
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。

- **Q** System Disabled
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** Windowsエラー回復処理
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- 予期しないエラーが発生しました
 - A 「電源/起動」(91ページ)をご覧ください。

VAIO内の情報を調べる

「VAIO 電子マニュアル」で検索する

「VAIO 電子マニュアル | では、取扱説明書(本書)より詳しい情報を掲載しています。

「VAIO 電子マニュアル」を起動して、解決方法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることができます。 検索機能を使うと、「VAIO 電子マニュアル」の情報だけでなく、付属ソフトウェアのヘルプ、Windowsのヘルプ、さら にインターネット接続時はサポートホームページからも情報を検索できます。

■ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO 電子マニュアル]をクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。

トップページまたは「キーワード検索」ページの検索窓に、調べたいキーワード (単語)を入力し、[検索]をクリックする。

画面左側に検索結果が表示されます。

入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力することで、期待する回答が表示されやすくなります。

(例:CD 再生)



[次の20件]をクリックすると、次の検索結果の一覧が表示されます。 [前の20件]をクリックすると、前に表示されていた検索結果の一覧が表示されます。

3

検索結果の一覧からタイトルをクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」やヘルプのトピックは、画面右側に表示されます。 サポートホームページの内容は別画面で表示されます。



Windows ヘルプとサポートを見る

各ソフトウェアのヘルプを見る

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプが添付されています。

また、「VAIO 電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先] の表にあるソフトウェア名をクリックして表示される画面には、ソフトウェアの使いかたがわからなくなったときのために、各ソフトウェアごとに「操作がわからなくなったときは」の項目があります。あわせてご覧ください。

(でヒント)

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその解決方法についての情報を検索して、表示する機能のことです。

サポートホームページで調

VAIOカスタマーリンク ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/

本機をインターネットに接続してご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページでは、バイオに関するトラブル解決方法や活用方法、バイオを安心してご使用いただくための最新情報などをご提供しています。定期的にご覧ください。

1.75注音

本マニュアルの「サービス・サポート」の内容は、2008年10月現在のものです。内容は随時更新されます。



各項目について、詳しくは105ページ~107ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページを見るには

⟨ひ(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Internet Explorer]をクリックして「Windows Internet Explorer」
ソフトウェアを起動し、☆(お気に入り)から[VAIOサポートページ] – [1 トップページ(トラブル解決・使い方情報)]
をクリックして表示します。

<調べる・トラブル解決>

バイオに関する疑問やトラブルを解決したいかたはこちらをご利用ください。

製品別サポート情報、Q&A検索、バイオにつながる製品の接続情報、付属ソフトウェアのお問い合わせ先、OS (Windows)に関する情報など、お困りの問題を解決するさまざまな情報を提供しています。


□ 製品別サポート情報 (お客様のバイオの専用サポートページ)

バイオの製品ごとに専用ページを用意しています。 お客様のバイオに関する「お知らせ」「Q&A検索」「アップ デートプログラム」「他社製品接続情報」など最新サポー ト情報を確認できます。

□ Q&A検索

バイオに関するトラブル解決方法や操作・設定方法など、 知りたい情報を以下の方法で検索できます。

- よくある質問から探す カテゴリ別に分類されています。
- ② キーワードや文章を入力して検索する。



③ その他 Windows Vista Q&A集 など





<学ぶ・楽しむ・使い方>

バイオをより活用したり楽しみたい、使いかたを知りたいというかたはこちらをご利用ください。

バイオならではの活用方法や知っておきたいお役立ち情報など、バイオをさらに快適に楽しむための情報を提供しています。



□ 目的から探す

目的別に活用方法をわかりやすくご紹介しています。 例)

- Windows(OS)の基本操作や活用方法
- 音楽を楽しむ
- ネットワークを楽しむ
- メンテナンス/バックアップ/セキュリティ
- ディスクを作る

- テレビを楽しむ
- インターネットを楽しむ
- 動画・映像編集を楽しむ
- 写真を楽しむ
- 年賀状(はがき)をつくる

など

<修理/その他サービス>

□ 修理関連のご案内

故障かな?と思ったときの確認方法や修理依頼の手順、概算修理料金、修理進捗状況の確認など、修理関連の情報を提供しています。

□ その他サービスメニュー

バイオの設置・設定サービスや延長保証、点検サービスなど、各種有料サービスをご案内しています。 有料サービスの内容について詳しくは、「各種有料サービスのご案内」(117ページ)をご覧ください。

くお問い合わせ>

お電話やメールでのお問い合わせ方法、付属ソフトウェアのお問い合わせ先などをご紹介しています。 「VAIOコールバック予約サービス」(110ページ)や「VAIOリモートサービス」(110ページ)もこちらからご利用いただけます。

<初心者コーナー>

初心者・初級者のかたが知りたい情報をイラストを交え、わかりやすくご紹介しています。 「パソコン入門講座」や「知っ得情報」など、基本操作や設定から活用方法まで、動画や会話形式などで丁寧にご説明しています。



(でヒント)

(3) (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Internet Explorer]をクリックして「Windows Internet Explorer」ソフトウェアを 起動し、☆(お気に入り)から[VAIOサポートページ]ー[2 初心者コーナー]をクリックして表示することもできます。

!ご注意

実際の画面とは異なる場合があります。

<おすすめサポート情報>

特におすすめのサポートコンテンツをご紹介しています。(掲載コンテンツは随時変更します。)

例) バックアップ講座

VAIOに保存されたデータのバックアップ方法と、その復元方法について解説しています。大切なデータの保護にお役立てください。



VAIOカスタマーリンク モバイル (携帯電話用VAIOサポートサイト)

携帯電話用のVAIOサポートサイトで最新のサポート情報を提供しています。特にウイルス情報などを調べたいときや、バイオの修理状況を確認したいときなどに便利です。

!ご注意

- 修理状況の確認は、VAIOカスタマーリンクへ直接修理を依頼された場合にのみご利用いただけます。
 詳しくは、「「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について」(114ページ)をご覧ください。
- 対応端末は、i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイです。

□ メニュー

- お知らせ
 - 重要なお知らせ
 - What's New!
 - ウイルス・ワーム情報
 - マイクロソフト・ セキュリティ情報
- 0&A
 - 新着Q&A
 - よくある質問
 - 初心者コーナー
 - Q&A・用語集検索
- サポート系コンテンツ
 - VAIOの修理について
 - VAIO Hot Street モバイル
- お楽しみコンテンツ
 - お楽しみリンク集

□ アクセス方法

- URLからアクセス http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/
- ORコードからアクセス





(バーコード(ORコード)読み取り対応機種のみ)

VAIO Hot Street (VAIOユーザの情報交換サイト)

バイオをお持ちのお客様同士で、よりバイオを活用するための情報を交換できるサイトです。 皆に教えてあげたい情報を投稿したり、わからないことを質問したり、質問に回答したりすることができます。 見たい投稿を閲覧するだけのご利用も可能です。

「ご注意

- 閲覧以外のご利用には、VAIOカスタマー登録を行っていただいた際に発行するMy Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。
- 投稿内容に関して、ソニーは一切保証いたしません。

(でヒント)

(表タート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Internet Explorer]をクリックして「Windows Internet Explorer」ソフトウェアを起動し、☆(お気に入り)から[VAIOサポートページ] – [3 VAIO Hot Street(情報投稿サイト)]をクリックして表示することもできます。

投稿を見る

VAIOの製品型名や キーワードなど、 お好きな方法で投稿 を簡単に探せます。

投稿・質問する

質問や投稿はこちら からお気軽に。



人気投稿ランキング

電話で問い合わせる

VAIOカスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク

電話番号: (0466) 38-1410 (通話料お客様負担)

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間: 平日 9時~20時

土曜、日曜、祝日 9時~17時

(年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。)

「ご注意

バイオの使いかたのお問い合わせや修理の受付については、VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」「修理相談窓口」までご連絡ください。

使いかたに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」では、バイオに関する技術的な質問を電話で承っております。

お問い合わせの前にご確認ください

□ お試しください

「VAIO 電子マニュアル」やVAIOカスタマーリンクホームページで、バイオの操作やトラブルの解決方法をご確認ください。

詳しくは、「VAIO内の情報を調べる」(102ページ)、「サポートホームページで調べる」(104ページ)をご覧ください。

□ 付属ソフトウェアのお問い合わせについて

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(119ページ)をご覧ください。 それ以外のソフトウェアについては、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

□ VAIOカスタマー登録をご確認ください

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」のフリーダイヤルをご利用になるには、VAIOカスタマー登録が必要です。

VAIOカスタマー登録の際にご登録いただいた電話番号を使って、発信者番号通知にてお電話をいただくと、自動的にご登録を確認できます。

非通知設定でおかけいただく場合などは、音声ガイダンスに従って、ご登録の電話番号の入力をお願いいたします。 VAIOカスタマー登録について、詳しくは「カスタマー登録する」(33ページ)をご覧ください。

□ 以下の内容をご用意ください(② ~ ④は該当する場合のみ)

- ① 本機の型名(保証書または、本機IDラベルに記載されています。)
- ② 本機に接続している周辺機器名(メーカー名と型名)
- ③ エラーメッセージが表示された場合は、表示されたエラーメッセージ
- ④ 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン

(でヒント)

IDラベルについて詳しくは、「各部の説明」のIDラベル(128ページ)をご確認ください。

□ お問い合わせやご意見、個人情報の取扱いについて

お問い合わせ内容や商品に関するご意見は、商品開発およびサービス・サポート向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問などに適切に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ先

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」

電話番号:(0120)60-3399(フリーダイヤル)

(ロクゼロ サンサンキュウキュウ)

※VAIOカスタマー登録がお済みではないお客様、携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、(0466) 30-3000(通話料お客様負担)

受付時間 平日: 9時~18時 土曜、日曜、祝日: 9時~17時 (365日年中無休) 年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要となります。

ご登録していただくと、「VAIOコールバック予約サービス」(110ページ)が24時間ご利用いただけます。

!ご注意

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。電話番号や営業時間は変更になる場合があります。
- 他社製品との接続、ソニーが提供していないOS・ソフトウェア、ソニーで再現できないご使用上の問題点などについては、お答えいたしかねる場合があります。

(でヒント)

音声ガイドの案内に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターが対応します。

「使い方相談」のサポートに関するお知らせ

2009年4月中旬の予定で、「使い方相談 |のサポートを下記のとおりに変更させていただきます。

VAIOカスタマー登録がお済みのお客様に、VAIOご購入日から1年間は、使いかたの相談や技術的なお問い合わせのサポートを無料でご提供させていただきます。

- □「VAIOご購入日」とは、VAIO本体に同梱の保証書に記載されている「お買上げ日」となります。 VAIOカスタマー登録の際にご入力ください。
- □「サポート」には、電話サポート、VAIOコールバック予約サービス、テクニカルWEBサポート(メールサポート)が含まれます。
- □上記サポートの対象製品は、VAIO本体、VAIO本体に付属のOSおよびソニー製ソフトウェア、一部のVAIO関連製品です。
- □電話サポート(使い方相談窓口)をご利用の際には、VAIOカスタマー登録の有無を確認させていただきます。
 VAIOカスタマー登録の際にご登録いただいた電話番号を使って、発信者番号通知にてお電話をいただくと、自動的にご登録を確認できます。 非通知設定でおかけいただく場合などは、音声ガイダンスに従って、ご登録の電話番号の入力をお願いいたします。
- □修理相談窓口での故障診断および修理受付、PCリサイクル、FAX情報サービスについては、従来どおり無料でサポートをご利用いただけます。

また、VAIOカスタマー登録がお済みでないお客様や、ご登録がお済みでVAIOご購入日から2年目以降のお客様には、使いかたの相談や技術的なお問い合わせのサポートをご利用いただける「VAIOサポートチケット(有料)」をご用意させていただきます。

<VAIOサポートチケットついて>

チケット料金: 1回チケット 2,100円 / 3回チケット 5,250円 (いずれも税込)

※チケット有効期限は、チケット購入日から1年間です。

※使いかた相談の1案件につき、1回とカウントさせていただきます。1度のお電話のお問い合わせでも、異なる複数のご質問をいただいた場合は、ご質問数分のチケットが必要となります。

- チケット購入方法: クレジットカードでのお支払いとなります。お電話でお問い合わせいただいた際に、音声ガイ ダンスに従ってクレジットカード番号と有効期限を入力していただきます。
 - ※ご利用いただけるカード会社は、VAIOカスタマーリンクホームページでご確認ください。
- □メールサポートに関しては、当面の間、VAIOカスタマー登録がお済みで、VAIOご購入日から2年目以降のお客様にも無料でご利用いただけます。無料でご利用可能な期間の終了につきましては、後日、VAIOカスタマーリンクホームページなどでお知らせいたします。

最新情報は、VAIOカスタマーリンクホームページにて随時更新し、ご案内しております。必ずご確認ください。

- ●「使い方相談」のサポートに関するお知らせ http://vcl.vaio.sony.co.jp/supinfo/
- ●「使い方相談」サポートご利用規約 http://vcl.vaio.sony.co.jp/supinfo/terms.html

VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況(使い方相談)

http://vcl.vaio.sonv.co.jp/info/konzatu.html

電話受付の混雑状況を、VAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「お問い合わせ」 をクリック

使いかたなどの 「技術的なお問い 合わせ」をクリック 「VAIOカスタマーリンク 雷話受付混雑状況(使い方 相談)」をクリック

VAIOコールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html

ホームページから電話サポートのご予約をお申し込みいただくと、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンク(コールセ ンター)からお客様にお電話を差し上げるサービスです。

予約受付:VAIOカスタマーリンクホームページからご予約可能

回答時間: 365日24時間

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「お問い合わせ」を クリック

「VAIOコールバック予約 サービス]をクリック

「ご注意」

- 本サービスのご利用には、VAIOカスタマー登録を行っていただいた際に発行するMv Sonv IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。
- 本サービスは、バイオ本体やバイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせにご利用いただけます。

(でヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ|(104ページ)をご覧く ださい。


VAIOリモートサービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの 画面を確認しながら、トラブルの内容を確認したり、使い かたなどをご案内するサービスです。

「電話の説明だけではわかりにくい」「自分の状況をうま く説明できない」というかたは、ぜひお試しください。

本サービスは、事前に「VAIOコールバック予約サービス Iからの お申し込みが必要です。なお、お問い合わせの内容によっては、 本サービスをご利用いただけない場合があります。



□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「お問い合わせ」を クリック

「VAIOリモートサービス」 をクリック

(でヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ I (104ページ)をご覧く ださい。


メールで問い合わせる(テクニカルWEBサポート)

(http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/techweb.html)

バイオに関する使いかたなどの技術的な質問をホームページ内の問い合わせフォームから入力すると、電子メールで回答を受け取ることができるサービスです。

(グヒント)

本サービスのご利用には、VAIOカスタマー登録を行っていただい た際に発行するMy Sony IDまたはVAIOカスタマーIDが必要です。



□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「お問い合わせ」を クリック 「メールで相談」を クリック

(でヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(104ページ)をご覧ください。

お客様へ

2009年4月中旬の予定で、「使い方相談」のサポートが変更となります。 詳しくは、「「使い方相談」のサポートに関するお知らせ」(109ページ)をご覧ください。

FAXで情報を取り寄せる

「FAX情報サービス」では、バイオに関する各種情報や修理の際に必要な「VAIOカルテ」などをFAXで入手できます。以下のFAX番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手できます。

FAX情報サービス

FAX番号: (0466)30-3040

!ご注意

一部の機種では提供されません。

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に

ハードウェアの故障と思われて修理に出されたものの多くが、仕様の範囲内であったり、ソフトウェアの設定を変更するなどの操作で直ることがあります。 修理を依頼される前に、下記のご確認をお願いします。

- 「VAIO 電子マニュアル」や「VAIOカスタマーリンクホームページ」などで、お使いのバイオの症状に合うものがないかご確認ください。詳しくは、「VAIO内の情報を調べる」(102ページ)、「サポートホームページで調べる」(104ページ)をご覧ください。
- VAIO Updateを利用して、お使いのバイオが最新の状態かご確認ください。バイオをアップデート(最新状態に)することにより、お客様のお困りの症状を解決できることがあります。 VAIO Updateについて詳しくは、「重要情報を自動的に入手する」(35ページ)をご確認ください。

(デヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページの「故障かな?と思ったら」(http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/mistake.html)でも故障と間違いやすい症状や解決方法などについてご案内しています。修理を依頼する前にご確認ください。

修理の流れ



修理を申し込む前の準備

□ 保証書やVAIOカルテ、筆記用具をご用意ください

保証書とVAIOカルテは本機に付属しています。「VAIOカルテ」を紛失された場合は、VAIOカスタマーリンクホームページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/precall.html) またはFAX情報サービス(111ページ)より入手できます。筆記用具は、修理をお受けする際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です。

(グヒント)

弊社の保証以外に、販売店などの独自の保証に加入されている場合は、そちらの保証内 容も確認されることをおすすめします。

□ ご注意ください

- 修理時の代替機はご用意しておりません。
- 保証期間中でも有料になる場合があります。詳しくは保証書の「無料修理規定」をご覧ください。
- で購入後1か月以降のお申し出によるハードウェアに関する不具合の場合には、修理のみの対応になります。
- 修理料金のお支払いは、現金一括払いのほかに、カードによる分割払いがご利用いただけます。詳しくは「VAIOカルテ」をご覧ください。
- 修理のために交換した故障部品はお客様に返却しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- お買い求めいただいたバイオの保証書規定は日本国内のみ有効です。 海外修理サービスとして「VAIO Overseas Service」をご用意しています。詳しくは、「各種有料サービスのご案内」 (117ページ)をご覧ください。

(でヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページで修理規約についてご説明しています。ご確認ください。



□ データのバックアップをおとりください

修理に出す前に、ハードディスクなどの記録媒体のプログラムおよびデータは、お客様ご自身でバックアップをおとりください。

弊社の修理により、万一ハードディスクなどのプログラムおよびデータが消去あるいは変更された場合でも、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データのバックアップをとる方法は、「バックアップについて」(61ページ)をご覧ください。

(!ご注意)

OSが起動しないなど、バックアップができない場合でも、弊社にてバックアップを行うサービスは行っておりません。

□ 概算修理料金について

ホームページで、製品別に主な症状と故障箇所別の概算修理料金を確認できます。修理に出される前などにお役立てください。

VAIOカスタマーリンクホームページ 「概算修理料金 |

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/repstd/

□ VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況(修理相談)

http://vcl.vaio.sonv.co.jp/rep/konzatu.html

修理相談窓口の混雑状況をVAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。お電話の前にご確認ください。

□ その他

不具合症状などの確認のため操作をお願いする場合があります。ご使用のバイオをできるだけお手元にご用意の上、お電話ください。

修理を申し込む

「VAIOカスタマーリンク修理相談窓口」

電話番号:(0120)60-5599(フリーダイヤル)

(ロクゼロ ゴーゴーキュウキュウ)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は(0466)30-3030(通話料お客様負担)

受付時間:平日:9時~20時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(365日年中無休)

※年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

!ご注意

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。
- 電話番号や営業時間は変更になる場合があります。

(掌ヒント

- 音声ガイドの案内に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターが対応します。
- 通常、平日は17時まで、土曜、日曜、祝日は15時までにお電話いただければ、翌日お引取りいたします。 (一部機種・地域を除く。2008年10月現在)

修理窓口に電話をかける

故障症状を確認し、修理が必要な場合、修理品のお引取り手配をいたします。

- オペレーターがお伝えする修理受付番号をお手持ちのVAIOカルテにご記入ください。
- 修理品のお引取り時間を翌日以降で以下の4つの時間帯よりお選びください。
 - (1) 9時~12時/(2) 12時~15時/(3) 15時~18時/(4) 18時~20時(4)は平日のみ)

!ご注意

- 上記は2008年10月現在で選択可能な時間帯です。
- 一部機種、一部地域では、ご利用できない時間帯があります。
- ご希望の日時、引取り場所などを調整させていただく場合があります。

お引取り

① お引取りまでの準備

以下をあらかじめご用意ください。

- 修理品本体
- VAIOカルテ
- 保証書(保証期間中のみご用意ください。)
- 必要な付属品類

② お引取り

ご連絡いただいた翌日以降に、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へ引き取りに伺います。

(でヒント)

- 修理品のお引取り、梱包材の用意や梱包作業、修理後のお届けは、ソニー指定の配送業者が無料で行います。
- 修理品本体は玄関にて手渡しできるよう配線をはずしてご用意ください。
- VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼されたお客様には、ホームページおよび携帯電話向けサポートサイトで修理状況や修理 見積もりなどをご案内しています。

詳細については「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」(114ページ)をご覧ください。

お届け/お支払い(有料の場合のみ)

お届け

修理完了後、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へお届けします。

!ご注意

修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行ってください。

② お支払い(有料のみ)

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望されたかたは、お届けした際に配送業者に修理費用をお支払いください。

「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について

ホームページおよび携帯電話向けサポートサイトでは、VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼されたお客様に、 修理状況や修理見積もりなどをご案内しています。

!ご注意

- 販売店経由で点検や修理依頼された場合は、販売店にご確認ください。
- 一部の機種では提供されません。

VAIOカスタマーリンクホームページで確認する

修理の進み具合に応じて、「修理品お預かり予定日」、「修理完了予定日」、「修理完了日」の日程をVAIOカスタマーリンクホームページ「修理/お預かり品状況確認」でご案内しています。

□ アクセス方法

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「修理・その他 サービス」を クリック 「修理進捗状況と 修理品到着後の 確認」をクリック 「修理/お預かり 状況の確認」を 確認

でヒント

VAIOカスタマーリンクホームページへのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(104ページ)をご覧ください。

VAIOカスタマーリンク モバイル(携帯電話向けサポートサイト)で確認する

修理品の進捗状況(7段階)および修理完了予定日のご案内、修理見積のご案内/見積内容へのご回答受付、お客様への問い合わせ連絡、見積時/修理完了時のご案内を携帯メールにお知らせするサービスなどをVAIOカスタマーリンクモバイル「修理お預かり情報」でご提供しています。

!ご注意

- 見積案内メール、修理完了案内メールを受信するには、事前にモバイルサイトでの携帯メールアドレスのご登録が必要です。
- メール受信制限を設定している場合は、@sony.co.jpからのメールが受信できるように設定してください。

□ アクセス方法

- ① VAIOカスタマーリンク モバイルの「修理お預かり情報」にアクセスする。
 - URLからアクセス https://vcl.e-service.vaio.sony.co.jp/
 - QRコードからアクセス (バーコード(ORコード)読み取り対応機種のみ)



② 「ログイン」を選択し、修理受付番号と電話番号を入力。

(デヒント)

-----ログインでは、修理受付の際にお伝えした修理受付番号(10桁)と、お伺いした「ご連絡先電話番号」を入力します。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

アフターサービスについて

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただく場合がございます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りに伺い、修理完了後にお届けします。詳しくは、「修理を依頼されるときは ((112ページ)をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

その他のサービスとサポート

VAIOオーナーの皆さまの ポータルページ「My VAIO」

http://sony.jp/vaio/myvaio/

ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、マイブックマークやメモなど、毎日便利にご利用いただける機能が満載です。 ぜひご活用ください。

また、ログインボタンからMy Sony IDを使ってログイン すると、お客様の登録製品情報やソニーポイント残高などが表示されます。



(2008年9月現在)

■ My VAIO Pass(無償)

VAIOカスタマー登録(33ページ)をしていただいたお客様に無料で提供する優待プログラムです。

お得な優待キャンペーンや、対象サービスご利用による ソニーポイントのプレゼント(5 ~ 10%)など、さまざま な特典を受けることができます。

■ My VAIO Passプレミアム(有償)

ワンランク上の優待プログラム「My VAIO Passプレミアム」なら、ソニーポイントのプレゼント率がさらにアップ。また、プレミアムメンバー限定の無料コンテンツや優待販売、プレゼントキャンペーンなども随時ご提供します。

* 「ソニーポイント」とは、ソニーグループ共通のポイントプログラムです。 貯めたポイントは、ソニーグループの多彩な商品やサービスの購入などにご利用いただけます。

各種有料サービスのご案内

お客様のスキルや目的、状況に合わせた各種有料サービ スメニューが用意されています。

各種サービスはバイオオーナー向けサイトMy VAIO (http://sony.jp/vaio/myvaio/)からご覧ください(一部 サービスを除く)。

!ご注意

2008年10月現在の情報になります。

■ VAIO延長保証サービス

http://sony.jp/vaio/vp2/

ベーシック

1年間のメーカー保証を3年間に延長します。

ワイド

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や火災・水災等の事故についてもご購入から3年間無料修理します。

!ご注意

- ご購入にはカスタマー登録が必要です。
- バイオご購入日から30日以内にお申込ください。
- ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既に保証に加入 済みのため、サービス対象外です。

□ VAIO Overseas Service(海外修理サービス)

http://sony.jp/vaio/vos/

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

!ご注意

- 一部の機種はサービス対象外です。ご了承ください。
- ご購入にはカスタマー登録が必要です。
- バイオご購入日から60日以内にお申込ください。

■ VAIO設置設定サービス

http://sony.jp/vaio/setting/

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサ ポートを行うサービスです。

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページを ご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い 合わせください。

ソニーデジホームサポートデスク

電話番号 : (0570) 073-111(一般及び携帯電話)

(03) 5789-3474(PHS·IP電話)

受付時間 : 10:00~18:00

□ VAIOインターネットセキュリティ

http://sony.jp/vaio/vis/

最新版のセキュリティソフトを月額367円(税込み)から ご用意していますので気軽にご利用いただけます。 年次更新の手続きも必要なく、いつでも安心です。

■ VAIOメール

http://sony.jp/vaio/mail/

バイオをお持ちのかたに「お好きな名前@vaio.ne.jp」のメールアドレスを提供します。

プロバイダを変更しても、同じメールアドレスを使えます。Webメール機能で携帯電話や外出先からもご利用いただけます。

■ VAIOソフトウェアセレクション

http://sony.jp/vaio/soft/

VAIOカスタマー登録をしていただいたお客様にお得な価格でご購入いただけるソフトウェアのダウンロード販売です。

バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、また本サイト限定のソフトウェアも多数取りそろえています。

□ セミナー・個人レッスン

http://sony.jp/vaio/lesson/

セミナー

バイオの基本的な使いかたから、写真加工、ハイビジョン編集まで、少人数制でお客様の「実現したい」を応援する 講座を多数ご用意しております。

ITエンターテインメントセミナー事務局

電話番号 : (0570) 075-111(一般及び携帯電話)

(03) 5789-3493(PHS·IP電話)

受付時間 : 10:00~18:00

個人レッスン

バイオの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビデオ編集、WordやExcelなどといったソフトウェアのレッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。お申し込み、講座内容や料金等詳細については、ホームページをご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い合わせください。

□ 部品の販売について

http://sony.jp/vaio/parts/

バイオをより快適にお使いいただくために、一部の部品や 付属品を有料で提供いたします。

購入可能な部品例

キーボードやマウスなど簡単に交換できる部品、取扱説明書などの付属品、商品として販売終了したACアダプターやバッテリーなど。

ご注文方法

- ソニーサービスステーション(SS)でのご注文(SS窓口で受け取り の場合お支払いは部品代のみ。)
- ホームページより部品をご注文(対象機種のみ) (部品代+送料・代引き手数料1,155円(税込))

!ご注意

- ご登録製品によっては、提供できないサービスがあります。
- ホームページからご注文いただく場合は、VAIOカスタマー登録が必要です。

■ VAIOカスタマイズサービス

http://sony.jp/vaio/customize/

バイオ本体をお預かりし、各種カスタマイズを行うサービスです。

1年間の保証がついたソニー純正のサービスです。 メモリやハードディスクのアップグレード、キーボードの 交換などのメニューをご用意しています。(対象機種のみ)

□ アップデートCD-ROM 送付サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/ ネットワーク経由でのアップデートが困難なお客様に、 お使いの機種に応じたアップデートCD-ROMを有料で 送付するサービスです。

□ リカバリディスク送付サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/purpose/repair/ VAIOを再セットアップするときに必要なディスクを有 料で送付するサービスです。

ご提供するリカバリディスクは、VAIOにプリインストールされている「リカバリ作成ツール」からお客様ご自身で作成することができるディスクと同等のものです。

「ご注音

お申込みには、該当製品のカスタマー登録が必要になります。

□ 訪問修理サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/onsite/

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお応えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスクトップ型バイオのみ)

ソニーのサービスエンジニアがお客様のご自宅へ直接お 伺いして、修理を行ないます。

技術料・部品代以外に保証期間の内外に関わらず、別途、訪問料金がかかります。

サービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新 されますので、お申し込みの前にホームページをご確認く ださい。

■ VAIOクリニック(点検サービス)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/clinic/

ソニー品質基準に基づいた各種点検に加え、普段手入れのできない内部のお掃除やキーボード交換など、お客さまのVAIOを専門のスタッフが1台1台丁寧にクリニックします。

付属ソフトウェアの お問い合わせ先

本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先が 異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問い合わせください。

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いになる際のご注意など詳しい情報は、下記の手順で「VAIO電子マニュアル」を表示させてご覧ください。

(でヒント)

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。 付属のソフトウェアを確認するには、付属の「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧になるか、または (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] にポインタをあわせて表示されたメニューをご確認ください。

1 ②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO電子マニュアル]の順にクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。

2 「VAIO 電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] – [ソフト紹介/問い合わせ先] – [付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先]をクリックし、表示されたソフトウェア名をクリックする。

!ご注意

• Windows Vistalは、使用者がOS上で作業を行うには一定の ユーザー権利とアクセス許可が必要です。

本機に付属のソフトウェアの中でも同様に、一定のユーザー 権利とアクセス許可が必要なものがあります。

インストールができない、機能の一部が使用できない、または ソフトウェアが起動できない場合などは、ログインしている ユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可が与えられて いない可能性があります。

その場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログインするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」の権利を与える設定にして作業をやり直してください。なお、ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対応していないものがあります。詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧になるか、各ソフトウェアの「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。

OS

□ Windows Vista(R) Business with Service Pack 1 正規版

VAIOカスタマーリンク

□ Windows Vista(R) Home Premium with Service Pack 1 正規版

VAIOカスタマーリンク

□ Windows Vista(R) Home Basic with Service Pack 1 正規版

VAIOカスタマーリンク

AVエンターテインメント

- □ Windows(R) Media Center

 VAIOカスタマーリンク
- Windows Media(R) Player
 VAIOカスタマーリンク
- **WinDVD for VAIO**VAIOカスタマーリンク

ビデオ編集

■ VAIO Movie Story
VAIOカスタマーリンク

BD/DVD作成

Click to Disc

VAIOカスタマーリンク

VAIO Content Exporter

VAIOカスタマーリンク

Click to Disc Editor

VAIOカスタマーリンク

ロ Roxio Easy Media Creator

Roxio サポートセンター

電話番号:(0570)00-6940(ナビダイヤル)

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(祝祭日、ソニックソルーションズ株式会社特別休業 日は除く)

※ Roxioサポートセンターに電話でお問い合わせ頂いた場合、お客様がご利用されている電話回線・端末の種類によって通話料のご負担額が異なります。

電子メール:下記のURLのメールサポートフォーム

よりお問い合わせください。

ホームページ: http://www.roxio.jp/support/

音楽

☐ SonicStage Mastering Studio

VAIOカスタマーリンク

☐ VAIO MusicBox

VAIOカスタマーリンク

写真

☐ Windows(R) フォトギャラリー

VAIOカスタマーリンク

ロ PMB(Picture Motion Browser)

VAIOカスタマーリンク

カメラ本体に関するお問い合わせ先:

ソニー使い方相談窓口

(AV製品の使い方相談·故障診断)

電話番号: フリーダイヤル: (0120) 333-020 携帯・PHS・一部のIP電話: (0466) 31-2511 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れてい る間に「402」+「#」を押してください。 直接、担 当窓口へおつなぎします。

受付時間:月曜~金曜:9時~20時、 土曜、日曜、祝日、年末年始:9時~17時

☐ Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R)

アドビ システムズ テクニカルサポート

電話番号:(0570) 023623(ナビダイヤル)

または(03) 5304-2400

アドビ製品使用中のトラブル・製品の不具合に関するお問い合わせ:

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。 操作方法やその他に関するお問い合わせ:

有償テクニカルサポートプログラムまたは、無償の サービスサポートデータベースやユーザフォーラム をご利用ください。

(無償電話サポートのサポート範囲に該当するかどうかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い合わせください。)

※ 新しいバージョンリリースなどに伴いサポートを終了することがあります。

サポート対象製品はホームページをご確認ください。 http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

受付時間:月曜〜金曜:9時30分〜 17時30分 (年末年始、土曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式 会社休業日を除く)

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

ホームネットワーク

☐ VAIO Media plus

VAIOカスタマーリンク

コミュニケーション

WebCam Companion

アークソフト カスタマーサポートセンター

電話番号:(0570)060655(ナビダイヤル)

受付時間:月曜~金曜:10時~12時、13時~18時

(年末年始、祝日除く)

電子メール: support@arcsoft.jp ホームページ: http://www.arcsoft.jp

☐ Magic-i(TM) Visual Effects

アークソフト カスタマーサポートセンター

電話番号:(0570) 060655(ナビダイヤル)

受付時間:月曜~金曜:10時~12時、13時~18時

(年末年始、祝日除く)

電子メール: support@arcsoft.jp ホームページ: http://www.arcsoft.jp

☐ Skype

http://www.skype.co.jp/

インターネット・メール

□ Windows(R) メール

VAIOカスタマーリンク

U windows(R) Internet Explorer

VAIOカスタマーリンク

☐ Yahoo!ツールバー

ヤフー株式会社 Yahoo!ツールバーカスタマーサービス

雷子メール:

https://ms.yahoo.co.jp/bin/toolbar-ms/feedback ※ 上記ホームページから送信いただけます。

ホームページ: http://www.yahoo.co.jp/ http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/index.html (Yahoo!ツールバー・ヘルプページ)

セキュリティー

□ マカフィー・PCセキュリティセンター

- 1 マカフィー・テクニカルサポートセンター
 - 製品のインストールに関するお問合せ
 - マカフィー製品の使いかた、設定方法
 - マカフィー製品に絡むパソコンの障害
- 2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター
 - ユーザ登録方法
 - 契約情報の確認、更新
 - キャンペーンに関するご相談

電話番号:

1 マカフィー・テクニカルサポートセンター (0570) 060-033

(03) 5428-2279(IPフォン・光電話のかたはこちらへ) 2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター (0570) 030-088

(03)5428-1792 (IPフォン・光電話のかたはこちらへ) * いずれのセンターも通話料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

受付時間:

1 マカフィー・テクニカルサポートセンター 年中無休 9時~21時

2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター 月曜~金曜 9時~ 17時(祝日、祭日は除く)

電子メール:

<お問合せ専用Webフォーム> マカフィー・テクニカルサポートセンター

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/tscontact.aspマカフィー・カスタマーオペレーションセンターhttp://www.mcafee.com/japan/mcafee/cscontact.asp

ホームページ:

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

☐ Spy Sweeper (90日期間限定版)

電話番号:(0570)055250

受付時間:月曜〜金曜:10時〜12時、13時〜19時 (土曜、日曜、祝日、年末年始休業(12/29〜翌1/3)、 夏期休業3日を除く)

電子メール:JPcustomer@webroot.com ホームページ:http://www.webroot.co.jp/

□ í-フィルター 5.0 (30日期間限定版)

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター 電話番号:月曜〜金曜:(03)3580-5678 土曜、日曜、祝日、デジタルアーツ株式会社休業日:(0570)00-1334

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

土曜、日曜、祝日、デジタルアーツ株式会社休業日:

10時~ 20時

電子メール: p-support@daj.co.jp

ホームページ:

よくある質問: http://www.daj.jp/faq/ ユーザーサポートお問い合わせフォーム: http://www.daj.jp/ask/

ISPサインアップ

□ So-netサービス紹介

ソネットエンタテインメント株式会社 So-netインフォメーションデスク

電話番号:

(一般固定電話から) (0570) 00-1414

※「0570」で始まる電話番号は、一部の電話回線から発信できません。電話がつながらない場合は、以下各都市のいずれかの電話番号におかけください。

(携帯PHS・IP電話から) 札幌(011) 711-3765 (携帯PHS・IP電話から) 仙台(022) 256-2221 (携帯PHS・IP電話から) 東京(03) 3513-6200 (携帯PHS・IP電話から) 名古屋(052) 819-1300 (携帯PHS・IP電話から) 大阪(06) 6577-4000 (携帯PHS・IP電話から) 広島(082) 286-1286 (携帯PHS・IP電話から) 福岡(092) 624-3910 ※ お客さまのご要望に正確かつ迅速に対応するため、通話 内容を録音させていただいております。対応終了後、消

ファックス番号:(03)5228-1586 受付時間:9時~21時(年中無休)

※1月1日およびソネットエンタテインメント株式会社指定 のメンテナンス日を除きます。

電子メール: info@so-net.ne.jp

ホームページ: http://www.so-net.ne.jp/support/

□「ホットスポット」

去いたします。

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号: (0120) 815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(年末年始、祝日を除く) お問い合わせページ:

http://www.hotspot.ne.jp/inquiry/index.html

ワープロ・表計算

ロ Microsoft(R) Office Professional 2007

マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~

19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間:月曜〜金曜:9時30分〜12時、13時〜 19時、土曜、日曜:10時〜17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Professional 2007プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確 認ください。
- Office Professional 2007 関連のお問い合わせは、VAIO カスタマーリンクではお受けしておりません。

Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007

マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

Office Personal 2007は4インシデント(4件のご質問)、Office PowerPoint 2007は2インシデント(2件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間:月曜〜金曜:9時30分〜12時、13時〜 19時、土曜、日曜:10時〜17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および 「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケー ジ」をご確認ください。
- Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

Microsoft(R) Office Personal 2007

電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 **受付時間**:月曜〜金曜:9時30分〜 12時、13時〜 19時、土曜、日曜:10時〜 17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認ください。
- Office Personal 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカス タマーリンクではお受けしておりません。

実用ツール

□ 筆ぐるめ

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター

電話番号:(03)5600-2551

受付時間: 9時30分~ 12時、13時~ 17時

(月曜〜金曜(祝祭日、および富士ソフト株式会社休

業日を除く))

※ ただし、11/1 ~ 12/30の間は無休サポート

ファックス番号: (03) 3634-1322 電子メール: users@fsi.co.jp

ホームページ: http://info.fsi.co.jp/fgw/

コ Adobe(R) Acrobat(R) Standard

アドビ システムズ テクニカルサポート

電話番号:(0570)023623(ナビダイヤル)

または(03) 5304-2400

アドビ製品使用中のトラブル・製品の不具合に関す

るお問い合わせ:

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。 操作方法やその他に関するお問い合わせ:

有償テクニカルサポートプログラムまたは、無償の サービスサポートデータベースやユーザフォーラム をご利用ください。

(無償電話サポートのサポート範囲に該当するかどうかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い合わせください。)

※ 新しいバージョンリリースなどに伴いサポート を終了することがあります。

サポート対象製品はホームページをご確認ください。 http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

受付時間: 月曜~金曜: 9時30分~17時30分 (年末年始、土曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式 会社休業日を除く)

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

ATOK for Windows

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、

土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

ホームページ: http://support.justsystems.com/

□ ATOK for Windows (30日期間限定版)

ジャストシステム 期間限定版専用サポート

電話番号: (088) 666-1523

受付時間:月曜~金曜 10時~17時

(土曜、日曜、祝日、株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

※30日期間終了後に製品をご購入いただいた場合、サポート連絡先が異なります。

で購入製品のサポート電話番号は、ご購入時に、製品のシリアルナンバー、オンライン登録キーと一緒にお知らせします。

初回のお問い合わせより90日間、無償でサポートいたします。

ホームページ: http://support.justsystems.com/

□ ATOK for Windows [広辞苑 第六版 セット]

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03) 5412-3980 / 大阪: (06) 6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、 土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

ホームページ: http://support.justsystems.com/

□ FĹO:Q デスクトップウィジェット

ソニー株式会社 FLO:Qサービス事務局 ホームページ: https://floq.jp/inquiry/form

□ NAVITIME 乗換案内ガジェット

株式会社ナビタイムジャパン

電話番号:(03)3402-0823

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(年末年始、祝日を除く)

電子メール: pc-service@navitime.co.jp ホームページ: http://www.navitime.co.jp/

☐ Adobe(R) Reader(R)

Adobe Reader(無償配布ソフトウェア)に関するテクニカルサポートは、有償サポートプログラムまたは、無償のサービスサポートデータベースやユーザフォーラムをご利用ください。

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/

☐ ebi.BookReader

株式会社イーブック イニシアティブ ジャパン

電子メール: support@ebookjapan.co.jp

ホームページ:

http://www.ebookjapan.jp/shop/support/index.asp

□ 一太郎ビューア

一太郎ビューアのサポートサービスは行っておりません。一太郎ビューアの最新情報につきましては、 下記URLをご確認ください。

ホームページ:

https://www.ichitaro.com/viewer/download.html

□ ジャストホームEX22

ジャストシステムサポートセンター

電話番号

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:平日:10時~19時、 土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く) ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

____ ゲーム・学習

□ IBM ホームページ・ビルダー 12 (30日間体験版)

ダイヤルIBM

電話番号:

フリーダイヤル(0120) 04-1992

※フリーダイヤル(0120)をご利用いただけないお客さまは、 (03) 6220-8002をご利用ください。 (通話料金はお客さまのご負担となります。)

受付時間:

9時~18時(土曜、日曜、祝日、12月30日~1月3日を除く)

ホームページ:

http://www.ibm.com/jp/contact/info/dialibm/

□ タイピング競馬 体験版

株式会社アンバランス ユーザーサポート

電話番号:(03)5283-3625

受付時間:月曜~金曜:13時~18時(祝日を除く)

ファックス番号: (03) 5283-3665 電子メール: support@unbalance.co.jp ホームページ: http://www.unbalance.co.jp/

□ えいご漬け 改訂版(体験版)

プラト株式会社

電話番号:(03)3456-3803

受付時間:月曜~金曜:10時~19時

(年末年始、祝日を除く)

ファックス番号: (03) 3456-3804 電子メール: support@plato-web.com ホームページ: http://www.plato-web.com/

FeliCa(フェリカ)

□ かざそうFeliCa

VAIOカスタマーリンク

☐ Edy Viewer

Edy救急ダイヤル

電話番号:(0570) 081-999(ナビダイヤル)

(03) 6420-5699

受付時間:平日:9時30分~19時 土曜、日曜、祝日:10時~18時

(1/1 ~ 1/3と毎年2月第1日曜日を除く) ホームページ: http://www.edy.jp/

SFCard Viewer 2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

□ スクリーンセーバーロック2

ジャストシステム サポートセンター

雷話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

□ かんたん登録 2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

「ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート 対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

□ かざしてログオン

VAIOカスタマーリンク

□ かざポン for VAIO

VAIOカスタマーリンク

□ パーソナルシェルター

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

②(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[FeliCaポート]-[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

NFRM PC Viewer

NFRM公式Webサイト http://sony.nfrm.jp/

□ FeliCaブラウザエクステンション

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート 対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

設定・ユーティリティー

□ VAIO の設定

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO ランチャー

VAIOカスタマーリンク

☐ VAIO Smart Network

VAIOカスタマーリンク

□「ホットスポット」自動ログインツール

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号: (0120) 815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(年末年始、祝日を除く) **お問い合わせページ**:

http://www.hotspot.ne.jp/inquiry/index.html

□「ホットスポット」自動セットアップツール

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号:(0120)815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(年末年始、祝日を除く) **お問い合わせページ**:

http://www.hotspot.ne.jp/inquiry/index.html

サポート・ヘルプ

□ VÃIO ナビ

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO 電子マニュアル

VAIOカスタマーリンク

□ できるWindows Vista for VAIO

インプレスカスタマーセンター

電話番号:(03)5213-9295

□ VAIO ハードウェア診断ツール

VAIOカスタマーリンク

 \Box VAIO Update

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO リカバリセンター

VAIOカスタマーリンク

□ VÃÍO データリストアツール

VAIOカスタマーリンク

□ VÃÎO データレスキューツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データ消去ツール

VAIOカスタマーリンク

その他

□ VÃIO オンラインカスタマー登録

ソニーマーケティング株式会社 カスタマー専用デスク


電話番号: (0466) 38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜〜金曜:10時〜18時 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

各部の説明

本体正面



- **1** 内蔵カメラ(MOTION EYE)(100、138ページ) 「Skype」などのソフトウェアを使って、テレビ電話などをすることができます。
- **内蔵カメラ(MOTION EYE)ランプ**内蔵カメラ(MOTION FYF)起動中に点灯します。
- 3 内蔵マイク
- 4 液晶ディスプレイ(92、135ページ)
- [5] FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)
 FeliCa対応のカードなどを読み取ります。
 FeliCaについて詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー
 [FeliCa] をクリックする。)
- 6 内蔵スピーカー
- **7 IDラベル** 型名が記載されています。
- 8 キーボード(94、134ページ)

9 タッチパッド

マウスの代わりに画面上のポインタを動かします。

位 左/右ボタンマウスの左/右ボタンに相当します。

11 WIRELESSスイッチ

ワイヤレス機能(ワイヤレスLAN機能/ Bluetooth機能)の電源をオン/オフします。

(デヒント)


複数のワイヤレス機能が搭載されている場合は、WIRELESS スイッチを「ON」にし、「VAIO Smart Network」ソフトウェアでワイヤレス機能のデバイスを有効にする必要があります。

12 WIRELESSランプ

ワイヤレス機能(ワイヤレスLAN機能/Bluetooth機能)が使える状態の時に点灯します。

(デヒント)

複数のワイヤレス機能が搭載されている場合は、ひとつ以上のワイヤレス機能が使える状態のときに点灯します。なお、WIRELESSスイッチが「ON」になっていても、「VAIO Smart Network」ソフトウェアでワイヤレス機能のデバイスが有効になっていない場合、WIRELESSランプは点灯しません。




- 1 CAPTURE(キャプチャー)ボタン 動画や静止画を撮影します。
- 2 タッチセンサー

タッチセンサーについて詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] - [キーボード/タッチパッド] - [タッチセンサーを使う] をクリックする。)

③ 心(パワー)ボタン

- **4 ①(Num Lock)ランプ**Num Lkキーを有効にすると点灯します。
- ⑤ **△(Caps Lock)ランプ**Caps Lockキーを有効にすると点灯します。
- **⑥ ⑤(Scroll Lock)ランプ** Scr Lkキーを有効にすると点灯します。



1 メモリースティックスロット

"メモリースティック"を挿入します。 "メモリースティック デュオ"もそのままお使いに なれます。

2 メモリーカードアクセスランプ

"メモリースティック"やSDメモリーカードにアクセスしているときに点灯します。

③ SDメモリーカードスロット SDメモリーカードを挿入します。

4 (パワー)ランプ

電源が入ると点灯(グリーン)します。スリープモード時には点滅(オレンジ)します。


[5] → (((元電) ランプ

バッテリの充電状態をお知らせします。

⑥ □(ディスク)アクセスランプ

CD / DVDなどのディスクやハードディスクにアクセスしてデータを読み込んだり、書き込んだりするときにオレンジ色に点灯します。

本体右側面



- ① ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)またはDVDスーパーマルチ/BD-ROMー体型ドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ以降ドライブと略すことがあります。
- 2 ドライブ アクセスランプ
- ③ ドライブ イジェクトボタン
- 4 マニュアルイジェクト穴

ExpressCard(エクスプレスカード)スロット(137 ページ)

本機は34 mmサイズのExpressCard モジュールに 対応しています。


お買い上げ時は、ExpressCardスロット用ダミーカードが装着されています。 ExpressCardモジュールが入っていないときは、スロットを保護するために必ずダミーカードを挿入してください。

⑥ ♥(USB)コネクタUSB規格に対応した機器をつなぎます。

7 LANコネクタ(21ページ)

LANケーブルなどをつなぎます。 LANポートを使用するタイプのADSLモデムなどに 接続するときに使います。

本体左側面




- ① ○-〇-① DC IN 19.5Vコネクタ(22ページ)ACアダプタをつなぎ、電源コンセントにつなぎます。
- 2 排気口
- ③ □(モニタ)コネクタ 外部ディスプレイやプロジェクタをつなぎます。
- **4 ♥(USB)コネクタ** USB規格に対応した機器をつなぎます。
- ⑤ ♣ S400(i.LINK)コネクタ i.LINK端子の付いた他の機器とデータをやりとりで きます。

6 ९(マイク)コネクタ

マイクをつなぎます。(ステレオ対応) ヘッドホンコネクタと区別がしやすいように、マイクコネクタの左下に突起がついています。 マイクをお使いになるときは、誤ってヘッドホンコネクタに接続しないようにご注意ください。

⑦(ヘッドホン)コネクタヘッドホンやスピーカーをつなぎます。


本体後面



1 バッテリコネクタ

2 排気口

本体底面



1 吸気口


2 イルミネーションランプ

操作の状況によって点灯します。

また、有効/無効について設定することができます。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 ([パソコン本体の使いかた] – [画面/ディスプレイ] – [イルミネーションランプを設定する]をク リックする。)

キーボードの各部名称

各ソフトウェアのヘルプもあわせてご覧ください。



1 Caps Lock(キャプスロック)キー

Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押し、キーボードの右上にある卤(Caps Lock)ランプが点灯しているときに、文字キーを押すと、アルファベットの大文字を入力できます。

2 Esc(エスケープ)キー

設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押します。

3 ファンクションキー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーと組み合わせて使うと、特定の機能を実行できます。

4 Num Lk(ナムロック)キー/Scr Lk(スクロール ロック)キー

■Num Lkキーとして使用する

■Scr Lkキーとして使用する

使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーを押しながらScr Lkキーを押すと、キーボードの右上にある仓(Scroll Lock)ランプが点灯します。もう一度Fnキーを押しながらScr Lkキーを押すと消灯します。

5 Prt Sc(プリントスクリーン)キー

デスクトップ画面全体を画像として本機に取り込み ます。

6 Insert(インサート)キー

文字を挿入するか、上書きするか切り替えます。

7 Delete(デリート)キー

カーソルの右側の文字を消します。

8 Backspace(バックスペース)キー

カーソルの左側の文字を消します。

9 矢印キー

カーソルを動かしたり、数ページにわたる画面の次ページまたは前ページを表示できます。

10 アプリケーションキー

タッチパッドの右ボタンを押したときと同じ働きを します。

11 Alt(オルト)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。

12 Windows(ウィンドウズ)キー

Windowsのスタートメニューが表示されます。

13 Fn(エフエヌ)キー

キーボード上でFnキーと同じ色で表記されている機能を使うとき、このキーと組み合わせて押します。

14 Ctrl(コントロール)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。

15 Shift(シフト)キー

文字キーと組み合わせて使うと、大文字を入力できます。

注意事項

使用上のご注意

本機をお使いになる際の重要なお知らせです。必ずお読みください。

ここに記載されているご注意の他に、本機の画面に表示される「重要なお知らせ」の内容をご確認ください。

「重要なお知らせ」は、本機をは じめてお使いになる際、画面に 表示されます。

まだ「重要なお知らせ」をご覧になっていない場合は、(タート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[重要なお知らせ]をクリックして表示される画面をご覧ください。

本機の取り扱いについて

- 本機に手やひじをつくなどして力を加えないでください。
- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録したデータが消失したり、本機の故障の原因となります。
- 炎天下や窓をしめきった自動車内 など、異常な高温になる場所には 置かないでください。本機が変形 し、故障の原因となることがあり ます。
- クリップなどの金属物を本機の中 に入れないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- キーボードの上に物を置いたり落としたりしないでください。また、 キートップを故意にはずさないでください。キーボードの故障の原因となります。
- 本機は精密機器であるため、ほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。

- 湿気が多い場所では使用しないでください。
- ディスプレイパネルを開閉する際は、液晶ディスプレイと本機キーボード面の間に指などを入れてはさまないようにご注意ください。

有寿命部品について

本機には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による 磨耗・劣化が進行する可能性のある 部品を指します。各有寿命部品の寿 命は、ご使用の環境やご使用頻度な どの条件により異なります。著しい 劣化・磨耗がある場合は、機能が低 下し、製品の性能維持のため交換が 必要となる場合がありますので、あ らかじめご了承下さい。

液晶ディスプレイについて

- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また、見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイに物をのせたり、落としたりしないでください。また、 手やひじをついて体重をかけないでください。
- ディスプレイの表示面をカッター や鋭利な刃物で傷つけないでくだ さい。
- キーボードの上にボールペンなど を置いたまま、液晶ディスプレイ を閉じないでください。

 液晶ディスプレイを閉じた状態で ディスプレイパネル部分に力を加 えないでください。液晶ディスプ レイに汚れや傷が付くことがあり ます。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。

そのままご使用になると故障の原因となります。

結露が生じたときは、水滴をよく拭き取ってください。 水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお使いになることをおすすめします。 管面または液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取っても、また結露が生じてしまいます。

全体が室温に温まって結露が生じなくなるまで、電源を入れずに約1時間放置してください。

記録内容の補償に関する免責 事項

本機の不具合など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録機器などに記憶ができなかった場合、不具合・修理など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録機器などの記録内容が破損・消滅した場合など、いかなる場合においても、記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません。あらかじめご了承ください。

ハードディスクの取り扱い について

本機には、ハードディスク(アプリケーションやデータなどを保存するための記憶装置)が内蔵されています。何らかの原因でハードディスクが故障した場合、データの修復はできませんので、記憶したデータを失ってしまうことのないよう、次の点に特にご注意ください。

- 衝撃を与えないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- 電源を入れたまま、本機を動かさないでください。
- データの書き込み中や読み込み中は、電源を切ったり再起動したりしないでください。
- 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では使用しないでください。
- テレビやスピーカー、磁石、磁気ブレスレットなどの磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。
- ハードディスクを取りはずさないでください。

ハードディスクの バックアップについて

ハードディスクは非常に多くのデータを保存することができますが、その反面、ひとたび事故で故障すると多量のデータが失われ、取り返しのつかないことになります。 万一のためにも、ハードディスクに保存している文書などのデータは定期的にバックアップを取ることをおすすめします。

ハードディスクのバックアップ、 バックアップの内容の戻しかたにつ いて詳しくは、Windowsのヘルプ をお読みください。

データの損失については、一切責任 を負いかねます。

ディスクの取り扱いについて

下図のようにディスクの外縁を支 えるようにして持ち、記録面(再生 面)に触れないようにしてください。



- ラベルの貼付に起因する不具合や メディアの損失については、弊社 では責任を負いかねます。ご使用 になるラベル作成ソフトウェアや ラベル用紙の注意書きをよくお読 みになり、お客様の責任において ご使用ください。
- ラベルを貼付したディスクをお使いの場合、正しく貼られていることを確認してください。ラベルの端が浮いていたり、粘着力が弱いと本体内部でラベルが剥がれて本機の故障の原因となります。



- ほこりやちりの多いところ、直射 日光の当たるところ、暖房器具の 近く、湿気の多いところには保管 しないでください。
- ディスクのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。

"メモリースティック"の 取り扱いについて

- 小さいお子様の手の届くところに 置かないようにしてください。 誤って飲み込むおそれがあります。
- 大切なデータはバックアップを とっておくことをおすすめします。
- 次の場合、記録したデータが消え たり壊れたりすることがあります。
 - メモリーカードアクセスラン プが点灯中に"メモリース ティック"を抜いたり、本機の 電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響 を受ける場所で使用した場合
- 端子部には手や金属で触れないでください。



- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 次のような場所でのご使用や保存 は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下 など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- ラベル貼り付け部には専用ラベル 以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部からはみ出さないように貼ってください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリー スティック"を付属の収納ケース に入れてください。

"メモリースティック デュオ"使用 上のご注意

- "メモリースティック デュオ"の メモエリアに書き込むときは、内 部を破損するおそれがあるため、 先の尖ったペンは使用せず、あま り強い圧力をかけないようご注意 ください。
- "メモリースティック デュオ"の 誤消去防止スイッチを動かすとき は、先の細いもので動かしてくだ さい。

"メモリースティック マイクロ"使 用上のご注意

 "メモリースティック マイクロ" を本機でお使いの場合は、必ず"メ モリースティック マイクロ"をメ モリースティック マイクロ アダ プターに入れてから本機に挿入し てください。

メモリースティック マイクロア ダプターに装着されていない状態 で挿入すると、"メモリースティッ ク マイクロ"が取り出せなくなる 可能性があります。

- メモリースティックマイクロデュオサイズアダプターに"メモリースティックマイクロ"を入れ、さらにそれをメモリースティックデュオアダプターに入れて使用すると動作しない場合があります。メモリースティックマイクロスタンダードサイズアダプターをお使いください。
- "メモリースティック マイクロ"、 メモリースティック マイクロ デュオサイズ アダプターは、小さ いお子様の手の届くところに置か ないようにしてください。誤って 飲み込む恐れがあります。

メモリカードをコンピュータ 以外の機器で使用する場合

"メモリースティック"以外のメモリ カードをコンピュータ以外の機器 (デジタルスチルカメラやオーディ オ機器など)で使用する場合は、デー 夕の記録を行う機器であらかじめメ モリカードをフォーマット(初期化) してからご使用ください。 お使いの機器によっては、コンピュー 夕で標準的に使用されるフォーマッ トをサポートしていない場合があり、 フォーマットを促すメッセージが表 示されることがあります。その場合 はメモリカード内のデータをいった ん本機にコピーし、データの記録を 行う機器でメモリカードをフォー マットしてからご使用ください。 フォーマットを行うとデータは消去 されますのでご注意ください。 詳しくは、お使いの機器の取扱説明 書をご覧ください。

フロッピーディスクの 取り扱いについて

- テレビやスピーカー、磁石などの 磁気を帯びたものに近づけないで ください。記録されているデータ が消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器 具の近くに放置しないでください。 フロッピーディスクが変形し、使 用できなくなります。
- 手でシャッターを開けてディスク の表面に触れないでください。表 面の汚れや傷により、データの読 み書きができなくなることがあり ます。



- 液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、フロッピーディスクドライブから取り出して、必ずケースなどに入れて保管してください。
- ラベルが正しく貼られているか確認してください。ラベルがめくれていたり、浮いていると、本体内部にラベルが貼り付いて本機の故障の原因となったり、大切なディスクにダメージを与えることがあります。

ExpressCard モジュールの 取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響で ExpressCard モジュールの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- ExpressCard モジュール内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ExpressCard モジュールを水で ぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある 場所
 - ほこりの多い場所
- スロットの中に異物を入れないでください。
- スロットからはみ出す ExpressCard モジュールを挿入 してお使いの場合は、次の点にご 注意ください。
 - ExpressCard モジュールを挿 入した状態で、本機を移動しな いでください。
 - 移動時にExpressCard モジュールに強い衝撃を与えると、本機が破損するおそれがあります。
 - ExpressCard モジュール部分を持って本機を持ち上げるなど、ExpressCard モジュールに力を加えると、本機が破損するおそれがあります。
 - ExpressCard モジュールを挿入した状態で、本機をカバンやキャリングケースなどの中へ入れないでください。
 ExpressCard モジュールに予期せぬ力が加わり、本機が破損するおそれがあります。

ワイヤレス機能の取り扱い について

- 本機のワイヤレス機能は、日本国内のみでお使いください。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- 本機内蔵のワイヤレスLAN機能 はWFA(Wi-Fi Alliance)で規定された「Wi-Fi (ワイファイ)仕様」に 適合していることが確認されています。
- ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。詳細については、http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.htmlをご覧下さい。
- ワイヤレス対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。 そのためワイヤレス対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの 影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信 速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 5 GHzワイヤレスLAN機能の屋外 での使用は、法令により禁止され ています。
- 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波環境により通信が切断される場合があります。
- 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の障害物や電波状況、壁の有無・素材など周囲の環境、使用するソフトウェアなどにより変化します。

- 2.4 GHz帯のワイヤレスLAN機能 と5 GHz帯のワイヤレスLAN機能 とでは、周波数帯域が異なるため 接続することはできません。
- IEEE 802.11gおよびIEEE 802.11n(2.4 GHz)は、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 緊急でワイヤレス機能を停止させる必要がある場合には、 WIRELESSスイッチを「OFF」にあわせてください。
- Bluetooth対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。 そのためBluetooth対応機器は、 同じ電波帯を使用する機器からの 影響を最小限に抑えるための技術 を使用していますが、場合によっ ては他の機器の影響によって通信 速度や通信距離が低下することや、 通信が切断することがあります。
- Bluetooth規格の制約上、電波状況などにより、大容量のファイルの送信を続けると、まれに転送したファイルに不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
- Bluetooth一般の特性として、複数のBluetooth機器を接続した場合は、帯域の問題により、 Bluetooth機器の性能が落ちる場合があります。
- Bluetooth Audio機器と接続して動画を再生すると、Bluetooth機能の性質上、音声が映像とずれて再生される場合があります。

内蔵カメラ(MOTION EYE)に ついてのご注意

- カメラのレンズ前面のプレートに 触らないでください。
- プレートが汚れている場合は、や わらかい布などで汚れを拭き取っ てください。汚れたままだと、取 り込む画像が劣化します。
- 電源の入/切にかかわらず、カメ ラを太陽に向けないでください。 カメラの故障の原因となります。
- is \$400(i,LINK)コネクタにi,LINK 対応機器をつなぎ、動画や静止画 を撮影するときは、内蔵カメラ (MOTION EYE)から撮影するこ とはできません。

ACアダプタについてのご注意

- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。
- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのACアダプタ をご使用ください。
- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ケーブルが断線したアダプタは危険ですので、そのまま使用しないでください。

バッテリについてのご注意

バッテリについて

- 付属のバッテリは本機専用です。
- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのバッテリをご 使用ください。
- 高温時、低温時は、安全のために充電を停止することがあります。
- AC電源につないでいるときは、 バッテリを装着しているときでも、 AC電源から電源が供給されます。
- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。必ず、本機の電源を切ってから取りはずしてください。

はじめてバッテリをお使いになる ときは

付属のバッテリは完全には充電されていないため、はじめてお使いになるときからバッテリが消耗している状態になっていることがあります。

バッテリの放電について

バッテリは充電後、使用していない場合でも、少量ずつ自然に放電するため、長時間放置した場合、バッテリ駆動時間が短くなる場合があります。 使用前には、再度、充電することをおすすめします。

バッテリの性能低下と交換について バッテリは、充電回数、使用時間、保 存期間に伴い少しずつ性能が低下し ていきます。このため、充分に充電 を行ってもバッテリ駆動時間が短く

なったり、寿命で使えなくなることがあります。

バッテリ駆動時間が短くなってきた場合には、バッテリ寿命を確認し、弊社指定の新しいバッテリと交換をしてください。

バッテリ寿命の確認方法について詳しくは、「VAIO電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」 - 「電源の管理/起動」 - 「バッテリの充電/表示の見かた」をクリックする。)

バッテリの交換に関しご不明な点な どがございましたら、VAIOカスタ マーリンクまでお問い合わせくださ い。

省電力動作モードでお使いのときは

スリープモード時にバッテリが消耗 すると、スリープモードに移行する 前の作業状態や保存していないデー タが失われてしまい、元の状態に復 帰できなくなります。スリープモー ドに移行させる前には、必ず作業中 のデータを保存してください。 なお休止状態では、作業状態や作業 中のデータをハードディスクに保存 しますので、バッテリが消耗しても データがなくなることはありません。

長時間ACアダプタを使わない場合

は、休止状態へ移行させるようにし

てください。

バッテリの残量が少ないときは

本機は、通常モード時にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になるようお買い上げ時に設定されていますが、ご使用中のソフトウェアや接続している周辺機器によっては、Windowsからの指示で作業を一時中断することができないため、この機能が正しく働かないことがあります。

長時間席をはずすときなどにバッテリが消耗した場合、自動的に休止状態にならないと、本機の電源が切れて作業中のデータが失われてしまうおそれがあります。

バッテリでご使用のときは、こまめ にデータを保存したり、手動で休止 状態にしてください。

CD再生/録音についてのご注意

本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。

DualDiscをお使いになるとき のご注意

DualDiscとは、DVD規格に準拠した面と音楽専用の面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。 ただし、音楽専用の面は、コンパクトディスク(CD)の規格には準拠して

ディスク(CD)の規格には準拠していないため、本機での再生は保証できません。

ドライブの地域番号書き換えについて

お買い上げ時、本機のドライブの地域番号は「2」(日本)に設定されています。一部のソフトウェアにはこの地域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた不具合につきましては、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

録画/録音についてのご注意

- 著作権保護のための信号が記録されているソフト、放送局側で録画禁止設定が行われている番組、または「一度だけ録画可能」な設定が行われている番組は録画できません。また、表示もできない場合があります。
- 録画内容の補償はできません。必ず、事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。
- 万が一、機器やソフトウェアなどの不具合により録画・録音がされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

ソフトウェアの不正コピー禁 止について

本機に付属のソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。これらのソフトウェアを不正にコピーすることは法律で禁止されています。また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフトウェアを借りてコピーして使うことは禁

また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフトウェアを借りてコピーして使うことは禁じられています。 ソフトウェアの使用許諾書をよくお読みのうえ、お使いください。

ソフトウェアと周辺機器の動 作について

一般的にWindows Vista用、DOS/V 用などと表記している市販ソフト ウェアや周辺機器の中には、本機で 使用できないものがあります。ご購 入に際しては、販売店または各ソフ トウェアおよび周辺機器の販売元に ご確認ください。

市販ソフトウェアおよび周辺機器を使用された場合の不具合や、その結果生じた損失については、一切責任を負いかねます。また、本機に付属のOS以外をインストールした場合の動作保証はいたしかねます。

お手入れ

本機のお手入れ

- 本機の電源を切り、ACアダプタと バッテリを取りはずしてからお手 入れをしてください。
- ゴミやほこりなどは、乾いた布で 軽く拭き取ってください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。汚れが落ちにくいときは、 息をかけながら乾いた布で拭き取 るか、水で少し湿らせた布で軽く 拭いたあと、さらに乾いた布で水 気を拭き取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、 アセトン、アルコールやシンナー などは、表面処理を傷めますので 使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるとき は、その注意書きに従ってください。
- キーボード(キートップ)の隙間に落ちたゴミやほこりなどは、精密機器専用のエアダスターなどを使って吹き飛ばしてください。キートップは、故意にはずさないでください。また、家庭用掃除機などで吸引すると、故障の原因となります。

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイは、特殊な表面 処理がされていますので、なるべ く表面に触れないようにしてくだ さい。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。
- 汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 化学ぞうきんや市販のOAクリーナー、ベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。

ディスクのお手入れについて

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、読み取りエラーや書き込みエラーの原因になります。 いつもきれいにしておきましょう。
- 普段のお手入れは、柔らかい布で 下図のようにディスクの中心から 外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で湿らせた布で拭いたあと、更に乾いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジンやシンナー、レコードク リーナー、静電気防止剤などは ディスクを傷めることがあります ので、使用しないでください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーを 使って吹き飛ばしてください。

レンズ前面のプレートのお手 入れ

内蔵カメラ(MOTION EYE)のレンズ前面のプレートのほこりは、ブロワーブラシか、柔らかい刷毛でとります。

汚れがひどいときは、市販のレンズ クリーニングクロスなどで拭き取っ てください。 傷がつきやすいので、 強くこすらないでください。

廃棄時などのデータ消去について

コンピュータを廃棄などするときには、お客様の重要なデータを消去する必要があります。

データを消去する場合、一般には次 のような作業を行います。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除 | 操作を行う
- ●「ごみ箱を空にする」コマンドを 使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する

• ハードディスク内のリカバリ機能

や自作のリカバリディスクを使い、お買い上げ時の状態に戻すこれらの作業では、一見データが消去されたように見えますが、ハードディスク内のファイル管理情報が変更され、WindowsなどのOSのもとで呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っています。従って、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある第三者により、重要なデータが読

廃棄時などにハードディスク上の重要なデータが流出するトラブルを回避するためには、ハードディスク上に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。

み取られ、予期しない用途に利用さ

れるおそれがあります。

データを消去するためには、以下の 方法があります。

- 本機に搭載されているVAIO データ消去ツールを使って、ハードディスクのデータを完全に消去する(83ページ)
- 有償サービスを利用する 消去に関する詳しい情報がVAIO カスタマーリンク ホームページ に掲載されています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/ notices/hddformat.htmlをご覧 ください。
- ハードディスクを破壊する ハードディスク上のデータを物理 的・磁気的に破壊して、データを 読み取れないようにします。

使用できるディスクとご注意

使用できるディスク

◎:再生、記録可能

○: 再生のみ可能、記録不可

×:再生、記録不可

DVDスーパーマルチドライブ搭載モデルをお使いの場合

ディスクの種類	使用の可・不可
DVD-ROM	0
DVD-Video	0
DVD+R DL(Double Layer)	
DVD-R DL(Dual Layer)	© *2
DVD+R / RW	0
DVD-R / RW	© *3 *4
DVD-RAM	© *5 *6
CD-ROM	0
音楽CD	0
CD Extra	0
CD-R / RW	0
Video CD	0

- *1 DVD+R Double Layerの書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。
- *2 DVD-R Dual Layerの書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。
- *3 DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0 / 2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *4 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1 / 1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *5 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- *6 DVD-RAMは、Ver.1 (片面 2.6 Gバイト)の書き込みには対応していません。 DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルをお使いの場合

ディスクの種類	使用の可・不可
BD-R / RE	© *1 *2
BD-ROM	0
DVD-ROM	0
DVD-Video	0
DVD+R DL(Double Layer)	© *3
DVD-R DL(Dual Layer)	© *4
DVD+R / RW	0
DVD-R / RW	© *5 *6
DVD-RAM	© *7 *8
CD-ROM	0
音楽CD	0
CD Extra	0
CD-R / RW	0
Video CD	0

- *1 BD-R Ver.1.1(1層 25 Gバイト、2層 50 Gバイト)、BD-RE Ver.2.1(1層 25 Gバイト、2層 50 Gバイト)の書き込みに対応しています。
- *2 BD-RE Ver.1.0、カートリッジタイプのディスクはご使用できません。
- *3 DVD+R Double Layerの書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。
- *4 DVD-R Dual Layerの書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。
- *5 DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0 / 2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *6 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1 / 1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *7 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- *8 DVD-RAMは、Ver.1 (片面 2.6 Gバイト)の書き込みには対応していません。 DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。

DVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブ搭載モデルをお使いの場合

ディスクの種類	使用の可・不可
BD-R / RE	○*1
BD-ROM	0
DVD-ROM	0
DVD-Video	0
DVD+R DL(Double Layer)	© *2
DVD-R DL(Dual Layer)	© *3
DVD+R / RW	0
DVD-R / RW	© *4 *5
DVD-RAM	© *6 *7
CD-ROM	0
音楽CD	0
CD Extra	0
CD-R / RW	© *8
Video CD	0

- *1 BD-RE Ver.1.0、カートリッジタイプのディスクはご使用できません。
- *2 DVD+R Double Layerの書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。
- *3 DVD-R Dual Laverの書き込みは、「DVD-R Dual Laver に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。
- *4 DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0 / 2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *5 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1 / 1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *6 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- *7 DVD-RAMは、Ver.1 (片面 2.6 Gバイト)の書き込みには対応していません。
 DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。
- *8 Ultra Speed CD-RWのディスクは書き込みできません。

ご注意

- 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合があります。
- 本機のドライブは8 cmディスクの書き込みには対応していません。
- 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状のディスク(星型、ハート型、カード型など) や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RWにはDVDビデオ形式、DVD-RW / DVD-RAMにはDVDビデオレコーディング規格での記録が可能です。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RWはソニー製のディスクをお使いになることをおすすめします。
- 6倍速記録DVD-RWは、DVD-RW 6倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 8倍速記録DVD+RWは、DVD+RW 8倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。
- ◆ 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いく つかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの 中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。
- Dual Discとは、DVD規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、再生を保証できません。
- ◆ CPRMに対応したDVD-RW / DVD-RAMを再生するには、インターネットに接続している必要があります。
- ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本機にインストールされて提供されたブルーレイディスク録画・再生ソフトウェアは製品出荷開始後5年間はAACSキーの更新を行うことができます。それ以降の対応につきましては弊社ホームページでご案内します。(ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルまたはDVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブ搭載モデル)

- 本機では、ソフトウェアを用いてブルーレイディスクを再生(デコード)しています。このため、ディスクによっては操作、および機能に制限があったり、CPU性能などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。(ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルまたはDVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブ搭載モデル)
- 映画などのBD-ROMコンテンツには、地域(リージョンコード)の設定が必要です。選択した地域と異なる設定のディスクは再生できません。(ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルまたはDVDスーパーマルチ/BD-ROM-体型ドライブ搭載モデル)
- 再生するブルーレイディスクによっては、アナログ出力での解像度が制限される場合や、出力ができない場合があります。(ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルまたはDVDスーパーマルチ/BD-ROM —体型ドライブ搭載モデル)

書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときのご注意

- CD-R / CD-RWを使用して作成した音楽CDは、で使用のCDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- DVD+R DL / DVD-R DL / DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAMを使用して作成したDVDは、 で使用のDVDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- 本機で作成したBD-R / BD-REは、BD-RE Ver.1.0対応のブルーレイレコーダーでは再生できません。(ブルーレイ ディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデル)

ディスク書き込みに失敗しないためには

ディスクに書き込みの際は、下記のようなことにご注意ください。書き込みに失敗することがあります。 書き込みに失敗したディスクについては、その原因がいかなるものであっても、弊社は一切責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

- コンピュータのCPUやハードディスクに負荷がかかる動作を避けてください。
- 常駐型のディスクユーティリティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティリティなどは、不安定な動作の原因となりますので使用をお控えください。
- キーボードやタッチパッドの操作をすると振動で失敗する場合があります。
- ユーザーの簡易切り替えを行わないでください。
- 本機に振動や衝撃などを加えないでください。
- 本機につないだi.LINKケーブルおよび他のi.LINK対応機器につないだi.LINKケーブルを抜き差ししたり、本機や i.LINK対応機器の電源を入/切しないでください。
- 本機につないだUSBケーブルおよび他のUSB対応機器につないだUSBケーブルを抜き差ししたり、本機やUSB対応機器の電源を入∕切しないでください。
- インターネットに接続したり電子メールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないでください。
- ACアダプタの取り付け/取りはずしを行わないでください。

索引

* 別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

【ア行】		【夕行】		光ファイバー	51
アフターサービス	116	タッチセンサー	129	左ボタン	128
イルミネーションラン		タッチパッド		ビデオ	
インターネット		ディスク	,	再生	45
ウイルス	,	アクセスランプ		取り込む	44
液晶ディスプレイ		お手入れ		付属ソフトウェア	
お手入れ		取り扱いについて		一覧	別紙*
エラーメッセージ		ディスプレイ		お問い合わせ先	119
主な仕様		データ消去について		付属品	18
音楽	773456	電源		ブルーレイディスクドライ	イブ 131
再生	42	電源を入れる		フロッピーディスク	
作成		電源を切る		取り扱いについて	137
取り込む		パワーボタン		プロバイダ	50
40 Z. O		パワーランプ		ヘッドホンコネクタ	132
【力行】		電源コード		保証書	116
- カスタマー登録	33	電話回線		<i>[</i>	
画面		ドライブ		【マ行】	
カルテ		アクセスランプ		マイクコネクタ	132
キーボード		イジェクトボタン		マカフィー・PCセキュリティセン	ンター 54
起動		マニュアルイジェクトウ		右ボタン	128
キャプチャーボタン		トラブル		メッセージ	100
キャリングケース			,	メモリ	
吸気口		【ナ行】		増設する	58
結露		内蔵カメラ(MOTION EYE)	取り付ける	
コンピュータウイルス		100,		取りはずす	
		ランプ	,	メモリーカードアクセスラン	ンプ 130
【サ行】		内蔵スピーカー		メモリースティック	
写真		内蔵マイク	128	スロット	
取り込む	44			取り扱いについて	
見る	45	【八行】		文字入力	
充電ランプ		パーティション		モニタコネクタ	132
仕様		サイズの変更	81	[44年]	
セキュリティ		作成する	81	【ヤ行】	
接続	20	ハードディスク	97	有料サービス	117
ADSL	21	取り扱いについて	136	/ <i>=</i> /=1	
CATV	21	バックアップ	136	【ラ行】	
FTTH	21	バイオ電子マニュアル	38, 84	リカバリ	
ISDN回線	22	バイオナビ	39	ディスクを作成する	62
電源コード	22	排気口	132, 133	/ 	
バッテリ	20	パスワード	56, 91	【ワ行】	
設置	19	バックアップ		ワイヤレスLAN	
ソフトウェア		バックアップと復元センタ		取り扱いについて	
一覧		バッテリ 18, 20), 24, 138	ワイヤレススイッチ	
お問い合わせ先		コネクタ	133	ワイヤレスランプ	128
不正コピー禁止につ	いて 139	パワーボタン	23, 129		
			00 100		

パワーランプ 23, 130

[A]	[L]
ACアダプタ18	LANコネクタ 21, 131
取り扱いについて138	F
ADSL21, 51	[M]
(D)	My Sony ID33
(B)	INIX
BD	(N)
再生	Num Lk‡— 134
作成	Num Lockランプ129
Bluetooth 取り扱いについて	[S]
取り扱いについて138	Scr Lk= 134
[C]	Scroll Lockランプ
Caps Lock = 134	SDメモリーカードスロット 130
Caps Lockランプ	307 69 73 170 911 130
CAPTUREボタン129	(U)
CATV	USBコネクタ 22, 131, 132
CATVインターネット51	22, 101, 102
CD	[V]
作成 41	VAIO Update35
取り込む40	VAIOカスタマー登録
CD / DVD / BD98	VAIOカスタマーリンク 104, 109
(D)	VAIO データレスキューツール 78
(D)	VAIO 電子マニュアル 38,84
DC INコネクタ 22, 132	VAIOナビ39
DVD	(W)
再生49 作成48	
DVDスーパーマルチ/	Windows 準備する25
BD-ROM一体型ドライブ 131	学備する23 WIRELESSスイッチ128
DVDスーパーマルチドライブ 131	WIRELESSランプ
	WINCELESS 2 2 2 120
(E)	
ExpressCard	
スロット 131	
取り扱いについて137	
7 -3	
(F)	
FeliCaポート	
Fn=	
FTTH 21,51	
[1]	
i.LINKコネクタ 132	
IDラベル128	
ISDN回線22,51	
==/ 0 .	

商標について

- VAIOはソニー株式会社の登録商標です。
- MEMORY Stick"、"メモリースティック"、

"Memory Stick Duo"、"メモリースティック デュオ"、 "MagicGate"、"マジックゲート"、"マジックゲート メモリー スティック"、"メモリースティック PRO"、"メモリースティッ ク PRO デュオ"、"メモリースティック PRO-HG"、"メモリー スティック マイクロ"はソニー株式会社の商標または登録商 標です。

- i.LINKは、IEEE 1394-1995とIEEE 1394a-2000を示す呼称です。 i.LINKとi.LINKロゴ"i"はソニー株式会社の商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソ 二一株式会社の商標です。
- HDVおよびHDVロゴは、ソニー株式会社と日本ビクター株式 会社の商標です。
- "PetaMap"および「ペタマップ」は、ソニースタイル・ジャパ ン株式会社の登録商標です。
- 「PlaceEngine」は、クウジット株式会社の登録商標です。
- 「PlaceEngine」は、株式会社ソニーコンピュータサイエンス 研究所が開発し、クウジット株式会社がライセンスを行って いる技術です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方 式です。
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが 開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録 商標です。
- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペ イド型電子マネーサービスのブランドです。
- Suicaは、JR東日本の登録商標です。
- ICOCAは、JR两日本の登録商標です。
- 「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAI の登録商標です。
- TOICAは、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- PASMOは、株式会社パスモの登録商標です。
- nimocaは、西日本鉄道株式会社の登録商標です。
- Kitakaは、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「iモード」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録 商標です。
- 「かざしてポン!」および「かざポン」はフェリカネットワーク スの商標です。
- BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有 であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用して います。他のトレードマークおよびトレード名称については、 個々の所有者に帰属するものとします。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、 Centrino, Centrino Inside, Intel Viiv, Intel Viiv □ゴ, Intel vPro、Intel vPro □□、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、 Core Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Inside, Intel Atom は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Outlook、PowerPoint、Officeロゴ、Encarta、Encartaロゴは、 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る商標です。

- IBMおよびPC/AT、PS/2は、米国International Business Machines Corporationの商標および登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号**立**はドルビーラ ボラトリーズの商標です。
- Ethernetおよびイーサネットは、富士ゼロックス社の登録商 標です。
- SDロゴは商標です。



SDHCロゴは商標です。



- MultiMediaCard (TM) はMultiMediaCard Associationの商 標です。
- ExpressCard(TM)ワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の所有であり、ソニーヘライセンスされています。 他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の 所有者に帰属するものとします。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国および その他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または 商標です。[Yahoo!]および[Yahoo!]「Y!]のロゴマークは、米 国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標または商標です。
- TDKはTDK株式会社の登録商標です。
- Adobe, Adobe □ □, Adobe Premiere, Adobe Photoshop Elements、Photoshop、Adobe Reader、およびAdobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- "Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony Corporation.
- Equaliser for VAIO, Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer for VAIO from Sony Oxford, Copyright (C) Sonnox Ltd.
- OStream Technology, OSound OSurround 5.1 Plug-In for VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In for VAIO and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs, Inc.
 - Copyright (C) QSound Labs, Inc. All rights reserved. QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, iQms2, QDVD and the QLogo are trademarks of QSound Labs, Inc.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH
- QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一 般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文 中では(TM)、(R)マークは明記していません。

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピュー 夕に添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧ください。

インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することができます。

バイオの最新サポート情報を提供

VAIOカスタマーリンクホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/



バイオをお使いの上で、わからないことやトラブルが起きたときにご覧ください。 解決方法をわかりやすく提供しています。 (詳しくは104ページをご覧ください。)

VAIOユーザーのポータルサイト

My VAIO http://sony.jp/vaio/myvaio/



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と バイオの各種サービスをご覧いただけます。

バイオの製品情報が満載

VAIOホームページ http://sony.jp/vaio/



バイオのカタログ情報をはじめとした、 総合情報サイトです。

※画面は予告なく変更することがありますがご了承ください。

電話番号はお間違いのないようご注意ください。

使いかたのお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」

(0120) 60-3399 (フリーダイヤル)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、 海外などからのご利用は、

(0466) 30-3000(通話料お客様負担)

文 1 1 1 1 1 1 1

平日:9時~18時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(365日年中無休)

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる

場合があります。

フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要となります。

お電話の前に本機の型名をご確認ください。

(保証書または本機IDラベルに記載されています。本機IDラベルについて詳しくは、「各部の説明」 (128ページ)をご覧ください。)

お電話でのお問い合わせについて、詳しくは「電話で問い合わせる」(108ページ)をご覧ください。 2009年4月中旬の予定で、「使い方相談」のサポートが変更となります。

詳しくは、「「使い方相談」のサポートに関するお知らせ」(109ページ)をご覧ください。

カスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク

(0466) 38-1410

受付時間

平日:9時~20時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。)

有料サービス

My VAIO(http://sony.jp/vaio/myvaio/)では、VAIOユーザーのみなさまにさまざまな有料サービスをご提供しています。

■ VAIO延長保証サービス

1年間のメーカー保証を3年間に延長する「ベーシック」。さらに「ワイド」なら、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

■ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、VAIOの設置・設定サポート(初期設定/インターネット設置/無線LAN設定/データ移行など)を行うサービスです。

■ VAIOソフトウェアセレクション(ソフトウェア・ダウンロード販売サイト)

バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、限定のソフトウェアなどを多数取り揃えたソフトウェアのダウンロード販売サイトです。

※ このほかにも有料メニューをご用意しています。 詳しくはMy VAIO (http://sony.jp/vaio/myvaio/)をご覧ください。

VAIOカスタマーリンク

使いかたのお問い合わせ 電話番号 (0120) 60-3399

- ※お電話の前に本機の型名をご確認ください。
- ※フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。 詳しくは、前ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページ VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/

VAIOホームページ VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。 http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

© 2009 Sony Corporation / Printed in China 4-131-350-**01** (1)

